



# Manuel d'utilisation

## HYDRA STAGE

## HYDRA SCAN

## 125 – 250 CIRCUITS

## Version 1.4

### **RVE TECHNOLOGIE**

Siège social : Rue Gutenberg Z.I. Les Carreaux 77440 LIZY SUR OURCQ  
Tél : +33 (0)1 60 61 53 00, Fax : +33 (0)1 60 01 19 10 E-mail : [contact@rvetec.com](mailto:contact@rvetec.com)  
Service commercial : 23, rue Beausire 93250 VILLEMOMBLE  
Tél : +33 (0)1 48 54 31 63, Fax : +33 (0)1 45 28 67 53, E-mail : [sales@rvetec.com](mailto:sales@rvetec.com)  
Service après-vente Les Carreaux 77440 LIZY SUR OURCQ  
Tél : +33 (0)1 60 61 53 05 Fax : +33 (0)1 60 01 19 10 E-mail : [support@rvetec.com](mailto:support@rvetec.com)  
FRCD2617.MU1 12/09/2000



# TABLE DES MATIERES

<b>Chapitre I – INTRODUCTION ET CONNEXIONS</b> .....	<b>6</b>
<b>I-1. Les sections</b> .....	<b>6</b>
I-1.1. L'éditeur .....	6
I-1.2. Les sous-maîtres (SSM).....	7
I-1.3. Les registres de séquence (crossfaders).....	7
I-1.4. Les menus et information .....	8
<b>I-2. Les caractéristiques techniques</b> .....	<b>8</b>
I-2.1. Généralités .....	8
I-2.2. Les entrées et sorties .....	8
I-2.3. Les caractéristiques électriques .....	9
I-2.4. Conditions ambiantes .....	9
<b>I-3. L'installation et le démarrage</b> .....	<b>9</b>
<b>I-4. Les connexions</b> .....	<b>9</b>
<b>Chapitre II – MONITEUR – FORMATS D'ECRAN</b> .....	<b>11</b>
<b>II-1. Changer le format d'écran par défaut</b> .....	<b>11</b>
<b>II-2. Les lignes de statut et de commande</b> .....	<b>12</b>
<b>II-3. L'information sur la page de scène</b> .....	<b>12</b>
<b>II-4. L'aide en ligne</b> .....	<b>13</b>
<b>Chapitre III - EDITEUR</b> .....	<b>14</b>
<b>III-1. La sélection par défaut des actions du pavé numérique</b> .....	<b>14</b>
<b>III-2. Les circuits</b> .....	<b>14</b>
III-2.1. Sélectionner les circuits .....	14
III-2.1.1. Sélectionner un circuit .....	15
III-2.1.2. Sélectionner une suite de circuits .....	15
III-2.1.3. Sélectionner un groupe de circuits.....	15
III-2.1.4. Exclure des circuits de la sélection .....	15
III-2.1.5. Attribuer les niveaux aux circuits sélectionnés .....	15
III-2.1.6. Sélectionner tous les circuits de l'éditeur.....	16
III-2.1.7. Sélectionner les circuits présents .....	16
III-2.1.8. Les autres commandes de sélection .....	16
III-2.1.9. Supprimer l'éditeur.....	16
III-2.1.10. L'éditeur en aveugle .....	16
<b>III-3. Les changeurs de couleurs</b> .....	<b>17</b>
III-3.1. Sélectionner les changeurs .....	17
III-3.1.1. Sélectionner un changeur.....	17
III-3.1.2. Sélectionner une suite de changeurs.....	17
III-3.1.3. Sélectionner un groupe de changeurs.....	18
III-3.1.4. Exclure des changeurs de la sélection .....	18
III-3.1.5. Sélectionner les scrollers associés.....	18
III-3.1.6. Sélectionner les circuits et les changeurs.....	18
III-3.1.7. Attribuer les couleurs .....	18
III-3.1.8. Sélectionner tout l'éditeur de changeurs.....	19
III-3.1.9. Sélectionner les scrollers / circuits présents.....	19
III-3.1.10. Les autres sélections de scrollers.....	19
III-3.1.11. Supprimer les changeurs de l'Editeur.....	19
<b>III-4. Les projecteurs asservis (PA) – HYDRA SCAN</b> .....	<b>19</b>
III-4.1. Les spots dans le moniteur .....	20
III-4.2. Sélectionner les spots .....	20
III-4.2.1. Sélectionner les spots.....	20
III-4.2.2. Sélectionner tous les spots dans l'éditeur.....	21
III-4.2.3. Sélectionner les spots présents.....	21
III-4.2.4. Les autres sélections de spots .....	21
III-4.2.5. Supprimer les spots du contrôle de l'éditeur.....	21
III-4.2.6. Sélectionner les paramètres des spots.....	21
III-4.2.7. Attribuer des valeurs aux paramètres des spots.....	22
III-4.2.8. Les fonctions Paramètres .....	23
III-4.3. La ligne Statut.....	23
<b>Chapitre IV - MEMOIRES ET GROUPES</b> .....	<b>26</b>

<b>IV-1. Enregistrer les mémoires</b> .....	<b>26</b>
IV-1.1. Enregistrer les mémoires ou les groupes dans l'éditeur en aveugle .....	27
IV-1.2. Capturer la scène ou les effets dans l'éditeur .....	27
IV-1.3. Enregistrer la sortie de scène .....	29
IV-1.4. Examiner les mémoires FONCTION EXAM .....	29
IV-1.5. Attribuer des temps de fondus à une mémoire .....	29
IV-1.6. Attribuer du texte à une mémoire.....	31
IV-1.7. Supprimer une mémoire.....	31
IV-1.8. Modifier une mémoire .....	31
IV-1.9. Copier une mémoire.....	31
IV-1.10. Echanger une mémoire.....	31
<b>IV-2. Les groupes</b> .....	<b>32</b>
IV-2.1. Enregistrer les groupes .....	32
IV-2.2. Enregistrer les groupes en utilisant les sous-maîtres .....	32
IV-2.3. Examiner les Groupes FONCTION EXAM .....	33
IV-2.4. Supprimer les groupes .....	33
IV-2.5. Editer un texte pour un groupe .....	33
IV-2.6. Modifier des groupes.....	33
IV-2.7. Copier des groupes.....	34
IV-2.8. Echanger des groupes .....	34
<b>IV-3. Hard zéro</b> .....	<b>34</b>
<b>IV-4. Enregistrer les spots – HYDRA SCAN</b> .....	<b>34</b>
<b>IV-5. Les bibliothèques – HYDRA SCAN</b> .....	<b>36</b>
IV-5.1. Les bibliothèques Position .....	36
IV-5.2. Les bibliothèques des Couleurs et gobos .....	37
IV-5.3. Généralités .....	38
IV-5.4. Copier et échanger.....	38
IV-5.5. Examiner .....	38
IV-5.6. Supprimer.....	38
<b>Chapitre V – SOUS-MAÎTRES ET PAGES</b> .....	<b>41</b>
<b>V-1. Les sous-maîtres</b> .....	<b>41</b>
V-1.1. Charger les mémoires dans les sous-maîtres .....	41
V-1.2. Chargement séquentiel de mémoires .....	41
V-1.3. Charger les groupes dans les sous-maîtres .....	42
V-1.4. Charger des circuits .....	42
V-1.5. Charger les chasers ou effets .....	42
V-1.6. Attribuer des temps de fondus aux sous maîtres (SSM) .....	42
V-1.7. Attribuer un temps de montée.....	43
V-1.8. Attribuer un temps de descente ou de délai .....	43
V-1.9. Attribuer un temps d'attente ou de délai .....	43
V-1.10. Les modes de sous-maître .....	44
V-1.11. Vider les sous-maîtres .....	44
V-1.12. Examiner les sous-maîtres.....	44
V-1.13. Les sous-maîtres dans le moniteur.....	45
<b>V-2. Editer les sous-maîtres</b> .....	<b>45</b>
V-2.1. La fonction Link .....	46
V-2.2. Les sous-maîtres en scène.....	47
V-2.3. Commander la vitesse des sous-maîtres.....	48
V-2.4. La commande générale des sous-maîtres : SM .....	49
<b>V-3. Les changeurs et les projecteurs asservis dans les SSM</b> .....	<b>49</b>
V-3.1. Le comportement .....	49
V-3.2. La commande – modes LTP / Priorité .....	49
V-3.2.1. Le mode LTP.....	49
V-3.2.2. Le mode priorité .....	49
<b>V-4. Les pages de sous-maîtres</b> .....	<b>50</b>
V-4.1. Enregistrer les pages .....	50
V-4.2. Charger les pages enregistrées .....	50
V-4.3. Examiner les pages.....	51
V-4.4. Ajouter du texte aux pages .....	51
V-4.5. Modifier une page .....	51

V-4.6. Copier une page.....	51
V-4.7. Echanger des pages .....	51
V-4.8. Supprimer des pages .....	51
<b>Chapitre VI – CHASERS .....</b>	<b>54</b>
<b>VI-1. Enregistrer un chaser.....</b>	<b>54</b>
<b>VI-2. Modifier un chaser.....</b>	<b>56</b>
<b>VI-3. Modifier génériquement des chasers .....</b>	<b>56</b>
<b>VI-4. Examiner des chasers.....</b>	<b>56</b>
<b>VI-5. Copier un chaser .....</b>	<b>56</b>
<b>VI-6. Effacer un chaser.....</b>	<b>56</b>
<b>VI-7. Faire fonctionner un chaser .....</b>	<b>57</b>
VI-7.1. Charger des chasers dans les sous-maîtres .....	57
VI-7.2. Faire fonctionner un chaser en mode automatique .....	58
VI-7.3. Arrêter un chaser avec un pas en scène .....	58
VI-7.4. Faire fonctionner un chaser en mode manuel (pas à pas) .....	58
VI-7.5. Les chasers dans le moniteur .....	58
<b>VI-8. Les changeurs et les projecteurs asservis dans les chasers.....</b>	<b>59</b>
<b>Chapitre VII – CROSSFADERS .....</b>	<b>61</b>
<b>VII-1. Editer les mémoires pour le crossfader .....</b>	<b>61</b>
VII-1.1. Les temps de séquence .....	62
VII-1.2. Les sauts de séquence .....	62
VII-1.3. Les commandes.....	63
<b>VII-2. Charger les crossfaders.....</b>	<b>63</b>
VII-2.1. Charger une mémoire dans un crossfader .....	63
VII-2.2. Charger une série de mémoires .....	64
VII-2.3. Charger une page dans les crossfaders .....	64
VII-2.4. Vider le crossfader .....	64
<b>VII-3. Les crossfaders en scène.....</b>	<b>65</b>
VII-3.1. Commander manuellement le crossfader .....	65
VII-3.2. Commander automatiquement le crossfader.....	65
VII-3.3. Les fonctions .....	66
VII-3.4. La commande de la vitesse des crossfaders.....	67
<b>VII-4. Les déplacements dans la séquence .....</b>	<b>67</b>
<b>VII-5. Les scrollers et spots dans les crossfaders.....</b>	<b>67</b>
<b>Chapitre VIII – MACROS .....</b>	<b>69</b>
<b>VIII-1. Enregistrer une macro .....</b>	<b>69</b>
<b>VIII-2. Modifier une macro.....</b>	<b>70</b>
<b>VIII-3. Supprimer les macros .....</b>	<b>70</b>
<b>VIII-4. Copier des macros .....</b>	<b>71</b>
<b>VIII-5. Echanger des macros .....</b>	<b>71</b>
<b>VIII-6. Exécuter des macros.....</b>	<b>71</b>
VIII-6.1. A partir de l'éditeur .....	71
VIII-6.2. A partir de touches directes de macro .....	71
VIII-6.3. A partir des crossfaders .....	72
<b>VIII-7. Examiner une macro .....</b>	<b>72</b>
<b>VIII-8. Une macro à l'intérieur d'une autre macro .....</b>	<b>72</b>
<b>VIII-9. Exemples d'utilisations des macros.....</b>	<b>73</b>
<b>VIII-10. Les spots et macros .....</b>	<b>73</b>
<b>Chapitre IX – MENUS .....</b>	<b>75</b>
<b>IX-1. Le management des données, menu 10 : disk .....</b>	<b>75</b>
IX-1.1. Sauvegarder un fichier – show .....	76
IX-1.2. Charger un fichier – show .....	77
IX-1.3. Supprimer un fichier – show à partir de la disquette.....	77
IX-1.4. Editer un titre et/ou un nom du fichier – show .....	77
IX-1.5. Mettre à jour le répertoire de la disquette actuelle.....	77
IX-1.6. Formater une disquette .....	78
IX-1.7. Importer / Exporter : fichiers ASCII light cue.....	78
<b>IX-2. Menu 11 : Print .....</b>	<b>79</b>

<b>IX-3. Configuration – Installation .....</b>	<b>80</b>
IX-3.1. 30 : Editeur .....	80
IX-3.2. 31 : Séquences .....	80
IX-3.3. 32 : Sous-maîtres .....	81
IX-3.4. 33 : Système .....	81
IX-3.5. 34 : Hardware .....	81
IX-3.6. 35 : Scrollers et spots .....	81
<b>IX-4. Tests HYDRA.....</b>	<b>82</b>
IX-4.1. Test 80 : Entrées .....	82
IX-4.2. Test 81 :Sorties .....	82
IX-4.3. Test 82 : VGA .....	82
IX-4.4. Test 83 : DMX-IN .....	83
IX-4.5. Test 84 : DMX-OUT .....	83
IX-4.6. Test 85 : Mémoire .....	83
IX-4.7. Test 86 : MIDI.....	83
IX-4.8. Test 87 : RS232 .....	83
IX-4.9. Test 88 : RS485 .....	83
IX-4.10. Test 89 : Disque .....	83
IX-4.11. Test 90 : Imprimante .....	84
<b>Chapitre X - PATCHS .....</b>	<b>85</b>
<b>X-1. A propos des patchs .....</b>	<b>86</b>
<b>X-2. Patch des circuits de commande.....</b>	<b>86</b>
X-2.1. Visualisation .....	86
X-2.2. Associer des gradateurs aux circuits de commande .....	87
X-2.3. Associer plus d'un gradateur : +Edit .....	87
X-2.4. Associer un changeur à un circuit de commande .....	88
<b>X-3. Patch des changeurs de couleurs .....</b>	<b>88</b>
X-3.1. Visualisation .....	88
X-3.2. Attribuer une adresse DMX à un changeur.....	89
X-3.3. Attribuer plus d'une adresse DMX à un circuit de commande : +Edit .....	89
X-3.4. Associer un circuit de contrôle gradateur à un circuit de commande changeur.....	90
X-3.5. Associer plus d'un circuit de contrôle gradateur à un circuit de commande changeur: +Edit .....	90
X-3.6. Le nombre de couleurs du rouleau de gélamines.....	90
X-3.7. Ajuster les gélamines .....	91
X-3.8. La fonction "Dark gel" .....	91
X-3.9. Le comportement du changeur .....	92
<b>X-4. Patch des gradateurs .....</b>	<b>92</b>
X-4.1. Visualisation .....	92
X-4.2. Attribuer un circuit à un gradateur.....	92
X-4.3. Attribuer des courbes de réponse à des gradateurs.....	93
X-4.4. La fonction limitation de la sortie du gradateur .....	93
X-4.5. Associer un changeur à un gradateur.....	94
<b>X-5. Le test du Patch en scène.....</b>	<b>94</b>
<b>X-6. Alternner dans la liste désirée.....</b>	<b>94</b>
<b>X-7. Fonctions spéciales du patch - resets .....</b>	<b>94</b>
<b>X-8. Patch du DMX IN .....</b>	<b>95</b>
<b>X-9. Le patch des spots, Menu 04 – HYDRA SCAN.....</b>	<b>97</b>
X-9.1. Généralités .....	97
X-9.2. Spots Patch.....	97
X-9.3. Sélectionner les types actifs, <b>Library</b> .....	98
X-9.4. Spots Patch, <b>Spots</b> .....	98
X-9.5. Editer les types de spot, <b>+Edit</b> .....	99
X-9.6. Les paramètres discrets et mixés – [Steps].....	101
<b>Chapitre XI - PORTS RS232 ET RS485.....</b>	<b>103</b>
<b>XI-1. La configuration des ports .....</b>	<b>103</b>
<b>XI-2. Bibliothèque des appareils .....</b>	<b>104</b>
<b>XI-3. Editer de nouveaux appareils.....</b>	<b>104</b>
<b>XI-4. Editer une nouvelle commande.....</b>	<b>105</b>

XI-5. Supprimer un appareil.....	105
XI-6. Attribuer un appareil à un port.....	105
XI-7. L'exécution des commandes.....	105
XI-8. Le comportement.....	106
<b>Chapitre XII - MIDI .....</b>	<b>107</b>
XII-1. Le menu MIDI.....	107
XII-2. La ligne statut.....	108
XII-3. La table d'édition MIDI.....	108
XII-4. Exemples de connexion.....	109
<b>Chapitre XIII - ENTREE DU SON ET CONTACTS EXTERNES .....</b>	<b>110</b>
<b>Chapitre XIV - RESET ET MISES A JOUR DU LOGICIEL.....</b>	<b>111</b>
XIV-1. RESET GENERAL.....	111
XIV-2. Les mises à jour du logiciel .....	111
<b>Chapitre XV - OLE .....</b>	<b>112</b>
XV-1. Le système.....	112
XV-2. L'installation .....	112
<b>Chapitre XVI - RECAPITULATIF .....</b>	<b>113</b>

Ce manuel est édité par RVE TECHNOLOGIE, uniquement à titre d'information. Toutes les informations qu'il contient peuvent être modifiées sans préavis. RVE TECHNOLOGIE ne saurait en aucun cas être responsable des dommages tant directs qu'indirects, pouvant résulter de son utilisation.  
2000 RVE TECHNOLOGIE. Tous droits réservés. Imprimé en FRANCE.

## CHAPITRE I – INTRODUCTION ET CONNEXIONS

Par ses fonctions avancées, l'HYDRA combine la simplicité d'une console de base, la puissance des consoles les plus sophistiquées et une grande souplesse d'utilisation.

L'HYDRA est la solution idéale pour les théâtres, tournées, studios, télévision,...

Son logiciel guide l'utilisateur dans les processus de création et d'exploitation. Ces caractéristiques, ajoutées à sa facile utilisation, vous permettent d'optimiser ses possibilités.

Cette console a été conçue en respectant les normes CE, pour l'émission électromagnétique et la sécurité électrique.

L'HYDRA existe en deux modèles :

- L'**HYDRA STAGE** : pour la commande des projecteurs conventionnels.
- L'**HYDRA SCAN** : pour le contrôle des projecteurs conventionnels et asservis.

Les images ci-après représentent l'**HYDRA SCAN**. Pour l'**HYDRA STAGE**, les éléments de commande des projecteurs motorisés – trackball et 2 roues de paramétrage – n'existent pas.

### I-1. Les sections

#### I-1.1. L'éditeur



Les manettes et boutons de commande de cette zone permettent de programmer, enregistrer, modifier ou supprimer les mémoires, groupes, chasers ou effets, pages, macros et configurations lors de l'exploitation du pupitre en création ou en restitution.


Les sélections des circuits, des projecteurs asservis et des changeurs de couleurs constituent les fonctions de base de l'éditeur.

Les consoles **HYDRA** possèdent 2 éditeurs indépendants : l'**éditeur actif** et l'**éditeur en aveugle**.

Dans cette zone, vous trouverez les seules différences entre les consoles **HYDRA SCAN** et **HYDRA STAGE** :

- La console **HYDRA SCAN** est équipée d'un trackball et 3 roues de paramétrage.
- La console **HYDRA STAGE** n'est équipée que d'une seule roue de paramétrage.

### I-1.2. Les sous-maîtres (SSM)



Les consoles **HYDRA** possèdent 48 sous-maîtres **M1** à **M48** et 1 général sous-maîtres **SM**. Chaque **SSM** est composé d'un potentiomètre linéaire associé à une touche pouvant servir à l'attribution d'un programme, au GO ou au flash du **SSM**.

Les 48 **SSM** peuvent accepter des groupes, mémoires, chasers et circuits.

L'utilisateur peut commander les **SSM** en mode manuel (potentiomètre) ou en mode automatique (GO).


Les **SSM** admettent des temps (montée, descente, maintien, temps d'attente à l'entrée et temps d'attente à la sortie). Ils peuvent être liés entre eux en utilisant la fonction LINK.

Le potentiomètre **SM**, peut être configuré comme :

- Un général des sous-maîtres
- Ou une commande des enchaînements entre les sorties de l'ensemble des sous-supérieurs et celles de l'ensemble des sous-maîtres inférieurs.
- Ou une commande générale de l'entrée DMX.

Le bouton situé au-dessus du potentiomètre **SM** représente le BLACK OUT des **SSM**.

### I-1.3. Les registres de séquence (crossfaders)



Les consoles **HYDRA** possèdent 2 registres de séquence indépendants équipés chacun de 2 potentiomètres tête bêche. L'un contrôle l'effet sur scène et l'autre l'effet à venir. Ils permettent de restituer les mémoires en mode manuel ou séquentiel.

Ces registres acceptent les mémoires avec des temps de montée, de descente, de maintien, un temps d'attente à la montée et un temps d'attente à la descente, ainsi que des textes, des sauts, des macros.

Les 2 registres peuvent être liés entre eux par des macros.

Les boutons de GO, PAUSE et GO BACK permettent de commander chacun des registres.

### I-1.4. Les menus et information

L'utilisateur a accès aux pages et menus d'informations. Les touches utilisées pour cela sont **MONITOR**, **EXAM** et **MENU**.

La touche **MENU** donne accès aux menus qui permettent de configurer le système, les patches, de modifier les paramètres par défaut et de réaliser les tests de fonctionnalité du pupitre.

## I-2. Les caractéristiques techniques

### I-2.1. Généralités

Les consoles HYDRA ont :

- Un **EDITEUR ACTIF** dans lequel les paramètres sélectionnés sont immédiatement envoyés sur scène et un **EDITEUR EN AVEUGLE** dans lequel les paramètres sélectionnés sont visibles à l'écran mais pas sur scène. La sélection du mode se fait par la touche **BLIND**.
- Des menus d'installation et de configuration.
- Un affichage alphanumérique de 2 x 40 caractères.

HYDRA	SCAN	STAGE
Commande des circuits HTP (gradateurs)	125 ou 250	125 ou 250
Paramètres des projecteurs asservis	256 ou 512	-
Changeurs de couleurs (scrollers)	30	
Nombre de couleurs par changeur	2 à 18	
Circuits DMX (avec courbe et limite par circuit)	2048 sur les 4 lignes DMX	
Entrée des circuits	512	
Groupes	999	
Mémoires	999,9	
Chasers / Effets	999	
Pages de sous maîtres	999	
Macros	999	
Registres de séquence	2 de 2 potentiomètres chacun	
Sous-maîtres (avec touche attribuée / Flash)	48	
Général des sous-maîtres	1	
Sous-maître pour commander l'entrée DMX	1	
Général maître et touche black out	1	
JoyStick 2 directions	1	
Trackball	1	-
Roues de paramétrage	3	1
Bibliothèques d'édition	99 positions 99 couleurs 99 gobos	- - -
Configuration des spots	Type bibliothèque	-
Courbes	5	
Limiteur	De 0 à 100% par circuit	

### I-2.2. Les entrées et sorties

- 1 entrée DMX 512 IN sur une embase mâle XLR 5 br
- 4 sorties DMX 512 OUT sur embases femelles XLR 5 br
- 2 connexions pour les contacts extérieurs EXT 1 et EXT 2
- Entrée SMTPE
- Entrée audio SOUND
- Liaisons MIDI IN, THRU et OUT sur 3 embases DIN 5 br
- RS-232 (entrée – sortie) sur une embase mâle SUB-D 9 br
- RS-485 (entrée – sortie) sur une embase femelle SUB-D 9 br
- 1 connecteur SVGA
- Connexion pour clavier alphanumérique KBD

- Connexion pour une souris MOUSE
- Connexion pour imprimante sur une embase femelle SUB-D 25 br PRINTED
- 2 embases XLR 3 pour les lampes de travail LIGHT
- 1 lecteur pour disquettes 3" ½
- Base IEC (entrée + sortie) pour l'alimentation du pupitre

### *I-2.3. Les caractéristiques électriques*

- Alimentation : 85 – 230 V ~ / 50 – 60 Hz
- Intensité : 0,45 A (1,45 A avec un moniteur connecté)
- Catégorie : II

### *I-2.4. Conditions ambiantes*

- Température : de – 15°C à 45°C
- Humidité : 80 % sans condensation

## **I-3. L'installation et le démarrage**

- Déballer la console.  
Vous devez trouver à l'intérieur de l'emballage : la console **HYDRA**, le câble d'alimentation, le manuel d'utilisation, la fiche de commande et la fiche de garantie.

Note : Si une irrégularité est constatée dans le conditionnement, due au transport (coups, humidité,...), ne pas essayer d'allumer la console et suivre le processus pour résoudre ce type de problème.

- Placer la console sur une surface plane.
- Connecter le moniteur au moniteur SVGA avec un câble vidéo standard (SUB-D 15).
- Connecter la ou les sorties DMX.
- Connecter le câble d'alimentation monophasé 230 V ~ / 50 – 60 Hz à la prise IEC de la console.

**Recommandation :**

Connecter tant que possible la console à un onduleur pour éviter les principaux problèmes liés à l'alimentation.

- Allumer la console (dans la base IEC, sur la face arrière).
- Après quelques auto-tests, le moniteur vous montre la page de base : la console est prête à fonctionner.
- Placer général maître à 100 % et désactiver la touche **BLK OUT** (LED éteinte).

## **Lire ce manuel d'utilisation**

**Si ces directives ne sont pas respectées, la sécurité de l'équipement pourrait être remise en cause.**

## **I-4. Les connexions**

Toutes les connexions sont situées et sérigraphiées la face arrière du pupitre.

- **Alimentation principale :**  
Base IEC pour 85 – 230 V ~ / 50 – 60 Hz. (phase+ neutre + terre)  
Toujours utiliser des câbles normalisés.  
L'alimentation principale est protégée par 2 fusibles de 2 A, type F.
- **DMX :**
  - 4 sorties DMX-512, avec isolation optique, connecteurs femelles XLR-5 br.
  - 1 entrée DMX-512, avec isolation optique, connecteur mâle XLR-5 br.

- Code :
  - Pin 1 : 0 V ref.
  - Pin 2 : Data –
  - Pin 3 : Data +
  - Pin 4 & 5 : NC

Toujours utiliser des paires de câbles blindés et torsadés, avec 120 ohms de caractéristiques en impédance et faible inductance.

Câble pour la transmission de données RS485. Ne pas utiliser de câbles audio.

Les signaux Data - et Data + doivent être dans la même paire torsadée.

**Recommandations :**

Connecter au maximum 32 appareils sur une seule ligne DMX.

Utiliser des câbles multipaires type BELDEN 9842 de maximum 100 mètres de long.

Placer des bouchons terminaux entre les pins 2 & 3 du dernier connecteur DMX utilisé.

En cas de grandes longueurs ou de réseau complexe, utiliser les répartiteurs / amplificateurs DMX pour connecter plus de chargements DMX.

Veiller à ne pas créer de bouches de masse.

**Note :**

Le signal DMX de l'HYDRA est défini avec les paramètres suivants :

Paramètre	HYDRA DMX	Spécifications DMX - 1990
Longueur du Break	99 $\mu$ s	Minimum : 88 $\mu$ s
Longueur du MAB	47 – 48 $\mu$ s	Minimum : 8 $\mu$ s
Bytes / packet	512 circuits	1 – 512 circuits
Break to break	49978 – 50010 $\mu$ s	170 $\mu$ s – 3 secondes
Mises à jour	20	1 – 44


- **ENTREE AUDIO** : Jack stéréo pour des signaux audios 1 Vpp. Le signal se comporte comme un mono signal.  
Code :
  - 1 – 0 V ref. {jack body}
  - 2 – NC
  - 3 – Signal (1 Vpp) {jack live point}
- **SMTPE** : Jack stéréo pour les signaux Smpte 1 Vpp. L'entrée Smpte répond aux formats : 24, 25, 30 et 30 drop frame sans ajustement.  
Code :
  - 1 – 0 V ref. or SMPTE – {jack body}
  - 2 – NC
  - 3 – SMPTE + {jack live point}
- **Contacts extérieurs** : 2 connecteurs femelles. Din-5 (180°)  
Code :
  - Contact entre les broches 1 et 3
  - 2, 4 et 5 – NC
- **Lampes de travail** : 2 connecteurs femelles plastiques XLR-3.  
Code :
  - Pin 1 : 0 V
  - Pin 2 : + 12Vdc
  - Pin 3 : NC

## CHAPITRE II – MONITEUR – FORMATS D'ECRAN

Les consoles HYDRA doivent être équipées d'un moniteur SVGA. Pour faciliter le suivi des actions, plusieurs formats d'écran peuvent être sélectionnés, donnant ainsi accès à de nouvelles informations. En dehors de tout paramétrage, le format apparaissant à l'écran est le format 0.

### II-1. Changer le format d'écran par défaut

En appuyant sur la touche **MONITOR**, le système vous montre les formats disponibles en mode graphique. Le format en rouge est le format actuellement sélectionné :



Pour sélectionner un des formats disponibles, entrer son N° (ce numéro apparaît près de chaque format).

- Sélectionner le **format d'écran 0** : taper **MONITOR** **0**  
Dans ce format, on peut visualiser :
  - En partie haute : l'état des circuits gradateurs
  - En partie centrale / gauche : l'état simplifié des SSM
  - En partie centrale / droite : l'état des changeurs de couleur
  - En partie basse / gauche : l'état des registres de séquence X
  - En partie basse / droite : l'état des registres de séquence Y

Pour les consoles HYDRA STAGE et SCAN 250, les touches **↑** **↓** alternent entre la visualisation des circuits 1 à 125 et les circuits 126 à 250.

- Sélectionner le **format d'écran 1** : taper **MONITOR** **1**  
Dans ce format, on peut visualiser :
  - En partie haute : l'état détaillé des SSM
  - En partie basse / gauche : l'état des registres de séquence X
  - En partie basse / droite : l'état des registres de séquence Y

Dans ce format, les touches **↑** **↓** présentent alternativement la visualisation des sous-maîtres 1 à 24 et les sous-maîtres 25 à 48.

## II-2. Les lignes de statut et de commande

Dans tout format de la page principale, il y a 2 lignes spéciales :

- la **LIGNE STATUT** indique les paramètres principaux de la configuration en cours sur la console.
- la **LIGNE COMMANDE** indique l'état d'avancement du processus d'édition avec le nom des touches sélectionnées.

GM100 100% BLK-OUT OFF Stage CHANNEL M1 99% 13:51:47																								
126	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
151	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		
176	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	93	94	95	96	97	98	99	00					
201	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
226	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
SM FF Masters 100% Page 0 GO/FLASH/FLASH-SOLO SCR LTP																								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05								
												01	01	01	01	01								
												06	07	08	09	10								
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01	01	01	01	01								
												11	12	13	14	15								
												01	01	01	01	01								
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	16	17	18	19	20								
												01	01	01	01	01								
												21	22	23	24	25								
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	01	01	01	01	01								
												26	27	28	29	30								
												01	01	01	01	01								
X1 FF 100% Dipless TeOn Y1 FF 100% Dipless TeOn																								
X2	00	Mem	I↑	I↓	Te	T↓	T↑	Jump	Num	Y2	00	Mem	I↑	I↓	Te	T↓	T↑	Jump	Num					
CHANNEL 1 THRU 25																								

La ligne située sous la ligne de commande est réservée aux messages d'aides et au titre du show chargé.

Ces 3 lignes sont communes à toutes les pages de moniteur.

## II-3. L'information sur la page de scène

A partir de la page principale (format 0 ou 1), l'utilisateur peut accéder à des pages spécifiques du moniteur pour voir tous les circuits, scroller et spots. L'accès à ces pages du moniteur se fait avec les touches  .

Pour l'HYDRA STAGE, ces touches alternent entre les écrans suivants :

GM100 100% BLK-OUT OFF Stage CHANNEL M1 99% 13:51:47																								
126	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
151	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		
176	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	93	94	95	96	97	98	99	00					
201	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
226	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
SM FF Masters 100% Page 0 GO/FLASH/FLASH-SOLO SCR LTP																								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05								
												01	01	01	01	01								
												06	07	08	09	10								
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01	01	01	01	01								
												11	12	13	14	15								
												01	01	01	01	01								
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	16	17	18	19	20								
												01	01	01	01	01								
												21	22	23	24	25								
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	01	01	01	01	01								
												26	27	28	29	30								
												01	01	01	01	01								
X1 FF 100% Dipless TeOn Y1 FF 100% Dipless TeOn																								
X2	00	Mem	I↑	I↓	Te	T↓	T↑	Jump	Num	Y2	00	Mem	I↑	I↓	Te	T↓	T↑	Jump	Num					
CHANNEL 1 THRU 25																								




GM100 100% BLK-OUT OFF Stage CHANNEL M1 99% 14:09:20																								
026	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
051	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		
076	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	93	94	95	96	97	98	99	00					
101	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
126	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
151	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75		
176	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	93	94	95	96	97	98	99	00					
201	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
226	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
SM FF Masters 100% Page 0 GO/FLASH/FLASH-SOLO SCR LTP																								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05								
												01	01	01	01	01								
												06	07	08	09	10								
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	01	01	01	01	01								
												11	12	13	14	15								
												01	01	01	01	01								
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	16	17	18	19	20								
												01	01	01	01	01								
												21	22	23	24	25								
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	01	01	01	01	01								
												26	27	28	29	30								
												01	01	01	01	01								
X1 FF 100% Dipless TeOn Y1 FF 100% Dipless TeOn																								
X2	00	Mem	I↑	I↓	Te	T↓	T↑	Jump	Num	Y2	00	Mem	I↑	I↓	Te	T↓	T↑	Jump	Num					
CHANNEL 1 THRU 25																								

Page principale  
Page de tous les circuits et changeurs



Page de tous les circuits et changeurs  
Page principale

Pour l'HYDRA SCAN, ces touches alternent entre :



Page principale → Page de tous les P.A. → Page de tous les circuits et changeurs  
 Page de tous les circuits et changeurs ← Page de tous les P.A. ← Page principale

(P.A. = projecteurs asservis)

## II-4. L'aide en ligne

A tout moment, l'utilisateur peut avoir accès aux pages d'aide en appuyant sur : **MENU** **61** help

Une aide apparaît dans le moniteur. Entrer le numéro de l'aide désirée.

Exemple :

Pour obtenir l'aide à propos des Patchs : **MENU** **61** **09** et l'aide sur les Patchs apparaît dans le moniteur.

## RESUME

Sélectionner le format de la page principale :

Spécial pour circuits : **MONITOR 0**

Spécial pour sous-maîtres : **MONITOR 1**

Page :

Sur la page principale :



Sur la page de scène :



Aide en ligne:

**MENU 61**

## CHAPITRE III - EDITEUR

Les consoles HYDRA sont équipées d'un éditeur permettant de sélectionner les circuits, changeurs de couleurs ou projecteurs asservis, d'affecter des niveaux, couleurs ou paramètres. Ces sélections sont la base des Mémoires et Groupes.

L'éditeur de l'HYDRA peut travailler en **MODE ACTIF** ou **AVEUGLE** (cf. chapitre I § 1.2.1). Dans tous les cas, la commande de l'éditeur actif est la commande prioritaire.

La **ligne de commande** permet de suivre le processus de programmation de l'éditeur.

### III-1. La sélection par défaut des actions du pavé numérique

Quand on tape un nombre sur le pavé numérique, la console interprète ce nombre comme un numéro de circuit, ou mémoire, ou groupe, ou changeur, ou projecteur asservi.

En configuration usine ou lors d'un reset, quand des touches du pavé sont sélectionnées, elles sont automatiquement affectées aux circuits et il n'est donc pas utile de taper **CHANNEL**.

Par contre, avant de sélectionner une mémoire, il faut taper **MEM** puis donner le N°. Idem pour les groupes, les changeurs etc .....

Une sélection par défaut différente peut être réalisée pour raccourcir la programmation de la fonction la plus souvent appelée.

**METHODE :** pour la sélection

CIRCUITS :	<b>CHANNEL</b> <b>CHANNEL</b>	le nom <b>CHANNEL</b> apparaît dans la ligne statut.
CHANGEUR :	<b>SCROLLER</b> <b>SCROLLER</b>	le nom <b>SCROLLER</b> apparaît dans la ligne statut.
MOTORISES :	<b>SPOT</b> <b>SPOT</b>	le nom <b>SPOT</b> apparaît dans la ligne statut (*).
MEMOIRES :	<b>MEM</b> <b>MEM</b>	le nom <b>MEM</b> apparaît dans la ligne statut.
GROUPES :	<b>GROUP</b> <b>GROUP</b>	le nom <b>GROUP</b> apparaît dans la ligne statut.

(\*) Valable uniquement pour l'HYDRA SCAN.

GM100	100%	BLK-OUT	OFF	Stage										CHANNEL	M1	99% 13:48:25								
001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
026	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

### III-2. Les circuits

#### III-2.1. *Sélectionner les circuits*

Vous pouvez sélectionner un circuit, une suite de circuits, un groupe de circuits et leur attribuer le même niveau.

Le n° d'un circuit dans l'éditeur peut être visible sur le moniteur sous 3 statuts différents :

- **Présent** mais actuellement non sélectionné : PAVE MARRON + N° BLANC
- **Pré-sélectionné** mais actuellement sans attribution de niveau : N° ROUGE
- **Sélectionné** et avec un niveau actif attribué : PAVE ROUGE + N° BLANC

GM100	100%	BLK-OUT	OFF	Stage										CHANNEL	M1	99% 11:55:41								
001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
FF	FF	FF	FF	FF					80	80	80	80	80	80										
026	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
051	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
076	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
101	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

### III-2.1.1. Sélectionner un circuit

Les consoles **HYDRA** ont 125 ou 250 circuits de commande LTP.

Sélectionner un circuit : **CHANNEL** # (#) est le numéro du circuit.

Ne pas appuyer sur la touche **CHANNEL** si l'éditeur est en mode CHANNEL.

Pour les consoles HYDRA STAGE et SCAN 250, les touches **↑** **↓** alternent entre la visualisation des circuits 1 à 125 et les circuits 126 à 250.

### III-2.1.2. Sélectionner une suite de circuits

Sélectionner une suite de circuits : **CHANNEL** # **THRU** #.

Sélectionner plusieurs suites : **CHANNEL** # **THRU** # **CHANNEL** # **THRU** #.

La première touche **CHANNEL** peut être omise si l'éditeur est en mode CHANNEL.

Exemples :

Sélectionner les circuits de 1 à 45 :

1 **THRU** 45

Sélectionner les circuits de 1 à 45 et de 50 à 52 :

1 **THRU** 45 **CHANNEL** 50 **THRU** 52

Sélectionner du circuit 72 jusqu'au dernier circuit :

72 **THRU**

### III-2.1.3. Sélectionner un groupe de circuits

Pour sélectionner des circuits non consécutifs, utiliser la touche **CHANNEL** comme une touche "ET" : **CHANNEL** # **CHANNEL** # **CHANNEL** # ...

Exemple : sélectionner les circuits 1, 57 et 89 : **CHANNEL** 1 **CHANNEL** 57 **CHANNEL** 89

### III-2.1.4. Exclure des circuits de la sélection

La touche **EXCEPT** vous permet d'exclure des circuits de la sélection actuelle.

Exemple : sélectionner la suite de circuits de 1 à 57, sauf les circuits 5, 7 et de 10 à 15 :

1 **THRU** 57 **EXCEPT** 5 **EXCEPT** 7 **EXCEPT** 10 **THRU** 15

Note :

Ces 3 sélections basiques peuvent être combinées pour obtenir des sélections plus complexes.

Avant l'attribution du niveau, les circuits sélectionnés apparaissent avec leurs nombres en rouge (pré-sélection).

### III-2.1.5. Attribuer les niveaux aux circuits sélectionnés

Pour attribuer un niveau à des circuits sélectionnés, vous pouvez :

-  Utiliser le **Joy-Stick** (mouvement vertical).
-  Utiliser la touche **@** et insérer le niveau, à 2 chiffres, à partir du clavier numérique.
-  Utiliser la combinaison **@ @** pour attribuer un niveau de 100 %.
-  Utiliser les touches : **+%** et **-%**.
-  Répéter le dernier niveau attribué : **@** **●**.

Exemples :

<b>CHANNEL</b> 1 <b>Joystick</b>	: Ajuster le niveau désiré en manipulant le joystick
<b>CHANNEL</b> 1 <b>@ 50</b>	: Attribuer le niveau 50%
<b>CHANNEL</b> 1 <b>@ 05</b>	: Attribuer le niveau 5%
<b>CHANNEL</b> 1 <b>@ @</b>	: Attribuer le niveau à 100 % (FF)
<b>CHANNEL</b> 1 <b>+%</b>	: Augmenter le niveau actuel de 5 %.
<b>CHANNEL</b> 1 <b>-%</b>	: Baisser le niveau actuel de 5 %.

Dans l'éditeur **en actif**, les niveaux attribués apparaissent en scène et ont priorité sur toutes les sorties playback.

Tant qu'un circuit est sélectionné (en rouge), il est possible de lui attribuer un niveau. Après avoir attribué un niveau, vous pouvez commencer une nouvelle sélection de circuit. La dernière sélection réalisée devient alors marron, vous indiquant que ces circuits sont présents dans l'éditeur, mais non sélectionnés.

Dans les menus, les valeurs des touches **+%** et **-%** peuvent être changées dans le menu Editeur Installation (numéro 30).

#### III-2.1.6. Sélectionner tous les circuits de l'éditeur

Tous les circuits présents ou sélectionnés dans l'éditeur peuvent être rappelés :

**CHANNEL THRU**

Tous les circuits de l'éditeur sont sélectionnés (en rouge) et il est possible de les modifier avec le joystick ou les touches **+%** et **-%**. Ces commandes maintiennent les niveaux relatifs entre les circuits, ou peuvent leur attribuer un nouveau niveau absolu en appuyant sur **@ ##**.

#### III-2.1.7. Sélectionner les circuits présents

Sélectionner les circuits présents (en marron) dans l'éditeur : **INVERT**.

Cette fonction permet de modifier des circuits déjà programmés sans retaper toute la syntaxe.

#### III-2.1.8. Les autres commandes de sélection

Répéter la dernière sélection de circuits :

**CHANNEL ●**

Sélectionner tous les circuits en scène et dans l'éditeur :

**CHANNEL THRU THRU**

Sélectionner seulement les circuits en scène de la suite sélectionnée :

**CHANNEL ### THRU THRU ###**

#### III-2.1.9. Supprimer l'éditeur

Supprimer les circuits sélectionnés :

**RELEASE**

Supprimer en 2 " les circuits sélectionnés :

**CHANNEL # THRU # RELEASE**

Supprimer sans temporisation les circuits sélectionnés :

**CHANNEL # THRU # RELEASE RELEASE**

Supprimer tout l'éditeur en 2 " :

**ESC**

Ou sans temporisation :

**ESC ESC**

Supprimer la dernière entrée dans la ligne de commande, sans supprimer le contenu de l'éditeur :

**C**

Le temps de temporisation de 2 ", utilisé par les fonctions **RELEASED** et **ESC**, peut être modifié :

**MENU 30 default time** et donner un nouveau temps au clavier.

#### III-2.1.10. L'éditeur en aveugle

L'éditeur **en actif** et l'éditeur **en aveugle** sont indépendants.

Alterner entre l'éditeur en live et l'éditeur en aveugle : **BLIND**.

Quand l'éditeur en aveugle est sélectionné, la LED de la touche **BLIND** est allumée et le drapeau **BLIND** apparaît en rouge dans la ligne statut.

Dans le mode en aveugle du moniteur, seuls les circuits de l'éditeur sont montrés. Pour avoir les circuits en scène, sélectionner l'éditeur en actif.

Toutes les commandes de sélection et d'attribution, expliquées pour l'éditeur en actif, sont les mêmes pour l'éditeur en aveugle.

### III-3. Les changeurs de couleurs

Les circuits affectés aux changements de couleurs sont appelés scroller. Ils ont un comportement différent des circuits HTP utilisés pour les gradateurs.

Les changeurs peuvent se comporter selon 2 modes : **LTP** et **Priorité**. Cette option est sélectionnée dans le menu 35 (cf. chapitre IX – Menus) :

- **LTP** : le changeur répond à la dernière commande de contrôle reçue.  
C'est le mode par défaut.
- **Priorité** : dans ce cas, la couleur sélectionnée lors de la dernière programmation est prioritaire si aucune commande n'est reçue par le changeur.

L'HYDRA peut piloter 30 circuits de changeurs. Par défaut ou lors d'un reset, les changeurs sont considérés comme équipés de gélâtines de 18 couleurs. Avant de commencer à travailler, il faut définir le nombre de couleurs de chaque changeur dans le Patch Scrollers (cf. chapitre X – Patches).

Sous le numéro du changeur, le numéro de la couleur sélectionnée apparaît.

La couleur dépend, bien sûr, de la composition du rouleau de gélâtines.

#### III-3.1. Sélectionner les changeurs

Vous pouvez sélectionner un changeur, une suite ou un groupe de changeur et leur attribuer la même couleur.

Le n° d'un changeur dans l'éditeur peut être visible sur le moniteur sous 3 statuts différents :

- **Présent** mais actuellement non sélectionné : PAVE MARRON + N° BLANC
- **Pré-sélectionné** mais actuellement sans attribution de couleur : N° ROUGE
- **Sélectionné** et avec une couleur attribuée : PAVE ROUGE + N° BLANC

SCR	LTP			
01	02	03	04	05
05	05	05	05	05
06	07	08	09	10
01	01	01	01	01
11	12	13	14	15
01	01	01	01	01
16	17	18	19	20
10	10	10	10	10
21	22	23	24	25
01	01	01	01	01
26	27	28	29	30
01	01	01	01	01

##### III-3.1.1. Sélectionner un changeur

Sélectionner un changeur : **SCROLLER** # (#) est le numéro du changeur.

Ne pas appuyer sur la touche **SCROLLER** si l'éditeur est en mode SCROLLER.

##### III-3.1.2. Sélectionner une suite de changeurs

Sélectionner une suite de changeurs : **SCROLLER** # **THRU** #

Sélectionner plusieurs suites : **SCROLLER** # **THRU** # **SCROLLER** # **THRU** #

La première touche **SCROLLER** peut être omise si l'éditeur est en mode SCROLLER.

Exemples :

Sélectionner les changeurs de 1 à 10 :

1 **THRU** 10

Sélectionner les changeurs de 1 à 5 et de 7 à 9 :

1 **THRU** 5 **SCROLLER** 7 **THRU** 9

Sélectionner du changeur 17 au dernier changeur :

17 **THRU**

### III-3.1.3. Sélectionner un groupe de changeurs

Pour sélectionner des changeurs non consécutifs, utiliser la touche **SCROLLER** comme une touche "ET" : **SCROLLER** # **SCROLLER** # **SCROLLER** # ...

Exemple : sélectionner les changeurs 1, 7 : **SCROLLER** 1 **SCROLLER** 7

### III-3.1.4. Exclure des changeurs de la sélection

La touche **EXCEPT** vous permet d'exclure des changeurs de la sélection actuelle.

Exemple : sélectionner la suite de changeurs de 1 à 12, sauf les changeurs 3 et de 5 à 9 :  
1 **THRU** 12 **EXCEPT** 3 **EXCEPT** 5 **THRU** 9

Note :

Ces 3 sélections basiques peuvent être combinées pour obtenir des sélections plus complexes. Avant d'attribuer la couleur, le N° des changeurs sélectionnés apparaît en rouge.

### III-3.1.5. Sélectionner les scrollers associés

Il est possible, par le Patch (voir chapitre X § X.3.5), d'associer un circuit de changeur avec un circuit de lumière gradué.

Dans ce cas, quand l'utilisateur sélectionne **CHANNEL**, le **Changeur** associé est sélectionné en même temps. A ce moment là l'utilisateur a simultanément le contrôle du niveau et de la couleur avec le joystick, ↕ direction verticale pour le niveau du circuit gradué  
↔ direction horizontale pour la couleur.

### III-3.1.6. Sélectionner les circuits et les changeurs

Exemples :

Donner la couleur 10 aux changeurs 3 et 5 : **SCROLLER** 3 **SCROLLER** 5 **@** 10

Donner un niveau de 50% aux circuits 1 à 20 et la couleur 10 aux changeurs 3 et 5 :  
**CHANNEL** 1 **THRU** 20 **@** 50 **SCROLLER** 3 **SCROLLER** 5 **@** 10

### III-3.1.7. Attribuer les couleurs

Pour attribuer la couleur voulue aux changeurs sélectionnés :

- ↔ Utiliser le **Joystick** ↔ en direction horizontale.
- ↔ Utiliser la touche **@** et insérer le numéro (à 2 chiffres) de la couleur.
- ↔ Utiliser la combinaison **PARAM** **@** et insérer le numéro de la couleur. Cette commande est utilisée quand le circuit associé est sélectionné pour éditer le changeur. Dans la ligne de commande, le symbole **@s** apparaît, spécifiant une édition de couleur (et non une édition de niveau).
- ↔ Utiliser les fonctions relatives au niveau : **+%** et **-%**.
- ↔ Utiliser la fonction **STEP+** ou **STEP-** pour accéder à la couleur suivante ou précédente.
- ↔ Répéter la dernière attribution de couleur : **@** **●**.

Exemples :

<b>SCROLLER</b> 1 <b>Joystick</b> ↔	: sélectionner la couleur pour les changeurs sélectionnés.
<b>SCROLLER</b> 1 <b>@</b> 05	: la couleur 5 est sélectionnée pour le changeur 1.
<b>CHANNEL</b> 1 <b>PARAM</b> <b>@</b> 05	: la couleur 5 est sélectionnée sur les changeurs <u>associés</u> au circuit 1
<b>SCROLLER</b> 1 <b>+%</b>	: réglage progressif à la couleur suivante.
<b>SCROLLER</b> 1 <b>-%</b>	: réglage progressif à la couleur suivante.
<b>STEP+</b>	: réglage direct à la couleur suivante.
<b>STEP-</b>	: réglage direct à la couleur suivante.

Note :

Sur l'écran, la valeur apparaissant sous le changeur est celui du N° de la couleur, et non pas leur niveau de sortie DMX.

Quand un changeur apparaît en rouge (sélectionné), toute attribution de couleur est possible. Après avoir attribué une couleur, la prochaine sélection de circuits, changeur ou projecteur motorisé est obtenue par une nouvelle sélection et le reste de l'éditeur est présent (en marron).

#### Dans les menus :

La valeur des fonctions **+**% et **-**% peut être modifiée dans le menu 30.

Le nombre de couleur sur un changeur peut être modifié par le menu Scroller Patch, menu 01.

Il est possible d'associer les changeurs et circuits.

#### III-3.1.8. Sélectionner tout l'éditeur de changeurs

Pour prendre sous contrôle les changeurs **présents et sélectionnés**, taper :

**SCROLLER** **THRU**

Dans ces conditions, vous pouvez affecter une couleur en utilisant le joystick, les touches **+**% ou **-**%, ou en insérant une nouvelle couleur par : **@ ##**.

**Attention ! Toujours insérer le numéro de la couleur avec 2 chiffres.**

#### III-3.1.9. Sélectionner les scrollers / circuits présents

Sélectionner les changeurs et circuits présents(en marron) dans l'éditeur : **INVERT**.

Cette fonction permet de modifier des circuits ou les changeurs déjà programmés sans retaper toute la syntaxe.

#### III-3.1.10. Les autres sélections de scrollers

Répéter la dernière sélection de changeurs :

**SCROLLER** **●**

Sélectionner tous les changeurs en scène et dans l'éditeur :

**SCROLLER** **THRU** **THRU**

Sélectionner seulement les changeurs en scène de la suite sélectionnée :

**SCROLLER** **###** **THRU** **THRU** **###**

#### III-3.1.11. Supprimer les changeurs de l'Editeur

Supprimer les changeurs sélectionnés :

**RELEASE**

Supprimer une suite de changeurs :

**SCROLLER** **#** **THRU** **#** **RELEASE**

Supprimer tout l'éditeur :

**ESC**

Supprimer la dernière entrée dans la ligne de commande, sans supprimer le contenu de l'éditeur :

**C**.

Note : Lors de l'utilisation des fonctions **RELEASE** et **ESC**, la couleur des changeurs est conservée. Le scroller n'est pas forcé à la couleur 0.

Par défaut, les changeurs pilotés par l'**HYDRA** changent de couleur dans un temps court. L'utilisateur peut configurer ce comportement dans le **Scroller Patch** (cf. chapitre 10 – Patches).

## III-4. Les projecteurs asservis (PA) – HYDRA SCAN

Dans les consoles HYDRA SCAN, les projecteurs asservis sont appelés **SPOT** : nous utiliserons ce terme pour la suite du manuel.

Les spots sont édités par le N° et forment un groupe de paramètres (X ,Y, gobos, couleurs....) dont chacun d'eux peut être programmé séparément.

Le nombre de paramètres des spots dépend du nombre de circuits DMX dont le projecteur asservi a besoin.

Les spots peuvent se comporter selon 2 modes : **LTP** et **Priorité**. Cette option est sélectionnée dans le menu 35 (cf. chapitre IX – Menus) :

- **LTP** : le spot répond à la dernière commande de contrôle reçue. C'est le mode par défaut.
- **Priorité** : Dans ce cas, la couleur sectionnée lors de la dernière programmation est prioritaire si aucune commande n'est reçue par le spot

La première démarche pour travailler avec les spots est de les définir dans le Spot Patch (cf. chapitre X – Patches).

L'HYDRA peut commander jusqu'à 30 spots. Dans le Cold Reset, l'HYDRA est initialisée avec seulement 16 spots attribués dans le Spot Patch. Ce chapitre est principalement basé sur la configuration des spots par défaut : les Spots 1 à 8 sont des Mac 500 et les Spots 9 à 16 des Mac 600 (les deux en mode 4) (cf. chapitre X – Patch, pour plus d'informations sur la configuration des Spots).

### III-4.1. Les spots dans le moniteur

Le spot est montré selon son type (le type est le modèle du projecteur motorisé que le numéro de spot commande).

Dans la configuration des spots par défaut, vous pouvez voir sur le moniteur :

GM100	100%	BLK-OUT	OFF	Stage								CHANNEL	M1	99%	15:08:19
mc504	x	y	dm	g0	g1	g2	c1	c2	lr	fc	sd	pr	sp		
01	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
02	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
03	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
04	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
05	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
06	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
07	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
08	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
mc604	x	y	dm	ca	b1	b2	cy	ng	yl	sp	sd	st			
09	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
10	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
11	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
12	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
13	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
14	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
15	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
16	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			

### III-4.2. Sélectionner les spots

L'utilisateur peut sélectionner un spot, une série ou un groupe de spots pour attribuer des valeurs à leurs paramètres.

Les spots dans l'éditeur peuvent être dans 4 modes :

- Présent : le paramètre édité est dans l'éditeur mais n'est pas actif : en marron.
- Pré-sélectionné : le paramètre est prêt à être édité : sa valeur est en rouge.
- Sélectionné : avec une valeur active attribuée : en rouge.
- Tracking : sa valeur est en scène, mais il n'est pas commandé par un playback (son numéro est en gris).

Sur le moniteur :

GM100	100%	BLK-OUT	OFF	Stage								CHANNEL	M1	99%	16:10:55
mc504	x	y	dm	g0	g1	g2	c1	c2	lr	fc	sd	pr	sp		
01	50	50	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50	00	0,0	00		
02	50	65	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
03	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
04	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
05	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
06	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		

#### III-4.2.1. Sélectionner les spots

Sélectionner un spot : **SPOT** #, où # est le numéro du spot (1 ... 30).

Si l'éditeur est en mode "Sélection de spots", *Spot*, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche **SPOT** la première fois.

Sélectionner une série de spots : **SPOT** # **THRU** # **SPOT** # **THRU** #

Sélectionner un groupe de spots : **SPOT** # **SPOT** # **SPOT** #...

Supprimer une sélection de spots : **EXCEPT**.

Par exemple, sélectionner les spots de 1 à 8, sauf les spots de 4 à 6 : autrement dit, sélectionner les spots 1, 2, 3, 7 et 8.

**SPOT** 1 **THRU** 8 **EXCEPT** 4 **THRU** 6

Exemples (avec l'éditeur en mode *Spot*) :

Sélectionner les spots de 1 à 8 : **1 THRU 8**

Sélectionner les spots de 1 à 8 et de 14 à 16 : **1 THRU 8 SPOT 14 THRU 16**

Sélectionner les spots de 11 au dernier du système : **11 THRU**

Note :

Les commandes précédentes peuvent être combinées pour obtenir des sélections plus complexes.

#### III-4.2.2. Sélectionner tous les spots dans l'éditeur

Tous les spots dans l'éditeur (présents et sélectionnés, marqués par des flèches rouges et marrons) sont sélectionnés (marqués par des flèches rouges) : **SPOT THRU**

#### III-4.2.3. Sélectionner les spots présents

Seuls les spots présents peuvent être sélectionnés : **INVERT**.

Quand cette touche est activée, les spots sélectionnés (marqués par une flèche rouge) passent en présents (marqués par une flèche marron), et les spots présents en sélectionnés. En d'autres termes, cette fonction alterne entre les spots présents et sélectionnés et les scrollers / circuits.

Exemple :

**SPOT** 1 **@** 50 **SPOT** 2 **@** 65 **INVERT** **@** 70 : le gradateur du spot 1 est à 50 %, le gradateur du spot 2 à 65 %, et enfin le gradateur du spot 1 à 70 %.

#### III-4.2.4. Les autres sélections de spots

Répéter la dernière sélection de spots : **SPOT** **●**

Sélectionner tous les spots qui sont dans l'éditeur et en scène : **SPOT THRU THRU**

#### III-4.2.5. Supprimer les spots du contrôle de l'éditeur

L'utilisateur peut supprimer le contenu de l'éditeur (circuits, scrollers ou spots) en utilisant la touche **RELEASE**.

Pour les spots :

**SPOT** # **THRU** # **RELEASE** : les spots de # à # quittent l'éditeur dans un court temps, sauf le paramètre du gradateur qui quitte l'éditeur en 2 secondes (temps de l'éditeur par défaut).

**SPOT** # **THRU** # **RELEASE RELEASE** : les spots de # à # quittent l'éditeur en un court temps.

Note :

Les fonctions **RELEASE** et **ESC** ne forcent pas le paramètre à 0 % (seul le paramètre du gradateur, 3:dm, est forcé à 0 %).

#### III-4.2.6. Sélectionner les paramètres des spots

Après la sélection des spots, l'utilisateur peut éditer leurs paramètres en utilisant :

-  La trackball pour attribuer des valeurs aux paramètres x/y
-  Ou le Joystick pour attribuer la valeur au paramètre du gradateur
-  Ou les roues de commande pour attribuer la valeur aux paramètres de l'ensemble actif.

En parallèle, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs paramètres pour attribuer les valeurs en utilisant le clavier numérique.

Si la sélection des spots dans l'éditeur a des spots de types différents (par exemple, les Spots 1 et 2 sont des Mac 500, les Spots 9, 11 et 12 des Mac 600), leurs paramètres de commande seront différents. L'HYDRA sélectionne seulement les paramètres du premier

type de spot (sauf le paramètre du gradateur, 3:dm, qui peut être commandé par différents types en même temps).

Les paramètres sont sélectionnés en utilisant la touche **PARAM**. Quand cette touche est activée, le Système vous montre une fenêtre rouge avec toutes les options de sélection. Dans la fenêtre PARAM, les options en blanc sont seulement appliquées au premier type de spots (dans l'exemple précédent, le Mac 500 sélectionné, spots 1 et 2) et les options en jaune sont appliquées à tous les spots sélectionnés (dans l'exemple précédent, les spots 1, 2, 9, 11 et 12).

Sélectionner un paramètre : **{spots sélection} PARAM ##**, où ## est le numéro du paramètre ou de la fonction désirée.

Sur le moniteur :

Ensemble actif dans  
roues de commande

GM100	100%	BLK-OUT	OFF	Stage						CHANNEL	M1	99%	11:41:44		
mc504	x	y	dm	g0	g>	g2	c1	c2	ir	fc	sd	pr	sp		
▶ 01	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
▶ 02	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
▶ 03	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
▶ 04	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
▶ 05	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
▶ 06	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
▶ 07	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
▶ 08	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,f	50	00	0,0	00		
mc604	x	y	dm	co	b1	b2	cy	mg	y1	sp	sd	st			
▶ 09	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
▶ 10	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
▶ 11	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
▶ 12	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
▶ 13	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
▶ 14	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
▶ 15	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			
▶ 16	50	50	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9			

1:	x	HOME
2:	y	77: ALL
3:	dm	71: POS
4:	c1	72: COL
5:	c2	73: GOB
6:	g0	
7:	g>	
8:	g2	
9:	fc	CALL
10:	ir	88: ALL
11:	pr	81: POS
12:	sd	82: COL
13:	sp	83: GOB
14:	ig	
		IGNITE
		91: ON
		92: OFF
		93: RST

SPOT 2, 3, 9, 11, 12 PARAM

Quand le paramètre est sélectionné, la fenêtre PARAM disparaît et le paramètre peut alors être édité à partir du clavier numérique ou de la roue de commande.

Pour utiliser le clavier numérique afin de l'éditer, utiliser les touches suivantes :

**{spots sélection} PARAM ## @ 50**

En même temps, dans les spots sélectionnés, les paramètres **x/y** sont accessibles par la **trackball**, le paramètre **dm** par le **joystick** (en mouvement vertical) et les paramètres de l'ensemble actif par les **3 roues de commande**.

Les paramètres de l'ensemble actif sont montrés sur l'affichage de la LED, au-dessus des roues de commande, et, dans le moniteur, ils sont en jaune. Pour activer l'ensemble précédent ou suivant, utiliser **PREV** ou **NEXT**.

#### III-4.2.7. Attribuer des valeurs aux paramètres des spots

Pour attribuer des valeurs aux paramètres des spots :

↳ **Attribuer un niveau au paramètre du gradateur (3:dm) :**

Utiliser le **Joystick** (mouvement vertical)

Utiliser la touche **@** et entrer le niveau de la valeur, à 2 chiffres

Appuyer sur **@ @** pour attribuer le niveau 100 %

Ou utiliser les touches **+%** et **-%**

Appuyer sur **@ ●** pour attribuer le dernier niveau utilisé

- ↵ **Attribuer les valeurs aux paramètres x/y** (1 : x, 2 : y) en utilisant la **Trackball**
- ↵ **Attribuer les valeurs aux paramètres de l'ensemble actif** en utilisant les roues de commande. L'affichage LED vous montre les paramètres de l'ensemble actif, et, sur le moniteur, ces paramètres sont en jaune.
- ↵ **Attribuer une valeur en utilisant le clavier numérique** : **PARAM ## @** et entrer la valeur à 2 chiffres. Le Système active l'ensemble du paramètre ##.
- ↵ **Attribuer les valeurs avec les roues de commande** : sélectionner le paramètre désiré (**PARAM ##**), ou l'ensemble actif désiré, en utilisant les touches **NEXT** et **PREV** et conduire la roue associée.
- ↵ Pour le paramètre **actif discret ou mixé**, utiliser les fonctions **STEP+** et **STEP-** pour sélectionner le pas suivant ou précédent (cf. chapitre 10 – Patch pour plus d'informations sur les paramètres discrets et mixés).

Note :

**Le paramètre discret ou mixé vous indique son numéro de pas, et non son niveau de sortie DMX.**

Exemples :

**SPOT 1 Joystick ↑** : attribuer un niveau au gradateur du spot 1.  
**SPOT 1 PARAM 01 @ 05** : attribuer la valeur 5 au paramètre x du spot 1.  
**SPOT 1 PARAM 05 STEP+** : attribuer le prochain pas au paramètre 5 du spot 1.

Les éditions dans l'éditeur **en live** sont immédiatement montrées en scène.

Si un spot est sélectionné (marqué par une flèche rouge), vous pouvez éditer tous ses paramètres.

### III-4.2.8. Les fonctions Paramètres

Les fonctions spécifiques des paramètres sont accessibles dans la fenêtre PARAM. Le Système ouvre la fenêtre PARAM lorsque l'utilisateur appuie sur **PARAM**.

Sélectionner une fonction spéciale de paramètre : **{spots sélection} PARAM ##**, où ## est le numéro indexé de la fonction sélectionnée.

**Fonction HOME** : appeler dans l'éditeur les valeurs "home", éditées dans le type de spot :

**77 ALL** Tous les paramètres de la sélection de spots sont attribués à sa valeur HOME  
**71 POS** Les paramètres position de la sélection de spots sont attribués à valeur HOME  
**72 COL** Les paramètres couleur de la sélection de spots sont attribués à sa valeur HOME  
**73 GOB** Les paramètres gobo de la sélection de spots sont attribués à sa valeur HOME

**Fonction CALL** : appeler plusieurs paramètres dans l'éditeur :

**88 ALL** Tous les paramètres de la sélection de spots sont appelés dans l'éditeur  
**81 POS** Les paramètres position de la sélection de spots sont appelés dans l'éditeur  
**82 COL** Les paramètres couleur de la sélection de spots sont appelés dans l'éditeur  
**83 GOB** Les paramètres gobo de la sélection de spots sont appelés dans l'éditeur

**Fonctions IGNITE** : ces fonctions dépendent du type de définition du spot, et plus particulièrement de la définition du paramètre allumage :

**91 ON** La commande pour allumer la lampe est transmise  
**92 OFF** La commande pour éteindre la lampe est transmise  
**93 RST** La commande pour initialiser le projecteur motorisé est transmise (Reset)  
 (Les commandes d'allumage sont seulement transmises quand le type de spot a défini le paramètre allumage : cf. chapitre 10 – Patch).

### III-4.3. La ligne Statut

A droite de la ligne statut (première ligne bleue), après l'heure, le Système vous montre un drapeau éditeur : **c s S**.

**c** : Apparaît toujours dans l'éditeur pour informer qu'il y a des circuits présents ou sélectionnés

**s** : Apparaît toujours dans l'éditeur pour informer qu'il y a des scrollers présents ou sélectionnés

**S** : Apparaît toujours dans l'éditeur pour informer qu'il y a des paramètres de spots présents ou sélectionnés

GM100 100% BLK-OUT OFF Stage CHANNEL M1 esS 99% 08:54:20

Note :

Les consoles HYDRA ont une **Off Line Editor** pour PC : ce logiciel simule les fonctions de l'éditeur HYDRA. Vous pouvez obtenir le logiciel **HYDRA OLE** chez votre distributeur.

## RESUME

Sélectionner les modes par défaut :

Circuits : **CHANNEL CHANNEL**  
Scrollers : **SCROLLER SCROLLER**  
Spots : **SPOT SPOT**  
Mémoires : **MEM MEM**  
Groupes : **GROUP GROUP**

Sélectionner des circuits :

Un circuit : **CHANNEL #**  
Une série de circuits : **CHANNEL # THRU #**  
Séries de circuits : **CHANNEL # THRU # CHANNEL # THRU #**  
Groupe de circuits : **CHANNEL # CHANNEL # CHANNEL # ...**  
Tous les circuits de l'éditeur : **CHANNEL THRU**  
Tous les circuits en scène : **CHANNEL THRU THRU**  
Répéter la dernière sélection : **CHANNEL ●**  
Inverser la sélection active : **INVERT**  
Exclure des circuits : **CHANNEL # THRU # EXCEPT # EXCEPT # THRU #**

Attribuer le niveau pour les circuits conventionnels et les paramètres du gradateur :

Continu : {sélection} **Joystick** ⇕  
Niveau numérique : {sélection} **@ ##**  
Niveau à 100 % : {sélection} **@ @**  
Hard zéro : {sélection} **@ 00**  
Augmenter de 5 % : {sélection} **+%**  
Diminuer de 5 % : {sélection} **-%**  
Dernier niveau numérique : {sélection} **@ ●**

Sélectionner des scrollers :

Un scroller : **SCROLLER #**  
Une série de scrollers : **SCROLLER # THRU #**  
Séries de scrollers : **SCROLLER # THRU # SCROLLER # THRU #**  
Groupe de scrollers : **SCROLLER # SCROLLER # SCROLLER # ...**  
Tous les scrollers de l'éditeur : **SCROLLER THRU**  
Tous les scrollers en scène : **SCROLLER THRU THRU**  
Répéter la dernière sélection : **SCROLLER ●**  
Inverser la sélection active : **INVERT**

Attribuer le Gel :

Continu : {Sélection de scrollers} **Joystick** ⇔  
Gel numérique : {Sélection de scrollers} **@ ##**  
{Sélection de circuits avec scrollers associés} **PARAM @ ##**  
Augmenter de 5 % : {Sélection de scrollers} **+%**  
Diminuer de 5 % : {Sélection de scrollers} **-%**  
Gel suivant : {Sélection de scrollers} **STEP+**  
Gel précédent : {Sélection de scrollers} **STEP-**  
Denier gel attribué : {Sélection de scrollers} **@ ●**

Sélectionner les spots :

Un spot :	<b>SPOT #</b>
Une série de spots :	<b>SPOT # THRU #</b>
Plusieurs séries de spots :	<b>SPOT # THRU # SPOT # THRU #</b>
Un groupe de spots :	<b>SPOT # SPOT # SPOT # ...</b>
Tous les spots de l'éditeur :	<b>SPOT THRU</b>
Tous les spots dans la scène et l'éditeur :	<b>SPOT THRU THRU</b>
Répéter la dernière sélection de spots :	<b>SPOT ●</b>
Inverser la sélection active :	<b>INVERT</b>

Sélectionner les paramètres et attribuer les valeurs :

Niveau pour le gradateur du spot :	{Sélection de spots} <b>Joystick</b> ↑ / @ ## / @ @
Augmenter de 5 % le gradateur du spot :	{Sélection de spots} <b>+%</b>
Diminuer de 5 % le gradateur du spot :	{Sélection de spots} <b>-%</b>
Attribuer des valeurs à x/y :	{Sélection de spots} <b>Trackball</b>
Attribuer des valeurs à chaque paramètre :	{Sélection de spots} <b>PARAM ## @ ##</b>
Sélectionner le prochain pas :	{Sélection de spots} <b>PARAM ## STEP+</b>
Sélectionner le pas précédent :	{Sélection de spots} <b>PARAM ## STEP-</b>
Commander avec les roues :	{Sélection de spots} <b>PARAM ## Control-wheel</b> {Sélection de spots} <b>NEXT / PREV Control-wheel</b>
Fonctions HOME :	{Sélection de spots} <b>PARAM 77 (71, 72 ou 73)</b>
Fonctions CALL :	{Sélection de spots} <b>PARAM 88 (81, 82 ou 83)</b>
Fonctions IGNITE :	{Sélection de spots} <b>PARAM 91 (92 ou 93)</b>

Libérer les circuits / scrollers / paramètres de l'éditeur :

Sélection dans 2 secondes :	{Sélection} <b>RELEASE</b>
Sélection en un court temps :	{Sélection} <b>RELEASE RELEASE</b>
Editeur en 2 secondes:	<b>ESC</b>
Editeur en un court temps :	<b>ESC ESC</b>

## CHAPITRE IV - MEMOIRES ET GROUPES

Par défaut, l'**HYDRA** enregistre toujours le contenu de l'éditeur (circuits / changeurs et spots indiqués en marron et rouge).

Les **mémoires** peuvent être numérotées de 1 à 999, avec la possibilité d'inclure des nombres décimaux.

Exemple : mémoire 55,5 ou mémoire 1,9 ...

Les **groupes** sont numérotés de 1 à 999.

Les nombres exploitables de mémoires et de groupes dépendent de leur contenu et de l'espace mémoire disponible de la console.

Un groupe ou mémoire peut contenir des circuits, des changeurs et des spots (spots uniquement pour l'**HYDRA SCAN**).

Les mémoires et groupes enregistrés sont utilisés dans les registres de séquence, les sous-maîtres et les chasers.

Dans les menus, avant d'enregistrer les mémoires et les groupes, il faut construire les patch (Menus 00, 01, 02 et 04) si ceux programmés par défaut ne sont pas exploitables. Les sorties de l'**HYDRA** dépendent des patchs.

### IV-1. Enregistrer les mémoires

Seul le contenu de l'éditeur peut être enregistré dans les mémoires :

- {sélectionner les circuits désirés et leur attribuer un niveau}
- {sélectionner les changeurs désirés et leur attribuer une valeur de couleur}
- {sélectionner les spots désirés et éditer leurs paramètres}

Répéter ces processus jusqu'à obtenir l'effet lumière souhaitée en scène.

Enregistrer une mémoire vide : **MEM** (###.#) **REC**

Exemple : pour enregistrer le contenu de l'éditeur dans la mémoire 25, taper **MEM** 25 **REC**

Enregistrer la mémoire suivante : (###.#) **REC**

Exemple : pour enregistrer le contenu de l'éditeur dans la mémoire 26, taper **REC**

*Dans ce cas, les mémoires avec décimales ne sont pas prises en compte.*

Si la mémoire appelée est déjà enregistrée, un message d'alerte s'affiche sous la ligne de commande et la console émet un message sonore.

Enregistrer une mémoire occupée : **MEM** (###.#) **REC** **REC**

Exemple : pour ré-enregistrer le contenu de l'éditeur dans la mémoire 25, taper

**MEM** 25 **REC** **REC**

Note :

Le contenu de l'éditeur (circuits, changeurs et spots) est maintenu après avoir enregistré la mémoire. Vous pouvez utiliser ces éléments comme base de la mémoire suivante ou les supprimer.

Supprimer l'éditeur : **ESC**.



Sélectionner le contenu d'un sous-maître de l'éditeur : **SELECT** **Mn** puis **{attribution ou modification des niveaux, couleurs ou paramètres}** par le Joystick ou les touches concernées.

Sélectionner le contenu de plusieurs sous-maîtres de l'éditeur : **SELECT** **Mn Mn Mn** ..., et relâcher la touche **SELECT** puis **{attribution ou modification des niveaux, couleurs ou paramètres}** par le Joystick ou les touches concernées.

La touche **Mn** est la touche d'attribution du sous-maître.

Dans ce mode de sélection, les items sélectionnés sont encadrés en rouge sur l'écran.

- Une mémoire, une suite de mémoires, un groupe ou une suite de groupes non présents dans l'éditeur peuvent être sélectionnés sans les niveaux enregistrés.

Sélectionner les contenus d'une mémoire ou d'un groupe :

**MEM** ###.# **SELECT** ou **GROUP** ### **SELECT**

Sélectionner les contenus d'une suite de mémoires ou de groupes :

**MEM** ###.# **THRU** ###.# **SELECT** ou **GROUP** ### **THRU** ### **SELECT**

- Des effets constitués, chargés dans différents éléments de stockage ou de restitution du pupitre, mais non présents dans l'éditeur, peuvent être appelés dans l'éditeur à la valeur envoyée sur scène :

Appeler toute l'effet envoyé sur scène : **CALL** **CALL** puis **{attribution ou modification des niveaux, couleurs ou paramètres}** par le Joystick ou les touches concernées.

Les effets présents dans un ou plusieurs sous maîtres (circuits, changeurs spots sans leurs niveaux, couleurs et paramètres) peuvent être sélectionnés dans l'éditeur.

Appeler le contenu d'un sous-maître au niveau envoyé sur scène : **CALL** **Mn** puis **{attribution ou modification des niveaux, couleurs ou paramètres}** par le Joystick ou les touches concernées.

Sélectionner le contenu de plusieurs sous-maîtres envoyé sur scène : **CALL** **Mn Mn Mn** ..., puis **{attribution ou modification des niveaux, couleurs ou paramètres}** par le Joystick ou les touches concernées.

La touche **Mn** est la touche d'attribution du sous-maître.

Dans ce mode de sélection, les items sélectionnés sont encadrés en rouge sur l'écran.

- Une mémoire, une suite de mémoires, un groupe ou une suite de groupes non présents dans l'éditeur peuvent être appelés avec les niveaux enregistrés.

Appeler une mémoire ou un groupe à 100 %, en 2 secondes :

**MEM** ###.# **CALL** ou **GROUP** ### **CALL**

Appeler une suite de mémoires ou de groupes à 100 %, en 2 secondes :

**MEM** ###.# **THRU** ###.# **CALL** ou **GROUP** ### **THRU** ### **CALL**

Appeler une mémoire ou un groupe à 100 % sans temporisation :

**MEM** ###.# **CALL** **CALL** ou **GROUP** ### **CALL** **CALL**

Appeler une suite de mémoires ou de groupes à 100 sans temporisation :

**MEM** ###.# **THRU** ###.# **CALL** **CALL** ou **GROUP** ### **THRU** ### **CALL** **CALL**

Pour ces différentes manipulations, les valeurs peuvent être données par les touches habituelles.

Appeler une mémoire ou un groupe avec le joystick de l'éditeur :

**MEM** ###.# **Joystick** ⬆ ou **GROUP** ### **Joystick** ⬆

#### IV-1.3. Enregistrer la sortie de scène

Pour **enregistrer la scène** dans la **mémoire suivante**, l'**HYDRA** possède une commande spécifique : **CALL REC**

Cette commande est une alternative de la commande suivante : **CALL CALL REC ESC ESC**.

#### IV-1.4. Examiner les mémoires FONCTION EXAM

Vous pouvez, à tout moment, **Examiner** le contenu de la mémoire sélectionnée ou la liste des mémoires enregistrées.

- Examiner la liste des mémoires enregistrées : **MEM EXAM**

La liste des mémoires apparaît sur le moniteur avec leurs temps associés dans SEQ-L, les textes et contrôles.

A la fin de chaque ligne de mémoire, les drapeaux : "**csS**" apparaissent, "**c**" si la mémoire contient des circuits, "**s**" si elle contient des changeurs, et "**S**" si elle contient des spots.

Sur l'**HYDRA STAGE**, seuls les drapeaux "**c**" et "**s**" apparaissent.

Sur la première ligne de cette page, le nombre total de mémoires utilisées et la fourchette de N° dans laquelle les mémoires sont enregistrées apparaissent.

- Examiner une mémoire sélectionnée : **MEM ###.# EXAM**

Le contenu de la mémoire apparaît sur le moniteur avec ses temps associés dans SEQ-L, les textes et contrôles.

Pour examiner la mémoire précédente ou suivante : ⬆ ou ⬇.

Dans l'**HYDRA SCAN**, alterner entre les circuits / scrollers et les informations des spots: ⬆ ou ⬇.

Sortir des pages d'examen : **ENTER**.

#### IV-1.5. Attribuer des temps de fondus à une mémoire

Pour gérer l'envoi des mémoires dans les 2 registres de séquence, des temps dits "**associés**" peuvent être programmés dans les mémoires (cf. chapitre VII § VII.1.1).

Accessoirement, ces temps peuvent aussi être associés pour l'envoi des mémoires par les SSM mais, dans ce cas, les temps sont programmés dans les SSM.

Les temps associés à une mémoire sont :

- **Temps de montée** T↑ : c'est le temps d'apparition à 100% sur scène de la mémoire.
- **Temps de descente** T↓ : c'est le temps de disparition à 0% sur scène de la mémoire.
- **Temps de d'attente** ⌚ : c'est le temps pendant lequel la mémoire se maintient en scène à 100 % avant de commencer sa descente ou un transfert automatique avec la mémoire suivante dans les séquences.
- **Temps de délai à la montée** ⌚↑ : c'est le temps de retard à la montée consécutif à la commande GO.
- **Temps de délai à la descente** ⌚↓ : c'est le temps de retard à la descente consécutif à la commande GO.

Ces temps peuvent être programmés, non programmés ou le temps par défaut utilisé dans les séquences.

Note :

Les temps de fondus sont toujours appliqués aux circuits et aux gradateurs des spots. Les changeurs et les autres paramètres des spots ne sont affectés à ces temps que s'ils sont configurés en tant que "**Fondu**" dans le Scroller Patch et le Spot Patch / Library (cf. chapitre X – Patches).

Les temps peuvent être programmés en même temps que la mémoire, ou édités ultérieurement dans les pages de modification des mémoires **SEQ-L**.

**Programmation des temps pendant l'enregistrement de la mémoire :**

Les temps peuvent être programmés en utilisant les fonctions **TIME** et **WAIT**.

<b>TIME</b>		insérer le temps de montée	T↑	
<b>TIME</b>	<b>TIME</b>	insérer le temps de descente	T↓	
<b>WAIT</b>		insérer le temps d'attente	⊕	
<b>WAIT</b>	<b>WAIT</b>	insérer le temps de délai à la montée	⊕↑	
<b>WAIT</b>	<b>WAIT</b>	<b>WAIT</b>	insérer le temps de délai à la descente	⊕↓

Tous les temps peuvent être programmés simultanément ou non.

La syntaxe est la suivante : {éditer les circuits, scrollers et spots désirés dans l'éditeur} puis **MEM** ###.# **TIME** # **TIME** **TIME** # **WAIT** # **WAIT** **WAIT** # **WAIT** **WAIT** **WAIT** # **REC**

Exemples :

Programmer la mémoire 1 avec tous les temps (T↑ = 1", T↓ = 2", ⊕ = 3,5", ⊕↑ = 1, ⊕↓ = 1) :  
 {éditeur} **MEM** 1 **TIME** 1 **TIME** **TIME** 2 **WAIT** 3.5 **WAIT** **WAIT** 1 **WAIT** **WAIT** **WAIT** 1 **REC**

Programmer la mémoire 1 avec (T↑ = 5" et T↓ de 8,5") :  
 {éditeur} **MEM** 1 **TIME** 5 **TIME** **TIME** 8,5 **REC**

**Programmation des temps par l'édition de la page de séquences :**

Cette méthode est à privilégier car elle permet une visualisation plus globale des actions et une grande vitesse de programmation.

Pour accéder à la page des mémoires, taper **SEQ-L**.

Cette page est similaire à un tableau dans lequel apparaissent, en ligne, les N° de mémoires, les temps associés ou par défaut, les textes de labellisation et les commandes (macros). Utiliser les flèches ou la souris externe pour accéder à la ligne puis à la cellule désirée et insérer la donnée numérique avec le clavier. La donnée numérique insérée est validée chaque fois que vous appuyez sur une touche flèche, que vous déplacez la souris ou que vous appuyez sur **ENTER**.

La touche **SEQ-L** est un raccourci de la séquence de touches suivantes : **MEM** **MODIFY**.

Mem	T↑	T↓	T⊕	T⊕↑	T⊕↓	Jump	Nun	Text	Command
1	3	2	∞	0,5	10,5				
2	3	3	∞						
3	3	3	∞						
4	3	3	∞						
5	3	3	∞						
6	3	3	∞						
7	3	3	∞						
8	3	3	∞						
9	3	3	∞						

La ligne de la mémoire sélectionnée est en jaune, la cellule active en marron lorsque les paramètres sont enregistrés, et rouge lorsque les paramètres sont programmés mais pas encore validés.

Les temps, attribués par défaut (**MENU** 31 SEQUENCE T↑ T↓), apparaissent en gris et les temps édités en noir.

Pour plus d'informations, cf. chapitre VII – Séquences.

#### IV-1.6. Attribuer du texte à une mémoire

Vous pouvez associer un texte à une mémoire pour l'identifier. Les textes sont toujours édités à partir d'un clavier alphanumérique externe.

Accéder à la page des mémoires : **SEQ-L**.

Accéder, dans la ligne jaune, à la cellule **TEXT** de la mémoire désirée, insérer le texte choisi à partir du clavier externe, appuyer sur **ENTER** ou les flèches pour valider.

#### IV-1.7. Supprimer une mémoire

Supprimer une mémoire enregistrée :

**MEM ###.# DELETE**

Supprimer une suite de mémoires :

**MEM # THRU # DELETE**

Supprimer toutes les mémoires enregistrées dans la console :

**MEM DELETE**

L'HYDRA vous demande une confirmation : **DELETE** pour confirmer ou **C** pour annuler.

#### IV-1.8. Modifier une mémoire

La modification des mémoires est possible selon 2 modes :

- le mode **actif**, dans lequel les actions sont visibles sur scène.
- le mode **aveugle**, dans lequel les actions ne sont pas visibles sur scène.

Pour modifier une mémoire :

- Sélectionner le mode éditeur désiré (aveugle ou actif) par la touche **BLIND**
- Sélectionner la mémoire à modifier :

**MEM ###.# MODIFY** ou **MODIFY Mn** si la mémoire est dans un **SSM**

Sur la ligne statut, un drapeau de cette modification apparaît en rouge : **Modify M###.#**. La mémoire est sélectionnée dans l'éditeur à 100 %. L'utilisateur peut maintenant éditer cette mémoire, modifier les niveaux, les valeurs, ajouter de nouveaux circuits, changeurs et spots, ...

Pour **E**nregistrer ces modifications, taper **REC** : le drapeau de modification disparaît. Après l'enregistrement de ces modifications, l'éditeur est maintenu.

Pour **A**nnuler la fonction modification, taper : **ESC**.

Résumé :

Modifier une mémoire **MEM ###.# MODIFY {modifications} REC**

Ou **MODIFY Mn {modifications} REC**

#### IV-1.9. Copier une mémoire

Copier le contenu d'une mémoire dans une autre mémoire : **MEM ###.# = ###.# REC**

Exemple : copier la mémoire 1 dans la mémoire 25 **MEM 1 = 25 REC**.

Que la mémoire 25 soit chargée ou vide, elle est chargée du contenu de la mémoire 1. La mémoire 1 n'est pas modifiée.

#### IV-1.10. Echanger une mémoire

Echanger le contenu de 2 mémoires sélectionnées : **MEM ###.# = = ###.# REC**

Exemple : échanger le contenu des mémoires 1 et 25 **MEM 1 = = 25 REC**.

Si la mémoire 25 n'existe pas, cette mémoire est créée avec le contenu de la mémoire 1 et la mémoire originale 1 est maintenant vide.

## IV-2. Les groupes

L'**HYDRA** possède 999 groupes. Les groupes peuvent être enregistrés dans l'éditeur ou chargés dans les sous-maîtres (**SSM**).

Un groupe peut être constitué de circuits, de changeurs et de spots.

Les groupes n'acceptent pas les temps.

Les séquences n'acceptent pas les groupes.

Les groupes sont utilisés dans les **SSM**, chasers ou comme base dans le processus d'édition.

Les groupes peuvent avoir des circuits avec ou sans niveau. Si le groupe de circuits n'a pas de niveau lorsqu'il est chargé dans un **SSM**, ces circuits travaillent comme des circuits à 100 %.

Les groupes peuvent être restitués dans les **SSM** ou dans un chaser. Les groupes peuvent être utilisés pour éditer les mémoires.

### IV-2.1. Enregistrer les groupes

Seul le contenu de l'éditeur peut être enregistré dans les groupes :

- {sélectionner les circuits désirés et leur attribuer un niveau}
- {sélectionner les changeurs désirés et leur attribuer une valeur de couleur}
- {sélectionner les spots désirés et éditer leurs paramètres}

Répéter ces processus jusqu'à obtenir l'effet lumière souhaité en scène.

Enregistrer un groupe vide : **GROUP** (###.#) **REC**

Exemple : pour enregistrer le contenu de l'éditeur dans le groupe 25, taper **GROUP** 25 **REC**

Enregistrer le groupe suivant : (###.#) **REC**

Exemple : pour enregistrer le contenu de l'éditeur dans le groupe 26, taper **REC**

Si le groupe appelé est déjà enregistré, un message d'alerte s'affiche sous la ligne de commande et la console émet un message sonore.

Enregistrer un groupe occupé : **GROUP** (###.#) **REC** **REC**

Exemple : pour ré-enregistrer le contenu de l'éditeur dans le groupe 25, taper

**GROUP** 25 **REC** **REC**

Note :

Le contenu de l'éditeur (circuits, changeurs et spots) est maintenu après avoir enregistré le groupe. Vous pouvez utiliser ces éléments comme base du groupe suivant ou les supprimer.

Supprimer l'éditeur : **ESC**.

### IV-2.2. Enregistrer les groupes en utilisant les sous-maîtres

Lorsqu'un nouveau groupe est enregistré dans un **SSM**, l'**HYDRA** lui attribue automatiquement le N° du **dernier groupe enregistré / modifié + 1**.

{éditeur} **LOAD** **Mn**                      ou                      {Pré-sélection des circuits} **LOAD** **Mn**

A ce moment là les contenus de l'éditeur sont chargés dans le **SSM** sélectionné et constituent un nouveau groupe. G + N° apparaissent à l'écran sous le **SSM** sélectionné.

Exemples :

Créer un groupe avec les circuits de 5 à 10 à 100 % : **CHANNEL** 5 **THRU** 10 **GROUP** **REC**

Créer le groupe 50 avec le gradateur des spots 1 et 7 à 100 % :

**SPOT** 1 **SPOT** 7 @ @ **GROUP** **REC**

Charger dans le **SSM** 1 un groupe avec les circuits de 1 à 7 et de 10 à 15 à 75 % :

**CHANNEL** 1 **THRU** 07 **CHANNEL** 10 **THRU** 15 @ 75 **LOAD** **M1**

GM100	100%	BLK-OUT	OFF	Stage												CHANNEL	M1	99% 11:42:05						
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
75	75	75	75	75	75	75			75	75	75	75	75	75										
026	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
051	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
076	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
101	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

SM	FF	Masters	100%	Page	*0	GO/FLASH/FLASH-SOLO						SCR	LTP				
0100	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	
<b>G1</b>												06	07	08	09	10	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	11	12	13	14	15	
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	16	17	18	19	20	

Sous le sous-maître 1 (01 en blanc), **G** apparaît montrant un Groupe et le caractère d'après est le numéro du groupe.

Pour de plus amples informations, cf. chapitre V – Sous-maîtres et pages.

### IV-2.3. Examiner les Groupes FONCTION EXAM

Vous pouvez, à tout moment, **Examiner** un groupe sélectionné ou la liste des groupes.

- Examiner la liste des Groupes : **GROUP EXAM**

La liste des groupes apparaît sur le moniteur avec son texte associé.

A la fin de chaque groupe, les drapeaux : **csS** apparaissent, “**c**” si le groupe possède des circuits, “**s**” s’il a des changeurs et “**S**” s’il a des spots.

Sur l'**HYDRA STAGE**, seuls les drapeaux “**c**” et “**s**” apparaissent.

Sur la première ligne de cette page, le nombre de groupes total utilisé et la fourchette de N° dans laquelle les groupes sont enregistrés apparaissent.

- Examiner un groupe sélectionné : **GROUP ### EXAM**

Le contenu du moniteur apparaît sur le moniteur avec les textes associés.

Examiner le groupe précédent ou suivant : **↑** ou **↓**.

Dans l'**HYDRA SCAN**, pour alterner entre les informations des circuits / scrollers et spots, utiliser les touches **→** ou **←**.

Sortir de la page d'examen : **ENTER**.

### IV-2.4. Supprimer les groupes

Supprimer un Groupe enregistré :

**GROUP ### DELETE**

Supprimer une suite de groupes :

**GROUP ### THRU ### DELETE**

Supprimer tous les groupes enregistrés dans la console : **GROUP DELETE**

L'**HYDRA** vous demande une confirmation : **DELETE** pour confirmer ou **C** pour annuler.

### IV-2.5. Editer un texte pour un groupe

Les textes associés aux groupes sont édités dans la page de modification des groupes.

Pour accéder à cette page, taper : **GROUP MODIFY**.

Cette page est un tableau. Déplacer le curseur en utilisant les touches flèches ou la souris externe et insérer le texte désiré avec le clavier extérieur. Pour sortir du mode, taper **ENTER**.

### IV-2.6. Modifier des groupes

La modification des groupes est possible selon 2 modes :

- le mode **actif**, dans lequel les actions sont visibles sur scène.
- le mode **aveugle**, dans lequel les actions ne sont pas visibles sur scène.

Pour modifier un groupe :

- Sélectionner le mode éditeur désiré (aveugle ou actif) par la touche **BLIND**
- Sélectionner le groupe à modifier :  
**GROUP ###.# MODIFY** ou **GROUP Mn** si le groupe est dans un **SSM**

Sur la ligne statut, un drapeau de cette modification apparaît en rouge : **Modify M###.#**. Le groupe est sélectionné dans l'éditeur à 100 %. L'utilisateur peut maintenant éditer ce groupe, modifier les niveaux, les valeurs, ajouter de nouveaux circuits, changeurs et spots, ...

Pour **E**nregistrer ces modifications, taper **REC** : le drapeau de modification disparaît. Après l'enregistrement de ces modifications, l'éditeur est maintenu.

Pour **A**nnuler la fonction modification, taper : **ESC**.

Résumé :

Modifier un groupe : **GROUP ###.# MODIFY {modifications} REC**  
Ou **MODIFY Mn {modifications} REC**

#### *IV-2.7. Copier des groupes*

Un Groupe peut être copié dans un autre Groupe à tout moment : **GROUP ### = ### REC**

Exemple : copier le contenu du groupe 1 dans le groupe 25 **GROUP 1 = 25 REC**.  
Que le groupe 25 soit chargé ou vide, il est chargé du contenu du groupe 1, le groupe 1 n'est pas modifié.

#### *IV-2.8. Echanger des groupes*

Echanger le contenu de 2 groupes sélectionnés : **GROUP ### = = ### REC**

Exemple : échanger le contenu des groupes 1 et 25 **GROUP 1 = = 25 REC**.  
Si le groupe 25 n'existe pas, ce groupe est créée avec le contenu du groupe 1 et le groupe original 1 est maintenant vide.

### IV-3. Hard zéro

Un circuit peut être enregistré avec un niveau à 0 %. Quand ce niveau est attribué, il est appelé HARD ZERO.

Attribuer à un circuit un niveau à 0 % : **CHANNEL # @ 00**.

### IV-4. Enregistrer les spots – HYDRA SCAN

Les spots et leurs paramètres, les circuits et les scrollers peuvent être enregistrés dans des mémoires ou groupes.

Tous les paramètres d'un spot ou uniquement les paramètres sélectionnés peuvent être inclus dans les mémoires ou groupes.

Un paramètre de spot peut être une valeur en scène dans le mode **tracking**. Les valeurs tracking ne sont pas commandées dans les playbacks ou dans l'éditeur, mais ces valeurs tracking affectent le look de la scène. Une valeur tracking est montrée en gris.

Exemple :

Tous les paramètres du spot 1 sont dans HOME (pas de couleur, pas de gobo,...). Maintenant, attribuer un niveau au paramètre **graduateur** et éditer les paramètres **x/y**.

Donc, vous pouvez maintenant :

- L'enregistrer dans une mémoire en appuyant sur la touche **REC** : seuls les paramètres **dm** et **x/y** sont inclus dans cette mémoire. Vous pouvez commander les couleurs et gobos de ce spot 1 à partir d'autres mémoires.
- Forcer l'enregistrement de tous les paramètres du spot 1, en utilisant l'option **88 : CALL ALL** (dans la fenêtre **PARAM**) avant d'enregistrer la mémoire. Cette mémoire commande tous les paramètres du spot.
- Sélectionner les paramètres désirés. Par exemple, vous pouvez uniquement forcer l'enregistrement des paramètres gobo dans la mémoire avec l'option **83 : CALL GOB**, dans la fenêtre **PARAM**.
- Supprimer les paramètres désirés de l'éditeur afin d'éviter l'enregistrement de ces paramètres dans la mémoire, en sélectionnant les paramètres choisis et en appuyant sur **RELEASE**.

Enregistrer les spots avec tous les paramètres :

Utiliser ce mode dans les premières mémoires d'un chaser ou séquence, ou quand l'ordre playback est inconnu.

Enregistrer les spots avec seulement les paramètres dans l'éditeur :

Utiliser ce mode pour programmer des chasers de couleur, gobos ou positions qui sont demandés comme playback en même temps. Par exemple, le chaser de couleur et le chaser de position peuvent être exécutés en même temps sans interférer entre eux.

Utiliser aussi ce mode pour programmer les mémoires quand l'ordre playback est connu.

Tous les paramètres du spot, excepté le gradateur (**dm**), maintiennent leurs valeurs quand ils sont supprimés de l'éditeur, attendant un nouvel ordre de l'éditeur ou des playbacks (sous-maîtres et crossfaders).

Pour retrouver les paramètres de spot à un statut connu, utiliser les options de la fonction **HOME** (dans la fenêtre **PARAM**).

Les paramètres de spot sont divisés en 4 catégories :

- **Dm : Gradateur**, c'est un paramètre continu, utilisé comme un circuit de commande conventionnel. Le sous-maître général le commande. Ce paramètre fonctionne sous le mode HTP (Le dernier prend la précedence).
- **Continu** : ces paramètres sont commandés en mode continu de 0 % à 100 %. Un exemple de paramètres continus est **x** et **y** (les paramètres de mouvement). Ils fonctionnent en mode LTP.
- **Discret** : ces paramètres sont commandés par pas. Il est possible de sélectionner le pas désiré avec la roue de commande, les touches **STEP+** et **STEP-**, ou en utilisant : **@ ##**, où **##** est le numéro du pas. Il fonctionne en mode LTP. Ces paramètres sont utilisés pour commander les roues de gobo ou de couleur, là où chaque pas est un gobo ou une couleur (par exemple, **co**, **go**,...).
- **Mixé** : ces paramètres sont commandés par pas, mais, dans chaque pas, il y a une commande continue en utilisant la roue de commande. Pour sélectionner le pas précédent ou suivant, utiliser les touches **STEP-** ou **STEP+**, ou **@ ##**, où **##** est le numéro de pas. Il fonctionne en mode LTP. Quand un paramètre commande plus d'une caractéristique d'un spot, ce paramètre est défini comme mixé.

Exemple :

Un circuit de commande contrôle le gradateur et le stroboscope du spot. Ce circuit de commande est défini comme un paramètre mixé de 2 pas. Dans le premier pas, il y a une commande continue du gradateur et, dans le second pas, une commande continue du stroboscope. Quand l'utilisateur sélectionne le pas 1 avec la roue de commande, il commande le gradateur (de 0 à 100 %) et il ne peut pas accéder à la commande du stroboscope avec la roue de commande tant qu'il n'a pas utilisé la touche **STEP+**.

## IV-5. Les bibliothèques – HYDRA SCAN

L'HYDRA SCAN a 3 catégories de bibliothèques :

- Bibliothèque de position : 99 appelée **positions**
- Bibliothèque de couleur : 99 appelée **couleurs**
- Bibliothèque de gobos : 99 appelée **gobos**

**POS**  
**COL**  
**GOB**

Les bibliothèques sont une base de données et sont utilisées pour rendre faciles et rapides le processus d'édition et de modification.

Le comportement de la bibliothèque dépend de sa catégorie :

**Positions** est relative à **chaque numéro de spot**. Par défaut, une **position** contient les valeurs **x/y** par spot inclus.

**Couleurs** et **gobos** sont relatives à **chaque type de spot**. Par défaut, une **color** ou **gobo** contient les paramètres définis comme couleur (c) ou gobo (g) dans la définition type par type de spot inclus.

### IV-5.1. Les bibliothèques Position

**Positions** sont relatives au numéro de spot. Enregistrer les **positions** avec les sites les plus fréquemment utilisés dans le show et utiliser ces **positions** pour enregistrer les mémoires.

Si une **position** est modifiée ultérieurement, toutes les mémoires basées sur cette position sont immédiatement mises à jour.

Enregistrer une **position** :

- Sélectionner tous les spots désirés et situer leurs faisceaux dans les bonnes situations.
- Appuyer sur **POS** (##) **REC**.

Les paramètres **x/y** des spots sélectionnés (dans l'éditeur) sont enregistrés dans la bibliothèque position. Si la bibliothèque existe, l'HYDRA vous demande une confirmation et la bibliothèque position est remplacée par la nouvelle quand vous confirmez.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche **POS**, la liste des positions apparaît dans le moniteur. La liste des positions vous montre le nombre et le texte de chaque position. Le texte associé est d'une aide précieuse : vous pouvez éditer un texte pour une position :

**POS** **MODIFY** {sélectionner la position désirée et taper le "texte"} **ENTER**

Exemple :

Supposons que les spots 1, 2 et 3 soient dédiés à la guitare et à la batterie. Placer le faisceau des spots sur la guitare, et l'enregistrer comme une **position 1** : "**guitare**". Placer le faisceau des spots sur la batterie et l'enregistrer comme une **position 2** : "**batterie**".

Sélectionner une **position** : {sélection des spots} **POS** 1 **SELECT**

Les valeurs **x/y** contenues dans la bibliothèque position sont appliquées aux spots sélectionnés. Dans l'éditeur, les valeurs de la bibliothèque et son numéro sont montrés en bleu.

Selon l'exemple précédent :

Placer les faisceaux des spots 1 et 3 dans la position batterie et le faisceau du spot 2 dans la position guitare. Enregistrer cette "image" dans la mémoire suivante :

**SPOT** 1 **SPOT** 3 **POS** 2 **SELECT**

**SPOT** 2 **POS** 1 **SELECT** {optionnel : éditer les autres paramètres} **REC**

Après avoir sélectionné une bibliothèque, chaque édition (ou certains de ses paramètres) libère la bibliothèque, et les paramètres affectés prennent la valeur absolue (le numéro de la bibliothèque, en bleu, disparaît).

Si le show doit être transmis à un autre éditeur en live ou s'il est nécessaire de déplacer la localisation de la batterie ou de la guitare en un autre point, modifier seulement les **positions** pour mettre à jour toutes les mémoires utilisant ces bibliothèques.

Modifier une **position** dans l'éditeur :

- Vider l'éditeur : **ESC**
- **POS** 1 **MODIFY** {modifications} **REC**

Notes :

Une **position** peut être appliquée à un groupe ou à tous les spots qui sont contenus dans la bibliothèque position.

Quand une **position** est sélectionnée, tous les paramètres de la position sont sélectionnés.

#### *IV-5.2. Les bibliothèques des Couleurs et gobos*

**Couleurs et gobos** sont relatives à des types de spot. Enregistrer **couleurs et gobos** avec les couleurs et gobos les plus fréquemment utilisés dans le show et utiliser ces **bibliothèques** pour enregistrer les mémoires.

Si une **bibliothèque** est modifiée ultérieurement, toutes les mémoires basées sur cette bibliothèque sont mises à jour immédiatement.

Les bibliothèques couleur et gobo sont enregistrées et modifiées en utilisant le **premier numéro de spot de chaque type de spot**. Les bibliothèques couleur et gobo peuvent être appliquées à tout numéro de spot dont le type est inclus dans la bibliothèque.

Exemple :

Les spots 1 – 8 sont **mc504**. Editer les **couleurs** et **gobos** en utilisant le spot 1. Ces **bibliothèques** peuvent être appliquées aux spots 1 – 8 après.

Enregistrer une **couleur** (ou un **gobo**) :

- Sélectionner le premier numéro de spot du type de spot désiré dans l'éditeur, éditer ses paramètres de couleur (ou gobo)
- Répéter le pas précédent de chaque type de spot que vous souhaitez inclure dans la bibliothèque
- Appuyer sur **COL** (ou **GOB**) (##) **REC**

Selon le type de définition, tous les paramètres couleur (ou gobo) sont enregistrés dans la bibliothèque.

Chaque fois que vous appuyez sur **COL**, la liste des couleurs apparaît dans le moniteur. La liste des couleurs vous montre le numéro et le texte de chaque **couleur**.

Chaque fois que vous appuyez sur **GOB**, la liste des gobos apparaît dans le moniteur. La liste des gobos vous montre le numéro et le texte de chaque **gobo**.

**Ajouter du texte** en utilisant les mêmes fonctions que dans les bibliothèques position.

**Appliquer une couleur ou gobo** en utilisant les mêmes fonctions que dans les bibliothèques position.

Notes :

Une **couleur** ou **gobo** peut être appliqué à un groupe ou à tous les types de spot qui sont contenus dans la bibliothèque.

Quand une **couleur** ou **gobo** est sélectionné, tous les paramètres couleur ou gobo sont conjointement sélectionnés.

Pour **modifier une couleur ou gobo**, utiliser les mêmes fonctions que dans les bibliothèques position. Souvenez-vous que les **couleurs ou gobos sont modifiés à partir du premier spot de chaque type**.

### IV-5.3. Généralités

Une bibliothèque sélectionnée (appliquée à l'éditeur) apparaît en bleu avec son numéro de bibliothèque.

Dans l'image suivante :

GM100	100%	BLK-OUT	OFF	Stage				CHANNEL	M1	99%	14:42:32			
OMEG2	x	y	dm	co	go	st	sp	g>						
1	1	1		13	12	06	FF	50						
2	1	1		13	06	06	FF	50						
3	1	1		13	06	06	FF	50						
4	53	44		13	06	06	FF	50						
5	53	44		2	06	06	FF	50						
6	53	44	00	13	3	06	FF	50						
7	53	44		2	06	06	FF	50						
LP121	x	y	dm	co	go	ir	st	sp	fc	eZ	gZ	g>	fr	ig
8	50	50		00	00	00	00	FF	70	00	00	00	00	00
9	50	50		00	00	00	00	FF	70	00	00	00	00	00

- Les spots 5 et 7 ont été sélectionnés avec la couleur 2.
- Le spot 6 avec le gobo 3.
- Et les spots 1 et 3 avec la position 1.

Chaque paramètre peut être dans une seule catégorie de bibliothèque et cette relation répond à un type de définition. Dans le cas de l'exemple précédent, type OMEG2, sa définition est :

Type	Ch	File						
9 OMEG2	8	@OMEGA_2.GEN						
Ignite								
Ch:	On:	Off:	Rst:	Tm:				
p#	nm	ch+fn	i	l	f	steps	hm	ctrl
1	x	5		p	f		50	trkx
2	y	6			f		50	trky
3	dm	7			f		00	jsky
4	co	2		c	f		00	b0r1
5	go	3			f		00	b0r2
6	st	4			f		00	b0r3
7	sp	1			f		FF	b1r1
8	g>	8			f		50	b1r2
9								
10								
11								

Paramètres 1 et 2, **x** et **y**, sont des paramètres de **position (p)**.

Paramètre 4, **co**, est un paramètre **couleur (c)**.

Paramètre 5, **go**, est un paramètre **gobo (g)**.

Editer la cellule **[I]** du type désiré pour inclure ou exclure chaque paramètre d'une catégorie de bibliothèque.

Cf. chapitre X – Patches.

### IV-5.4. Copier et échanger

Copier une bibliothèque dans une autre bibliothèque de la même catégorie :

**POS** (COL / GOB) # **[ ]** # **REC**

Echanger une bibliothèque avec une autre bibliothèque de la même catégorie :

**POS** (COL / GOB) # **[ ]** # **REC**

### IV-5.5. Examiner

Examiner la liste des positions, la liste des couleurs ou des gobos : **POS** (COL / GOB) **EXAM**

Examiner la bibliothèque sélectionnée : **POS** (COL / GOB) # **EXAM**

### IV-5.6. Supprimer

Supprimer la bibliothèque sélectionnée : **POS** (COL / GOB) # **DELETE**

Supprimer toutes les bibliothèques de la même catégorie : **POS** (COL / GOB) **DELETE**

## RESUME :

### Enregistrer des mémoires :

Dans une mémoire sélectionnée : {Editeur} MEM ###.# REC  
Dans la mémoire suivante : {Editeur} MEM REC  
Avec des temps : {Editeur} MEM ###.# TIME # TIME TIME # WAIT #  
WAIT WAIT # WAIT WAIT WAIT # REC

### Enregistrer des Groupes :

Dans un groupe sélectionné : {Editer la scène} GROUP ### REC  
{Pré-sélection des circuits} GROUP ### REC  
Dans le groupe suivant : {Editer la scène} GROUP REC  
{Pré-sélection des circuits} GROUP REC  
Charger un sous-maître : {Editer la scène} LOAD Mn  
{Pré-sélection des circuits} LOAD Mn

### Modifier des mémoires / groupes :

Paramètres généraux : SEQ-L  
MEM MODIFY  
GROUP MODIFY  
Contenu : ESC MEM ###.# MODIFY {modifications} REC  
ESC GROUP ###.# MODIFY {modifications} REC  
ESC MODIFY Mn {modifications} REC

### Examiner des mémoires / groupes :

Liste des mémoires : MEM EXAM  
Mémoire par mémoire : MEM ###.# EXAM  
Liste des groupes : GROUP EXAM  
Groupe par groupe : GROUP ### EXAM

### Supprimer des mémoires / groupes :

Une mémoire : MEM ###.# DELETE  
Une série de mémoires : MEM ###.# THRU ###.# DELETE  
Toutes les mémoires : MEM DELETE DELETE  
Un groupe : GROUP ### DELETE  
Une série de groupes : GROUP ### THRU ### DELETE  
Tous les groupes : GROUP DELETE DELETE

### Copier et échanger :

Copier : MEM ###.# = ###.# REC  
GROUP ### = ### REC  
Echanger : MEM ###.# = = ###.# REC  
GROUP ### = = ### REC

### Pré-sélectionner :

Une mémoire : MEM ###.# SELECT  
Une série de mémoires : MEM ###.# THRU ###.# SELECT  
Un groupe : GROUP ### SELECT  
Une série de groupes : GROUP ### THRU ### SELECT  
Un contenu de sous-maître : SELECT Mn  
Plusieurs contenus de sous-maîtres : SELECT Mn Mn Mn ... et relâcher SELECT  
Une scène : SELECT SELECT

### Appeler des mémoires, groupes et scènes :

Une mémoire : MEM ###.# CALL (CALL)  
Une série de mémoires : MEM ###.# THRU ###.# CALL (CALL)  
Un groupe : GROUP ### CALL (CALL)  
Une série de groupes : GROUP ### THRU ### CALL (CALL)  
Commande par le Joystick : MEM / GROUP ### Joystick ⬆  
Un chargement de sous-maître : CALL Mn

Un chargement de sous-maîtres : **CALL Mn Mn Mn ...** et relâcher **CALL**  
La scène : **CALL CALL**

**Appeler et enregistrer la scène actuelle : CALL REC**

Bibliothèques de position, couleur et gobo :

Enregistrer :	<b>POS (COL / GOB) # REC</b>
Sélectionner :	<b>POS (COL / GOB) # SELECT</b>
Modifier :	<b>POS (COL / GOB) # MODIFY</b>
Ajouter du texte :	<b>POS (COL / GOB) MODIFY</b>
Copier :	<b>POS (COL / GOB) # = # REC</b>
Echanger :	<b>POS (COL / GOB) # = = # REC</b>
Examiner une bibliothèque :	<b>POS (COL / GOB) # EXAM</b>
Examiner la liste des bibliothèques :	<b>POS (COL / GOB) EXAM</b>
Supprimer une bibliothèque :	<b>POS (COL / GOB) # DELETE</b>
Supprimer toutes les bibliothèques:	<b>POS (COL / GOB) DELETE</b>

## CHAPITRE V – SOUS-MAÎTRES ET PAGES

### V-1. Les sous-mâtres

Les sous-mâtres (**SSM**) sont des registres de restitution pouvant contenir :

- Une **mémoire** ou un **groupe** avec des temps associés.
- Un **circuit** avec des temps associés.
- Un **chaser**. Dans ce cas, 2 SSM sont utilisés. On règle le niveau de lumière avec le SSM de gauche, et la vitesse du mouvement avec le SSM de droite.

Chaque sous-mâitre possède une touche d'attribution **M 1** à **M 48**.

La fonction de ces touches est définie par la touche **FL MT** et celle qui est sélectionnée apparaît en rouge dans le drapeau au-dessus des **SSM**.

Les fonctions sont :

- GO** : Les SSM sont envoyés directement ou en tenant compte des temps associés.  
**FLASH** : Le SSM sélectionné est envoyé à 100% uniquement pendant l'appui sur la touche **Mn**  
**FLASH SOLO** : le SSM sélectionné est envoyé à 100% pendant que les autres SSM sont inhibés uniquement pendant l'appui sur la touche **Mn**  
**GO-CHASE** ou **STEP-CHASE** (cf. chapitre VI – Chasers)

#### V-1.1. Charger les mémoires dans les sous-mâtres

Charger une mémoire dans un **SSM** : **MEM ###.# LOAD Mn**,

Charger des mémoires numériquement consécutives dans les SSM désirés :

**MEM ###.# LOAD Mn, Mn** puis relâcher **LOAD**

Quand un sous-mâitre est chargé, sa LED **Mn** est allumée en veilleuse.

Le moniteur vous montre le N° de la mémoire chargée sous le N° du **SSM**.

#### V-1.2. Chargement séquentiel de mémoires

Charger les mémoires enregistrées, en commençant par la **PREMIERE MEMOIRE** dans le **SSM** sélectionné jusqu'à la dernière mémoire enregistrée ou le sous-mâitre 48 :

**MEM THRU LOAD Mn**

Charger les mémoires enregistrées, en commençant par la **MEMOIRE ###.#** dans le **SSM** sélectionné jusqu'à la dernière mémoire enregistrée ou le sous-mâitre 48 :

**MEM ###.# THRU LOAD Mn**

Charger les mémoires enregistrées, en commençant par la **MEMOIRE ###.#** et le **SSM 1** jusqu'à la dernière mémoire enregistrée ou le sous-mâitre 48 : **MEM ###.# LOAD FL.MT**

Charger une suite de mémoires à partir du **SSM** sélectionné :

**MEM ###.# THRU ###.# LOAD Mn**

Dans ces procédés automatisés, les anciens contenus des sous-mâtres sont remplacés par les nouvelles mémoires. Ils s'arrêtent seulement quand ils sont à la dernière mémoire enregistrée ou le sous-mâitre 48.

Exemples :

Charger les mémoires de 1 à 48 dans les **SSM 1 - 48** : **MEM 1 LOAD FL.MT**

Charger les mémoires de 1 à 10, en commençant par le **SSM 25** jusqu'au **SSM 34** :

**MEM 1 THRU 10 LOAD M25**

### V-1.3. Charger les groupes dans les sous-maîtres

Il y a 2 moyens pour charger un groupe dans un **SSM** :

- Charger un groupe enregistré : Le processus est identique à celui utilisé pour les mémoires (voir ci-dessus). Vous devez juste changer **MEM** par **GROUP**.
- Charger le contenu de l'éditeur et un nouveau groupe et l'enregistrer :  
**{Editer les circuits, changeurs et/ou spots}** puis **LOAD Mn**

Sur le moniteur, un **G** (marron) suivi d'un N° apparaît sous le numéro du **SSM**.

### V-1.4. Charger des circuits

Il est possible de charger des circuits de commande dans les sous-maîtres.

Charger un circuit dans le SSM sélectionné : **CHANNEL ### LOAD CHANNEL Mn**

Charger une suite de circuits dans les **SSM**, en commençant par le SSM sélectionné :  
**CHANNEL ### THRU ### LOAD CHANNEL Mn**

Chargement séquentiel d'une sélection de circuits en commençant par le **SSM** sélectionné :  
**{pré-sélection des circuits} LOAD CHANNEL Mn**

Sur le moniteur, un **c** (marron) suivi d'un N° apparaît sous le numéro du **SSM**.

### V-1.5. Charger les chasers ou effets

Pour charger un chaser dans des SSM, le processus est identique à celui utilisé pour les mémoires (voir ci-dessus). Vous devez juste changer **MEM** par **CHASE**.

Sur le moniteur, un **E** (rouge) suivi d'un N° apparaît sous le numéro du **SSM** de gauche et une valeur en % apparaît sous le N° du **SSM** de droite. Pour plus d'informations sur les chasers, cf. chapitre VI – Chasers.

### V-1.6. Attribuer des temps de fondus aux sous maîtres (SSM)

Pour gérer l'envoi des mémoires, des groupes ou des circuits chargés dans les **SSM**, des temps dits "**associés**" peuvent être programmés.

Les temps associés dans les **SSM** sont :

- **Temps de montée** **T↑** : c'est le temps d'apparition à 100% sur scène de l'effet.
- **Temps de descente** **T↓** : c'est le temps de disparition à 0% sur scène de l'effet.
- **Temps de d'attente** **⌚** : c'est le temps pendant lequel l'effet se maintient en scène à 100 % avant de commencer sa descente.
- **Temps de délai à la montée** **⌚↑** : c'est le temps de retard à la montée consécutif à la commande GO.
- **Temps de délai à la descente** **⌚↓** : c'est le temps de retard à la descente consécutif à la commande GO.

Note :

Les temps de fondus sont toujours appliqués aux circuits et aux gradateurs des spots. Les changeurs et les autres paramètres des spots ne sont affectés à ces temps que s'ils sont configurés en tant que "**Fondu**" dans le Scroller Patch et le Spot Patch / Library (cf. chapitre X – Patches).

Les temps peuvent être programmés en utilisant les fonctions **TIME** et **WAIT**.

<b>TIME</b>	insérer le temps de montée	<b>T↑</b>
<b>TIME TIME</b>	insérer le temps de descente	<b>T↓</b>
<b>WAIT</b>	insérer le temps d'attente	<b>⌚</b>

**WAIT WAIT** insérer le temps de délai à la montée ☉↑  
**WAIT WAIT WAIT** insérer le temps de délai à la descente ☉↓  
 Tous les temps peuvent être programmés simultanément ou non.

Exemple : charger dans le sous-maître 14 les temps suivants : temps de montée et de descente = 2", temps de délai = 5" et temps de délai à la montée = 2,5" :

**TIME 2 TIME TIME 2 WAIT 5 WAIT WAIT 2,5 LOAD M14**

La ligne de commande montre :

**T↑ 2 T↓ 2 T⊖ 5 T⊕ 2,5 LOAD**

Les temps peuvent être chargés avec la mémoire ou le groupe : sélectionner la mémoire ou le groupe et ensuite sélectionner les temps désirés.

Exemple : **GROUP ### TIME 3,5 TIME TIME 4 LOAD Mn**

Dans le cas de mémoires, l'utilisateur peut copier les temps associés de la mémoire comme des temps de sous-maîtres :

**MEM # TIME LOAD Mn** ou **MEM # THRU # TIME LOAD Mn**

### V-1.7. Attribuer un temps de montée

Charger un T↑ dans un SSM : **TIME ###.# LOAD Mn**

Charger le même T↑ dans plusieurs SSM : **TIME ###.# LOAD Mn, Mn** ... et relâcher la touche **LOAD**

Charger le même T↑ dans tous les SSM : **TIME ###.# LOAD FL-MT**

Pour supprimer la valeur attribuée à un temps de montée, charger un temps 0 avec les mêmes processus que ci dessus.

Le symbole ↑+ la valeur du temps en secondes apparaît sous le N° du SSM programmé.

Note :

Si aucun temps de descente n'a été affecté, le temps de montée est automatiquement copié comme temps de descente.

Avoir un panorama complet des programmations des temps : **MODIFY FL-MT**

### V-1.8. Attribuer un temps de descente ou de délai

Charger un T↓ dans un SSM : **TIME TIME ###.# LOAD Mn**

Charger le même T↓ dans plusieurs SSM : **TIME TIME ###.# LOAD Mn, Mn** ... et relâcher la touche **LOAD**

Charger le même T↓ dans tous les SSM : **TIME TIME ###.# LOAD FL-MT**

Pour supprimer la valeur attribuée à un T↓, charger un temps 0 avec les mêmes processus que ci dessus.

Le symbole ↓+ la valeur du temps en secondes apparaît sous le N° du SSM dans la page d'édition des SSM.

Avoir un panorama complet des programmations des temps : **MODIFY FL-MT**

### V-1.9. Attribuer un temps d'attente ou de délai

Charger les temps ☉, ☉↑ ou ☉↓ dans un sous-maître :

Temps ☉ **WAIT ###.# LOAD Mn**  
 Temps ☉↑ **WAIT WAIT ###.# LOAD Mn**

Temps ⌚↓      **WAIT** **WAIT** **WAIT** **###.#** **LOAD** **Mn**

Charger les mêmes temps ⌚⌚↑ ou ⌚⌚↓ dans plusieurs sous-maîtres :  
Même processus que ci-dessus mais en maintenant la touche **LOAD** en fin de syntaxe.

Charger les mêmes temps ⌚, ⌚↑ ou ⌚↓ dans tous les sous-maîtres :

Temps ⌚      **WAIT** **###.#** **LOAD** **FL MT**  
 Temps ⌚↑      **WAIT** **WAIT** **###.#** **LOAD** **FL MT**  
 Temps ⌚↓      **WAIT** **WAIT** **WAIT** **###.#** **LOAD** **FL MT**

Supprimer les temps ⌚, ⌚↑ ou ⌚↓ sélectionnés, attribuer un temps = 0 :

Temps ⌚      **WAIT** **0** **LOAD** **Mn**      dans 1 **SSM**  
 Temps ⌚      **WAIT** **0** **LOAD** **MFL MT**      dans tous les **SSM**  
 Temps ⌚↑      **WAIT** **WAIT** **0** **LOAD** **Mn**      dans 1 **SSM**  
 Temps ⌚↑      **WAIT** **WAIT** **0** **LOAD** **FL MT**      dans tous les **SSM**  
 Temps ⌚↓      **WAIT** **WAIT** **WAIT** **0** **LOAD** **Mn**      dans 1 **SSM**  
 Temps ⌚↓      **WAIT** **WAIT** **WAIT** **0** **LOAD** **FL MT**      dans tous les **SSM**

### V-1.10. Les modes de sous-maître

Les SSM peuvent fonctionner selon 3 modes sélectionnables en mode :

- **Mode Normal**, dans lequel les SSM envoient leurs chargement sur scène.
- **Mode Inhibé** : il s'agit d'un mode soustractif, c'est-à-dire que le chargement des SSM concernés peut être enlevé de la scène. Sur le moniteur, le niveau des éléments inhibés est encadré en NOIR.
- **Mode Absolu** : il s'agit d'un mode prioritaire, c'est-à-dire que le chargement des SSM concernés force tous les autres SSM à 0 %.

Au moment du chargement, ces modes de sous-maître sont sélectionnés :

- Charger une mémoire ou un groupe, en mode normal :

**MEM** **###.#** **LOAD** **Mn**      ou      **GROUP** **###.#** **LOAD** **Mn**

- Charger une mémoire ou un groupe, en mode inhibé :

**MEM** **###.#** **LOAD** **LOAD** **Mn**      ou      **GROUP** **###.#** **LOAD** **LOAD** **M**

- Charger une mémoire ou un groupe, en mode absolu :

**MEM** **###.#** **LOAD** **LOAD** **LOAD** **Mn**      ou      **GROUP** **###.#** **LOAD** **LOAD** **LOAD** **Mn**

Dans le moniteur, les modes de sous-maîtres sont marqués avec un petit "I" (pour inhibé) ou un petit "A" (pour absolu) près de son contenu (numéro de groupe ou mémoire).

### V-1.11. Vider les sous-maîtres

Vider un sous-maître :

**DELETE** **Mn**

Vider plusieurs sous-maîtres :

**DELETE** **Mn, Mn** ... et relâcher **DELETE**

Vider les 48 sous-maîtres :

**DELETE** **FL-MT**

### V-1.12. Examiner les sous-maîtres

Examiner un sous-maître :

**EXAM** **Mn**

Examiner les 48 sous-maîtres :

**EXAM** **FL-MT**

Dans ces pages d'examen, utiliser les touches flèches pour avoir plus d'informations.

### V-1.13. Les sous-maîtres dans le moniteur

Le moniteur, en format 0 :

The screenshot shows the monitor interface in format 0. Callouts point to the following elements:

- N° d'un SSM non envoyé**: Points to the '0100' field.
- N° de SSM envoyé**: Points to the '0200' field.
- Niveau d'envoi du SSM**: Points to the '03FF' field.
- SSM bloqué à 100%**: Points to the '04FF' field.
- Vitesse du chaser**: Points to the '0500' field.
- Pas actif du chaser**: Points to the '0600' field.
- GO/FLASH**: Points to the 'GO' and 'FLASH' indicators.
- G1**: Points to the 'G1' field.
- 1**: Points to the '1' field.
- 1<sup>r</sup>**: Points to the '1<sup>r</sup>' field.
- G2<sup>a</sup>**: Points to the 'G2<sup>a</sup>' field.
- E1**: Points to the 'E1' field.
- 100%**: Points to the '100%' field.
- c1**: Points to the 'c1' field.
- 5**: Points to the '5' field.
- 3**: Points to the '3' field.
- 5**: Points to the '5' field.
- 9**: Points to the '9' field.
- 8**: Points to the '8' field.
- Contrôle du circuit 1**: Points to the 'c1' field.
- Chaser 1**: Points to the 'c1' field.

Le temps affiché est celui qui comptera dans la prochaine action.

Le moniteur, en format 1 :

GM100 100% BLK-OUT OFF				Stage				CHANNEL M3				99% 12:49:20			
SM FF Masters				100% Page #0				GO/FLASH/FLASH-SOLO							
0100<	0200	0300	04FF<	0500	06	0700	08	09	10	11	12				
G1	1	1 <sup>r</sup>	G2 <sup>a</sup>	E1	100%<	c1									
5←		7			c8										
2	3	3			c9										
4		5			c1										
6		4			c2										
3	3		9		c3										
					c4										
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				

Dans ce format, vous pouvez voir la totalité des temps attribués.

Sélectionner ce format : **MONITOR 1**.

Utiliser **↑** ou **↓** pour alterner entre les sous-maîtres 1 - 24 et les sous-maîtres 15 - 48.

## V-2. Editer les sous-maîtres

A partir d'une page spécialisée, les sous-maîtres peuvent être édités, chargés ou modifiés. Cette page de modification des sous-maîtres est un tableau.

Pour accéder à cette page, taper : **MODIFY FL-MT**.

Utiliser les flèches ou la souris pour accéder à la cellule désirée, et insérer la donnée numérique : le chargement du **SSM**, ses temps, le mode et la fonction **LINK** (voir la partie suivante).

En vous plaçant sur la première cellule du **SSM**, vous pouvez charger une mémoire, un groupe, circuit ou chaser :

- Charger une mémoire : taper son numéro.
- Charger un groupe, taper : **GROUP** puis son numéro.

- Charger un chaser, taper : **CHASE** puis son numéro.
- Charger un circuit, taper : **CHANNEL** puis son numéro.

Ces chargements sont effectués directement, aussi faire attention aux possibles sauts de lumière en scène car, quand un **SSM** est chargé, le reste de ses cellules est activé.

Exemple : dans le tableau ci-après, le curseur est dans la première cellule du **SSM** 17 et le Chaser 3 a été chargé.

Masters											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	2	3	4	5	6						
↑2	↑2	↑2	↑2	↑2	↑2						
↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2						
L	L	L	L	L	L						
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
G1	G3			E 3							
↑2	↑2										
↓2	↓2										
L	L										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
E1	Spd	E2	Spd								
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
CHASE 3											
070 Usar ↓ ↑ ← → numeros CHANNEL GROUP y CHASE. ENTER finaliza											

Pour sélectionner le mode du sous-maître (normal, absolu ou inhibé) dans un sous-maître, accéder à sa cellule ▼ :

Masters											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
G3	G4	G5	G6	G7	G8						
0,1	0,2	0,3	0,3	0,3							
↑0,2	0: NORMAL	↑0,2	↑0,2	↑2							
0,1	1: INHIBIT	0,1	0,1	0,1							
↓0,1	2: ABSOLUTE	↓0,1	↓0,1	↓0,1							
L02	L03	L04	L05	L06	L13						
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
G9	G12	G13	G15								

L'HYDRA ouvre un menu interactif.

Sélectionner l'option désirée en insérant en index le numéro de l'option et appuyer sur **ENTER** ou sur une flèche pour accepter.

Sortir de cette page : **ENTER**.

### V-2.1. La fonction Link

Un SSM chargé peut être associé à un autre SSM par la fonction **LINK**.

Cette fonction **LINK** est un GO automatique pour un autre **SSM** lorsque le temps associé est écoulé. Le GO peut donc survenir automatiquement après n'importe quel temps programmé dans le sous maître en cours d'envoi.

Par défaut, si le lien est créé, le GO est exécuté après le temps Ⓢ↑ du **SSM**. Si ce temps n'existe pas, les deux **SSM** démarrent en même temps.

Les fonctions **LINK** ne sont pas actives si les SSM sont activés manuellement.  
 Les fonctions **LINK** sont programmées dans la page de modification des sous-maîtres.  
 Pour accéder à cette page, taper : **MODIFY FL-MT**.

Un lien programmé est marqué avec un petit "L" et le N° du **SSM** soumis au lien.

Exemple : ci-dessous, vous pouvez voir un lien programmé pour les **SSM** de 1 à 8 :

Masters											
01▼	02▼	03▼	04▼	05▼	06▼	07▼	08▼	09	10	11	12
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8				
⌚2,2	⌚0,3	⌚0,3	⌚0,3	⌚0,3	⌚0,3	⌚0,3	⌚0,3				
↑0,2	↑0,2	↑0,2	↑0,2	↑0,2	↑0,2	↑0,2	↑0,2				
⊖0,1	⊖0,1	⊖0,1	⊖0,1	⊖0,1	⊖0,1	⊖0,1	⊖0,1				
⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘				
↓0,1	↓0,1	↓0,1	↓0,1	↓0,1	↓0,1	↓0,1	↓0,1				
L02⌚	L03⌚	L04⌚	L05⌚	L06⌚	L07⌚	L08⌚	L01⌚				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Quand l'utilisateur active le **SSM 1** (GO), lorsque le temps ⌚↑ est achevé, il commence sa montée et, au même moment, le **SSM 2** est activé. Le **SSM 1** suit son cours.  
 Quand le temps ⌚↑ du **SSM 2** est achevé, le **SSM 3** est activé. Le **SSM 2** suit son cours, etc...  
 A la fin de la séquence, le **SSM 8** est activé et, lorsque le temps ⌚↑ est achevé, le **SSM 1** est de nouveau activé.

L'activation d'un **SSM** lié à un autre peut être exécutée après le temps désiré.  
 Sélectionner sa cellule ▼ et entrer le N° correspondant au temps souhaité.

Masters											
01▼	02▼	03▼	04▼	05▼	06▼	07▼	08▼	09	10	11	12
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8				
⌚2,2	⌚0,3	⌚0,3	⌚0,3	⌚0,3	⌚0,3	⌚0,3	⌚0,3				
↑0,2	↑0,2	↑0,2	↑0,2	↑0,2	↑0,2	↑0,2	↑0,2				
⊖0,1	⊖0,1	⊖0,1	⊖0,1	⊖0,1	⊖0,1	⊖0,1	⊖0,1				
⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘				
↓0,1	↓0,1	↓0,1	↓0,1	↓0,1	↓0,1	↓0,1	↓0,1				
L02⌚	L03⌚	L04⌚	L05⌚	L06⌚	L07⌚	L08⌚	L01⌚				
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0: ⌚	1: ↑	2: ⊖	3: ⊘	4: ↓	5: G						

A tout moment, l'utilisateur peut prendre en main le ou les **SSM** actifs.  
 La fonction **LINK** est un GO automatique pour un **SSM**.

Pour bien prendre en main cette fonction nouvelle, programmer quelques liens et vérifier les nombreuses possibilités de cette fonction.

### V-2.2. Les sous-maîtres en scène

Un circuit, changeur ou paramètre du PA, commandé par un SSM, apparaît en **JAUNE** sur le moniteur.

Un circuit, changeur ou paramètre du PA, inhibé par un SSM, apparaît en **NOIR** sur le moniteur.

Un **SSM** peut être activé :

- Manuellement en utilisant son potentiomètre de niveau.
- Automatiquement en utilisant ses touches Attribution correspondant à un GO.
- En mode FLASH en utilisant ses touches Attribution.
- En mode FLASH SOLO en utilisant ses touches Attribution.

• **MANUELLEMENT** : déplacer le potentiomètre pour commander le niveau de sortie en scène du SSM. Dans ce mode, les temps attribués ne sont pas calculés.

- ↺ Si le **SSM** est en mode NORMAL, son contenu est ajouté à la scène.
- ↺ Si le **SSM** est en mode INHIBE, son contenu est retiré de la scène.
- ↺ Si le **SSM** est en mode ABSOLU, son contenu est ajouté à la scène et, en même temps, les sorties des autres **SSM** sont retirées de la scène.

La LED **Mn** est allumée à 100 % quand le **SSM** est en scène.

• **AUTOMATIQUEMENT** : les SSM doivent être en mode GO et la LED rouge de la touche **FL-MT** doit être éteinte. Il s'agit du mode par défaut.

Pour envoyer l'effet contenu dans le **SSM** avec les temps associés, appuyer sur **Mn**. La LED **Mn** clignote pendant la temporisation et reste allumée en fin d'action.

Si le **SSM** n'a pas de temps associés, ce sous-maître est immédiatement envoyé à 100 %.

Si le sous-maître a une fonction **LINK**, elle sera exécutée.

Pendant la temporisation, vous pouvez :

- ↺ rattraper le **SSM** en agissant sur le potentiomètre. Lorsque le niveau est rattrapé, la console émet un "beep".
- ↺ arrêter la temporisation en appuyant sur **Mn**. Le **SSM** se met en pause. Pour redémarrer, appuyer à nouveau sur **Mn**.

Appuyer de nouveau sur **Mn** pour descendre le **SSM** désiré.

• En **MODE FLASH** : les SSM doivent être en mode FLASH et la LED rouge de la touche **FL-MT** doit être allumée.

Alterner les modes en appuyant sur la touche **FL-MT** autant de fois que nécessaire.

Dans ce mode, les touches **Mn** fonctionnent comme une touche Flash, excepté dans les **SSM** de chaser. Chaque fois que vous appuyez et maintenez la touche **Mn**, le **SSM** est à 100 %.

Relâcher cette touche pour désactiver la fonction Flash.

Plusieurs touches **Mn** peuvent être appuyées simultanément.

• En **MODE FLASH-SOLO** : les SSM doivent être en mode FLASH-SOLO et la LED rouge de la touche **FL-MT** clignote.

Alterner les modes en appuyant sur la touche **FL-MT** autant de fois que nécessaire.

Dans ce mode, les touches **Mn** fonctionnent comme en mode Flash, sauf dans les **SSM** de chasers. Chaque fois que vous appuyez et maintenez la touche **Mn**, son **SSM** est à 100 % et les sorties des autres **SSM** sont forcées à 0 %.

Relâcher cette touche pour désactiver la fonction Flash-Solo.

Dans la ligne de statut des **SSM**, le mode sélectionné apparaît : **GO / FLASH / FLASH-SOLO**.

Le mode Flash-Solo peut affecter le fonctionnement registres de séquence et le niveau Flash peut être programmé (cf. chapitre IX – Menus).

Les touches **Mn** fonctionnent dans un mode particulier pour les chasers (cf. chapitre VI – Chasers).

### V-2.3. Commander la vitesse des sous-maîtres

La vitesse de tous les **SSM** en temporisation peut être reprise en manuel par la roue centrale **{rate}**. Elle peut être freinée jusqu'à l'arrêt ou accélérée jusqu'à 650% de la vitesse programmée.

Pour prendre en main la temporisation, taper : **T-M** la LED est toujours allumée.

Pour accroître la vitesse, déplacer la roue dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour diminuer la vitesse, déplacer la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Sur le moniteur, la valeur en % de la vitesse des **SSM** apparaît dans la ligne de statut, ligne bleue au-dessus des **SSM**.

### V-2.4. La commande générale des sous-maîtres : SM

Par défaut, le potentiomètre **SM** est le général des **SSM**. Son niveau est indiqué dans la ligne statut des **SSM**.

Ce potentiomètre peut être configuré comme le général du DMX-INPUT, à partir du **menu 03** : DMX IN (cf. chapitre IX – Menus).

Note :

Le potentiomètre **SM** affecte seulement la commande conventionnelle des circuits et des gradateurs des **PA**. Il n'affecte ni les changeurs ni les autres paramètres des **PA**.

## V-3. Les changeurs et les projecteurs asservis dans les SSM

### V-3.1. Le comportement

Quand un **SSM** contenant des circuits, changeurs et paramètres de **PA** est activé :

- le niveau et les temps du SSM agissent sur le niveau des circuits et les gradateurs des PA.
- les changeurs et les autres paramètres des PA peuvent être affectés (ou non) par le niveau ou les temps du SSM. Ils peuvent travailler en fondu FADE ou aller directement à la valeur programmée NO FADE quand le SSM est activé.

Par défaut, les changeurs sont configurés en **NO FADE**. L'utilisateur peut les configurer en **FADE** dans le Scroller Patch (cf. chapitre X – Patches).

Normalement, les paramètres des **PA** sont configurés comme **FADE**. L'utilisateur peut les configurer en **NO FADE** dans le Spot Patch / Library (cf. chapitre X – Patches).

### V-3.2. La commande – modes LTP / Priorité

Les changeurs et **PA** peuvent être commandés en mode **LTP** ou en mode **Priorité**.

Sélectionner le mode désiré dans le menu 35 : SCROLLERS et SPOTS.

**Le comportement de l'éditeur est le même dans les deux modes.**

#### V-3.2.1. Le mode LTP

C'est le mode par défaut.

Lorsqu'un **SSM** est commandé, les changeurs et les paramètres des **PA** (excepté le paramètre du gradateur dans le sous-maître) sont commandés en scène par ce sous-maître. Leurs valeurs restent en scène jusqu'à la désactivation du **SSM** ou la commande par d'autres **SSM**.

En mode LTP, le dernier envoi activé prend la main sur les autres.

Si le dernier **SSM** envoyé est désactivé, les valeurs enregistrées dans le **SSM** précédemment envoyé reviennent sur scène.

Exemple : un changeur ou un paramètre de couleur de PA est enregistré en **rouge** dans le **SSM** 1, en **bleu** dans le **SSM** 2 et en **vert** dans le **SSM** 3. En scène, sa valeur est **blanche**.

- ↕ Activer M3 : la couleur devient **verte**.
- ↕ Activer M2 : la couleur devient **bleue**.
- ↕ Activer M1 : la couleur devient **rouge**.
- ↕ Activer M3 : la couleur redevient **verte**.
- ↕ Désactiver M3 : la couleur devient **rouge** (couleur chargée dans M1)

#### V-3.2.2. Le mode priorité

Le principe de fonctionnement de ce mode est identique au précédent mais définit, en plus, une notion de priorité entre les outils de restitution.

L'ordre de priorité pour l'HYDRA, à partir du plus prioritaire, est :

- ↕ Editeur
- ↕ Les **SSM** : la priorité est aussi donnée entre les **SSM** (le **SSM** 1 étant prioritaire sur le **SSM** 2, ...).

- ↔ Registres de séquence X
- ↔ Registres de séquence Y

## V-4. Les pages de sous-maîtres

Une page de **SSM** est une mémoire dans laquelle peut être enregistrée le contenu des 48 **SSM** et le contenu des 2 registres de séquence.

Une page enregistre le contenu "actuel" des sous-maîtres et des 2 registres de séquence lors de l'enregistrement par la touche **REC**.

L'HYDRA possède 999 pages numérotées de 1 à 999, soit 47952 **SSM** disponibles !

### V-4.1. Enregistrer les pages

Charger une page vide : **PAGE** **FL MT**

Charger les sous-maîtres et registres de séquence, avec les mémoires, groupes, circuits et chasers appropriés.

Charger les temps associés et réaliser les liens dans les **SSM**.

Enregistrer la page : **PAGE** (**###**) **REC**. Omettre le N° (**###**) pour enregistrer dans la prochaine page libre.

Si le numéro de page sélectionné existe, la console vous demande une confirmation : **REC** pour confirmer.

Le N° de la page apparaît dans la ligne de statut des **SSM**.

Si des paramètres sont modifiés dans une page enregistrée, un signe \* apparaît à côté du N° de la page.

Pour ré-enregistrer la modification, taper : **PAGE** (N° de la page) **REC** **REC**

Si la modification n'est pas enregistrée, elle n'apparaîtra pas lors d'un autre chargement de la page concernée.

### V-4.2. Charger les pages enregistrées

L'HYDRA possède 2 modes pour charger une page enregistrée : **non-forcé** et **forcé**.

Dans le mode **non-forcé**, la nouvelle page s'ajoute à l'ancienne et, ainsi, plusieurs pages peuvent être chargées dans l'HYDRA. Cette fonction permet d'enregistrer rapidement des pages qui sont la somme du contenu de plusieurs autres.

Dans le mode **forcé**, la nouvelle page chargée remplace l'ancienne (exception faite des **SSM** actifs).

### 3 TYPES DE CHARGEMENTS PEUVENT ETRE REALISES :

- LE CHARGEMENT DES SSM UNIQUEMENT

Charger une page en **Mode non forcé** :

**PAGE** **###** **LOAD**

Charger une page en **Mode forcé** :

**PAGE** **###** **LOAD** **LOAD**

Sur la ligne statut, un astérisque \* apparaît à côté du N° de la page, indiquant que la page chargée est différente des attributions actuelles des **SSM**.

Dans les 2 modes, en chargeant une page, tous les **SSM** sont substitués par leurs nouvelles attributions, excepté les **SSM** actifs en scène.

Le N° des **SSM** actifs apparaissent en rouge. Ces **SSM** prennent leurs nouvelles attributions après être passés par leurs 0 % (pour éviter les sauts de lumière en scène).

- LE CHARGEMENT DES REGISTRES DE SEQUENCE UNIQUEMENT

Charger une page en **Mode non forcé** :

**PAGE** **###** **ASSIGN**

Charger une page en **Mode non** :

**PAGE** **###** **ASSIGN** **ASSIGN**

Cette commande charge les séquences dans X2 et Y2 et n'affecte pas l'effet en cours sur scène.

• LE CHARGEMENT SIMULTANE DES SSM ET DES REGISTRES DE SEQUENCE

Charger une page en **Mode non forcé** : **PAGE** ### **SELECT**

Charger une page en **Mode non** : **PAGE** ### **SELECT** **SELECT**

Cette commande charge **DIRECTEMENT** les séquences dans X1 et Y1 et affecte l'effet en cours sur scène.

Note :

Les **SSM** vides d'une page n'affectent pas les attributions actuelles de ces **SSM** quand il est chargé en mode non-forcé.

**V-4.3. Examiner les pages**

Examiner la page sélectionnée : **PAGE** ### **EXAM**.

Dans cet écran, les touches flèches vous permettent d'examiner le contenu de la page précédente ou suivante.

Examiner la liste de toutes les pages enregistrées : **PAGE** **EXAM**.

Examiner les attributions actuelles des **SSM** : **EXAM** **FL-MT**.

**V-4.4. Ajouter du texte aux pages**

Labelliser les pages : **MODIFY** **PAGE**.

Dans cette page, déplacez le curseur en utilisant les touches flèches jusqu'à accéder à la cellule "texte" du numéro de la page à labelliser, et insérer le texte avec le clavier alphanumérique externe.

**V-4.5. Modifier une page**

Modifier une page sélectionnée : **MODIFY** ### **PAGE**.

Le curseur est déplacé avec les flèches ou la souris externe jusqu'à la cellule désirée, pour modifier sa donnée.

Pour modifier la page de texte, appuyer sur **MENU** pour alterner avec la ligne de statut de cet écran d'édition.

**V-4.6. Copier une page**

Copier une page dans une autre page : **PAGE** # **REC**.

Exemple : **PAGE** 1 **REC** 10 : si la page 10 existe, cette page est remplacée par le contenu de la page 1 et la page 1 n'est pas modifiée.

**V-4.7. Echanger des pages**

Echanger le contenu de 2 pages : **PAGE** # **REC** # **REC**.

Exemple : **PAGE** 1 **REC** 10 : le contenu de la page 1 est en page 10, et le contenu de la page 10 en page 1.

Si la page 10 n'existe pas, cette page est créée et la page 1 est vide.

**V-4.8. Supprimer des pages**

Supprimer la page sélectionnée : **PAGE** ### **DELETE**.

La console vous demande une confirmation : **DELETE** pour confirmer.

Supprimer une suite de pages sélectionnée : **PAGE** ### **THRU** ### **DELETE**.

La console vous demande une confirmation : **DELETE** pour confirmer.

Supprimer toutes les pages enregistrées : **PAGE** **DELETE**.

La console vous demande une confirmation : **DELETE** pour confirmer.

## RESUME :

<u>Charger dans les sous-maîtres :</u>	
Une mémoire dans un sous-maître :	<b>MEM ###.# LOAD Mn</b>
Un groupe dans un sous-maître :	<b>GROUP ### LOAD Mn</b> <b>{éditeur} LOAD Mn</b>
Un circuit dans un sous-maître :	<b>CHANNEL # LOAD CHANNEL Mn</b>
Un chaser dans 2 sous-maîtres :	<b>CHASE ### LOAD CHANNEL Mn</b>
Mémoires dans plusieurs sous-maîtres :	<b>MEM ###.# LOAD Mn Mn ... relâcher LOAD</b>
Groupes dans plusieurs sous-maîtres :	<b>GROUP ### LOAD Mn Mn ... relâcher LOAD</b>
Chasers dans plusieurs sous-maîtres :	<b>CHASE ### LOAD Mn Mn ... relâcher LOAD</b>
Une série de sous-maîtres consécutifs :	<b>MEM ###.# THRU ###.# LOAD Mn</b> <b>GROUP ### THRU ### LOAD Mn</b> <b>CHANNEL ### THRU ### LOAD CHANNEL Mn</b> <b>CHASE ### THRU ### LOAD Mn</b>
Toutes les mémoires dans les sous-maîtres consécutifs :	<b>MEM THRU LOAD Mn</b>
Tous les groupes dans les sous-maîtres consécutifs :	<b>GROUP THRU LOAD Mn</b>
Tous les chasers dans les sous-maîtres consécutifs :	<b>CHASE THRU LOAD Mn</b>
Mémoires dans les 48 sous-maîtres :	<b>MEM ###.# LOAD FL-MT</b>
Groupes dans les 48 sous-maîtres :	<b>GROUP ### LOAD FL-MT</b>
Chasers dans les 48 sous-maîtres :	<b>CHASE ### LOAD FL-MT</b>
Charger la série du sous-maître sélectionnée :	<b>MEM ###.# THRU LOAD Mn</b> <b>GROUP ### THRU LOAD Mn</b> <b>CHASE ### THRU LOAD Mn</b>
Temps dans un sous-maître :	<b>{temps} LOAD Mn</b>
Même temps dans plusieurs sous-maîtres :	<b>{temps} LOAD Mn Mn ... relâcher LOAD</b>
Même temps dans les 48 sous-maîtres :	<b>{temps} LOAD FL-MT</b>
Temps de montée :	<b>TIME ###.#</b>
Temps de descente :	<b>TIME TIME ###.#</b>
Temps d'attente :	<b>WAIT ###.#</b>
Temps d'attente en montée :	<b>WAIT WAIT ###.#</b>
Temps d'attente en descente :	<b>WAIT WAIT WAIT ###.#</b>
Une mémoire et ses temps enregistrés :	<b>MEM ###.# TIME LOAD Mn</b>
Une série de mémoires et ses temps :	<b>MEM ###.# THRU ###.# TIME LOAD Mn</b>
Mémoires / groupes en mode <u>normal</u> :	<b>{mems / grps} LOAD {masters}</b>
Mémoires / groupes en mode <u>inhibé</u> :	<b>{mems / grps} LOAD LOAD {masters}</b>
Mémoires / groupes en mode <u>absolu</u> :	<b>{mems / grps} LOAD LOAD LOAD {masters}</b>
<u>Examiner :</u>	
Un sous-maître :	<b>EXAM Mn</b>
Les 48 sous-maîtres :	<b>EXAM FL-MT</b>
<u>Editer les sous-maîtres :</u>	<b>MODIFY FL-MT {modifications} ENTER</b>
<u>Supprimer les sous-maîtres :</u>	
Un sous-maître :	<b>DELETE Mn</b>
Plusieurs sous-maîtres :	<b>DELETE Mn Mn ... relâcher DELETE</b>
Tous les sous-maîtres :	<b>DELETE FL-MT</b>
Un temps de sous-maître :	<b>{temps = 0 sg} LOAD Mn</b>
Plusieurs temps de sous-maîtres :	<b>{temps = 0 sg} LOAD Mn Mn ... relâcher LOAD</b>
Tous les temps des sous-maîtres :	<b>{temps = 0 sg} LOAD FL-MT</b>
<u>Vitesse de commande :</u>	<b>T-M {speed}</b>
<u>Enregistrer / Charger une page :</u>	
Enregistrer une page sélectionnée :	<b>PAGE ### REC</b>
Enregistrer la page suivante :	<b>PAGE REC</b>
Charger la page dans les sous-maîtres, mode non-forcé :	<b>PAGE ### LOAD</b>
Charger la page dans les sous-maîtres, mode forcé :	<b>PAGE ### LOAD LOAD</b>
Charger la page dans les crossfaders, mode non-forcé :	<b>PAGE ### ASSIGN</b>

Charger la page dans les crossfaders, mode forcé : **PAGE ### ASSIGN ASSIGN**  
Charger la page dans les sous-maîtres et crossfaders, mode non-forcé : **PAGE ### SELECT**  
Charger la page dans les sous-maîtres et crossfaders, mode forcé : **PAGE ### SELECT SELECT**

Examiner :

Une page : **PAGE ### EXAM**  
Une liste de pages : **PAGE EXAM**

Modifier :

Un contenu de page : **PAGE ### MODIFY**  
Paramètres généraux : **PAGE MODIFY**

Copier et Echanger :

Copier : **PAGE ### = ### REC**  
Echanger : **PAGE ### = = ### REC**

Supprimer des pages :

Une page : **PAGE ### DELETE**  
Toutes les pages : **PAGE DELETE**

## CHAPITRE VI – CHASERS

L'HYDRA peut enregistrer 999 chasers (effets), et 24 d'entre eux peuvent être exécutés simultanément.

Les pas des chasers peuvent être enregistrés avec des mémoires, circuits ou groupes. Les chasers sont exécutés dans les **SSM**. Un chaser est une succession ordonnée de ses pas (mémoires, circuits ou groupes) en scène.

Un chaser utilise 2 **SSM** pour sa commande : un **SSM** de niveau et un **SSM** de vitesse.

Les chasers peuvent être restitués dans plusieurs directions :

Direction	Explication	Exemple pour un chaser à 3 pas
>	Cycle aller	Step 1, Step 2, Step 3, Step 1...
<	Cycle retour	Step 3, Step 2, Step 1, Step 3 ...
<>	Cycle aller et retour	Step 1, Step 2, Step 3, Step 2, Step 1 ...
<b>A</b>	Cycle au hasard	Séquence au hasard (évolution encours)

Les pas peuvent être exécutés dans 5 modes :

Mode	Explication	En scène ...
_	Instantané	Le pas 2 arrive à 100% et, en même temps, le pas 1 disparaît.
/	Montée en fondu Descente instantanée	Le pas 2 monte progressivement et le pas 1 disparaît instantanément.
\	Montée instantanée Descente en fondu	Le pas 2 apparaît instantanément et le pas 1 descend progressivement.
^	Montée et descente en fondu	Le pas 1 monte puis descend progressivement. Quand l'action du pas 1 est terminée, le pas 2 suit le même processus.
<b>XX</b>	Séquence	Le pas 1 monte puis descend progressivement. Quand la descente du pas 1 commence, la montée du pas 2 commence. Il s'agit d'un <b>fondu enchaîné</b> .

Un chaser peut être programmé avec un temps de pas ou un temps total pour le chaser. L'utilisateur programme le temps désiré et l'HYDRA calcule automatiquement l'autre temps relatif.

### VI-1. Enregistrer un chaser

Les chasers sont programmés dans une page spéciale édition : cette page est un tableau.

Accéder à cette page : **CHASE** ### **REC**, ### correspond au numéro du chaser à programmer (N° 1 à 999).

Programmer le chaser portant le N° suivant : **CHASE** **REC**

Dans la page spéciale édition, la première sélection à réaliser est de définir par quoi seront chargés les pas avec un choix entre des mémoires, groupes ou circuits :

Chase	of	Text	ChaseT	StepT	Dir	Mode	Steps
1	Mems			*0,1	>	_!	0
<b>Steps</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>0: CHANNELS</li> <li>1: GROUPS</li> <li>2: MEMS</li> </ul>							

Pour choisir la sélection désirée, insérer le N° en index et appuyer sur la touche flèche de droite. Puis utiliser les touches flèches pour éditer les attributs du chaser suivant.

Ces attributs sont visibles dans la ligne spéciale édition et sont :

- Numéro du chaser **Chase 1**
- Type de pas dans le chaser Mems = les pas seront chargés avec des mémoires
- Texte associé
- Temps du chaser Chase T = le temps total du chaser
- Temps du pas Step T = le temps du pas
- Direction du chaser >
- Mode du chaser \_|
- Numéro du pas envoyé **Step 0**

Toutes les données numériques doivent être insérées à partir du clavier numérique et, si un choix est proposé, insérer le N° en index.

Le temps du chaser et le temps du pas sont étroitement liés. L'utilisateur programme l'un d'eux et l'**HYDRA** calcule l'autre temps.

Pour accéder au paramétrage des pas du chaser, appuyer sur **MENU**, donner le N° de l'attribut par le clavier et appuyer sur la touche fléchée de droite pour se placer sur le pas suivant.

Le nombre de pas est illimité.

Chase	of	Text	ChaseT	StepT	Dir	Mode	Steps
1	Mems		0,7	*0,1	>	_!	7
<b>Steps</b>							
1	2	3	4	2	1	3	4

Pour alterner entre la ligne d'édition et la zone d'édition des pas, taper : **MENU**.

Dans les cellules de la zone d'édition :

- pour **Insérer** une information dans une chaîne réalisée : se placer sur le pas suivant celui que l'on veut insérer, taper le numéro de la mémoire ou groupe ou circuit souhaité dans cette cellule, puis taper **INSERT**. L'ensemble du programme du chaser se décale automatiquement.
- pour **Remplacer** le contenu d'un pas : se placer sur le pas à modifier, taper le numéro de la mémoire ou groupe ou circuit souhaité dans cette cellule, puis taper sur la touche fléchée de droite.
- pour **Supprimer** un pas édité, accéder à sa cellule et appuyer sur **DELETE**. Le pas est effacé et l'ensemble du programme du chaser se décale automatiquement.
- pour **Supprimer** une donnée temps, vous devez insérer un temps de 0 seconde.

Accepter les données éditées du chaser, et sortir de cette page édition : **ENTER**.

## VI-2. Modifier un chaser

A tout moment, un chaser enregistré peut être modifié.

Il y a 2 manières de modifier un chaser enregistré :

**CHASE ### MODIFY** la page d'édition du chaser apparaît  
**CHASE ### REC** la page d'édition du chaser apparaît

Les modifications du chaser sont faites dans la même page d'édition que pour l'enregistrement.

Seul le type du chaser (mémoire, groupe ou circuit) ne peut pas être modifié.

Après avoir effectué les modifications désirées, appuyer sur **ENTER** pour les accepter.

Un chaser peut être modifié à tout moment, même si le chaser est en fonctionnement.

## VI-3. Modifier génériquement des chasers

Les textes, temps, modes et directions des chasers en mode générique peuvent être modifiés rapidement. Ce mode n'est pas accepté pour éditer le contenu du chaser.

Accéder à la page de modification des chasers : **CHASE MODIFY**.

La liste des chasers apparaît dans le moniteur, et les cellules texte, temps du chaser, temps du pas, mode et direction sont actives. Utiliser les flèches ou la souris externe pour sélectionner le chaser désiré (ligne jaune) et la cellule voulue (curseur marron). Le texte est inséré à partir du clavier externe alphanumérique.

Pour accéder rapidement à un chaser souhaité, entrer son N° et taper **ENTER**.

## VI-4. Examiner des chasers

Examiner tous les chasers en mode générique : **CHASE EXAM**.

Examiner le Chaser sélectionné : **CHASE ### EXAM**.

Utiliser les flèches pour examiner le chaser enregistré précédent ou suivant.

## VI-5. Copier un chaser

Copier le contenu d'un chaser dans un autre chaser : **CHASE # = # REC**.

## VI-6. Effacer un chaser

Effacer un chaser sélectionné : **CHASE ### DELETE**.

Effacer une série sélectionnée : **CHASE ### THRU ### DELETE**.


Effacer tous les chasers : **CHASE DELETE**.

Pour confirmer, appuyer une nouvelle fois sur **DELETE**.

## VI-7. Faire fonctionner un chaser

Un chaser est exécuté par 2 **SSM** consécutifs. L'HYDRA peut exécuter simultanément 24 chasers dans ses 48 **SSM**.

Les fonctions des touches sont :



### VI-7.1. Charger des chasers dans les sous-maîtres

Pour faire fonctionner un chaser, vous devez le charger dans des **SSM**.

Charger un chaser sélectionné dans le **SSM** désiré : **CHASE** ### **LOAD** **Mn**, ### est le numéro du chaser et **Mn** la touche attribuée du **SSM** désiré.

Pour connaître les autres options de chargement, consulter le chapitre V – **SSM** et pages.

Exemple : pour charger le chaser 1 dans les **SSM** 9 et 10, taper : **CHASE** 1 **LOAD** **M9**.  
La LED **M9** est allumée, quand le chaser est chargé.

Le moniteur vous montre :

SM	FF	Masters	100%	Page	*0	GO/FLASH/FLASH-SOLO					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
								E1	100%	<	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Dans le contenu des **SSM** 9 et 10, le N° du chaser **E** apparaît en rouge.

Le chaser est chargé désactivé pour éviter un saut de lumière en scène. Le chaser est pour son exécution en mode automatique ou manuel.

Faire disparaître le chaser chargé : **DELETE** **M9**.

### VI-7.2. Faire fonctionner un chaser en mode automatique

Basé sur l'exemple précédent, appuyer sur **M9**, fonction **GO** pour le chaser 1 :

- Si le chaser est inactif : quand la touche **M9** est enfoncée, le chaser commence à fonctionner en scène à partir du pas 1. La LED **M9** clignote, vous indiquant que le chaser est envoyé. A tout moment, vous pouvez régler le niveau de sortie et la vitesse :
  - le potentiomètre M9 commande le niveau de sortie de 0 % à 100 %.
  - le potentiomètre M10 commande la vitesse du chaser du STOP jusqu'à 650 % de la vitesse programmée.
- Si le chaser est actif : quand la touche **M9** est enfoncée, le chaser est désactivé. La LED **M9** est fixe.

Dans le moniteur, les circuits, les changeurs et les paramètres des **PA**, commandés par un chaser, apparaissent en jaune.

Le chaser fonctionne en mode cyclique jusqu'à ce que l'utilisateur arrête / désactive ce mode.

Un chaser peut fonctionner pendant un nombre déterminé de cycles (fonction **LOOP**), puis disparaître. Pour cela, taper : **## M9**. **##** est le nombre de cycles (loops) à exécuter. Ce nombre peut être compris entre 1 et 99.

Le nombre de cycles est montré et décompté sous le numéro du chaser.

### VI-7.3. Arrêter un chaser avec un pas en scène

Appuyer sur **M10** pour arrêter le chaser et maintenir en scène le pas actuel. Le chaser est alors en attente de la commande suivante. La LED **M10** clignote et la LED **M9** est fixée sur ON.

Dans cette situation :

- pour Réactiver le chaser en mode automatique, taper : **M9**
- pour Sauter au pas suivant, en mode manuel, taper : **M10**
- pour Accéder à un pas spécifique sélectionné, taper : **### M10**, **###** est le n° du pas

### VI-7.4. Faire fonctionner un chaser en mode manuel (pas à pas)


Sur la base de l'exemple précédent, un chaser est commandé manuellement en utilisant sa touche **Step** : **M10**.

Chaque fois que cette touche est activée, le chaser avance d'un pas en scène.

Le mode manuel prend fin quand l'utilisateur appuie sur la touche **M9**, réactivant le chaser en mode automatique.

### VI-7.5. Les chasers dans le moniteur

Dans le **MONITOR 1**, vous pouvez voir :



Dans le **MONITOR 0**, le numéro du chaser, les loops actuels, les niveaux des potentiomètres et le pas en scène sont visualisés.

Dans chaque pas du chaser, le contenu est montré : s'il a une mémoire ou un groupe, un "G" apparaît ; pour un circuit, un "c".

## VI-8. Les changeurs et les projecteurs asservis dans les chasers

Quand un changeur ou un paramètre de PA (excepté le paramètre du gradateur) est commandé par un chaser :

- le potentiomètre de niveau du chaser n'affecte pas les valeurs des couleurs et paramètres. Par exemple, vous pouvez exécuter un chaser de changeurs de couleurs avec son niveau de potentiomètre à 0 %.
- Quand un pas est fini, les changeurs et paramètres ne sont pas forcés à 0 %. Ils restent actifs en scène.
- Ce sont les couleurs et les paramètres du dernier chaser appelé qui prennent la commande sur ceux contenus dans les autres chasers en cours quand on le valide par GO.

### Exemple 1 :

Le chaser 1 est construit avec la suite de mémoires : 1, 2 et 3.

La mémoire 1 est dans le pas 1 avec : circuit 1 @ 50 % et la couleur est **rouge**.

La mémoire 2 est dans le pas 2 avec : circuit 2 @ 75 % et la couleur est **bleu**.

La mémoire 3 est dans le pas 3 avec : circuit 1 et 2 @ 25 %.

Pas actif	Contenu du Pas	En scène
1	CH1 @ 50 % SCR1 @s Rouge	Circuit à 50 % + changeur 1 rouge
2	CH2 @ 75 % SCR2 @s Bleu	Changeur 1 reste rouge Changeur 2 bleu Circuit 2 à 75 %
3	CH1 + CH2 @ 25 %	Changeur 1 reste rouge Changeur 2 reste bleu Circuits 1 et 2 à 25 %
1	CH1 @ 50 % SCR1 @s Rouge	Changeur 1 reste rouge Changeur 2 reste bleu Circuit 1 à 50 %
Désactivé		Changeur 1 reste rouge Changeur 2 reste bleu

### Exemple 2 :

Le chaser 2 est construit avec les mémoires 1 – 10.

Step 1 : la mémoire 1 avec le paramètre **co**, PA 8, avec la couleur 01.

Step 2 : la mémoire 2 avec le paramètre **co**, PA 8, avec la couleur 02.

Step 3 : la mémoire 3 avec le paramètre **co**, PA 8, avec la couleur 03, etc

Step 10 : la mémoire 10 avec le paramètre **co**, PA 8, avec la couleur 10.

Ce chaser vous permet de sélectionner rapidement la couleur du spot 8.

Le chaser est en M1 / M2	En scène
Sélectionner le Step 3 : <b>3 M2</b>	Le PA 8 a la couleur 03
Sélectionner le Step 7 : <b>7 M2</b>	Le PA 8 a la couleur 07
GO : <b>M1</b>	Passage des couleurs programmées dans le chaser pour le PA 8 : 01, 02, 03, ...10, 01 ...

## RESUME

<u>Enregistrer :</u>	
Un chaser sélectionné :	<b>CHASE ### REC</b>
Le chaser suivant :	<b>CHASE REC</b>
<u>Modifier :</u>	
Un chaser sélectionné :	<b>CHASE ### MODIFY</b>
	<b>CHASE ### REC</b>
Paramètres généraux :	<b>CHASE MODIFY</b>
<u>Examiner :</u>	
Un chaser :	<b>CHASE ### EXAM</b>
La liste des chasers :	<b>CHASE EXAM</b>
<u>Supprimer :</u>	
Un chaser :	<b>CHASE ### DELETE</b>
Tous les chasers :	<b>CHASE DELETE</b>
<u>Copier et Echanger :</u>	
Copier :	<b>CHASE ### = ### REC</b>
Echanger :	<b>CHASE ### = = ### REC</b>
<u>Exécuter :</u>	
GO :	<b>Mn-odd</b>
Numéro de Loops GO :	<b>## Mn-even</b>
Manuel, pas par pas, STEP :	<b>Mn-odd</b>
Manuel, un pas sélectionné, N° STEP :	<b>## Mn-even</b>

## CHAPITRE VII – CROSSFADERS

L'HYDRA a 2 crossfaders indépendants et complets.

Les crossfaders X1/X2 et Y1/Y2 permettent d'exécuter les mémoires en séquences. Une séquence est un double fondu entre 2 mémoires, l'une d'elle montant en scène, l'autre descendant en scène.

Par défaut, les mémoires sont exécutées par ordre numérique ascendant. Une série finie de mémoires ou toutes les mémoires peuvent être chargées dans un crossfader sélectionné.

Le crossfader utilise tous les attributs des mémoires, incluant les "commandes automatiques".

### VII-1. Editer les mémoires pour le crossfader

Dans l'éditeur, enregistrer les mémoires avec les circuits et scrollers désirés. Puis, les attributs des mémoires sont édités dans une page spéciale édition. Accéder à cette page édition : **SEQ-L**.

Cette page du moniteur est un tableau. Dans cette page, les attributs des mémoires sont édités d'une manière très simple. Cette page d'édition des mémoires vous montre ceci :

Mem	T↑	T↓	To	T <sub>0</sub>	T <sub>1</sub>	Jump Num	Text	Command
1	3	3	∞					
2	3	3	∞					
3	3	3	∞					

- Ligne 1 (en bleu) : nombre de mémoires et séries (dans la figure ci-dessus, 3 mémoires enregistrées).  
Quand la souris externe est connectée, les commandes de la souris (↑↑↑↑ et ↓↓↓↓) apparaissent à droite de cette ligne.
- Ligne 2 (ligne d'installation) : les temps par défaut attribués à chaque nouvelle mémoire enregistrée peuvent être édités dans cette page édition. Pour le reste, les temps par défaut peuvent être édités en utilisant la fonction **GO-BACK**.
- Ligne 3 : ligne des données du tableau.

De cette page, la liste des mémoires apparaît et chaque mémoire vous montre ses attributs éditables.

La ligne **jaune** est un curseur. Ce curseur se déplace quand vous utilisez les flèches ou la souris externe.

La cellule active est marquée dans un champ **marron**. Elle se déplace quand vous utilisez les flèches ou la souris externe.

Pour éditer une donnée, vous devez y accéder par la cellule active.

Avec la cellule active dans les données à éditer, insérer la donnée numérique désirée ou le texte choisi (à partir du clavier externe). Chaque ligne contient des informations sur la mémoire en haut de cette ligne.

Les numéros de la mémoire sont en gris : ces cellules peuvent être utilisées comme un placement automatique du curseur. Entrer le numéro de la mémoire voulue et appuyer sur **ENTER** pour accéder à sa mémoire.

La fonction **SCREEN** vous permet aussi de paginer le moniteur.

Alternar entre la línea d'installation et la liste de la mémoire en appuyant sur la touche **MENU** (cf. chapitre IV – Mémoires et Groupes).

### VII-1.1. Les temps de séquence

**Temps de montée – T↑** : c'est le temps dont la mémoire a besoin pour monter en scène à 100 % pendant sa séquence.

**Temps de descente – T↓** : c'est le temps dont la mémoire précédente a besoin pour descendre de scène à 0 % pendant la séquence de la mémoire actuelle.  
 Quand le temps de montée et de descente sont égaux, la séquence est une séquence partagée. Si ce temps n'est pas édité, il est considéré comme égal au temps de montée de la mémoire.

**Temps d'attente** - ☹ : c'est le temps où la mémoire reste en scène avant de commencer la séquence suivante en mode automatique. Ce temps vous permet de faire une boucle des séquences.


**Temps d'attente à la montée** - ☹↑ : c'est le temps où une mémoire attend avant de commencer sa montée en scène après une commande GO.

**Temps d'attente à la descente** - ☹↓ : c'est le temps où la mémoire précédente attend en scène avant de commencer sa descente en scène, après la commande GO de la mémoire actuelle.

Les temps édités sont montrés en noir. Par défaut, les temps sont indiqués en gris.

Note :

Quand le temps d'attente à la montée et à la descente sont égaux, ces temps peuvent être substitués par un temps d'attente (délai). En temps normal, seul un des deux est utilisé. Les commandes associées sont toujours provoquées au début de la séquence (fonction GO).



### VII-1.2. Les sauts de séquence

Les mémoires sont jouées en ordre séquentiel dans les crossfaders. Cet ordre peut être cassé en utilisant la cellule **Jump**. Dans cette commande, la mémoire suivante est insérée, et le temps que ce saut soit exécuté est inséré dans la cellule **Num**.

Exemple :

Les mémoires de 1 à 10 sont enregistrées. Vous voulez maintenant faire des exceptions : la mémoire 9 suit la mémoire 7 et, après la mémoire 10 retour à la mémoire 1. Cette séquence est répétée 3 fois :

Mem	T↑	T↓	Te	T☹	T☹	Jump	Num	Text	Command
1	3	3	∞					Ejemplo crossfade 1	
2	3	3	∞						
3	3	3	∞						
4	3	3	∞						
5	3	3	∞						
6	3	3	∞						
7	3	3	∞			9		Salto a la mem 9	
8	3	3	∞						
9	3	3	∞						
10	3	3	∞			1	3	Volvemos a mem 1	

### VII-1.3. Les commandes

Il y a 3 types de commandes.

Une commande peut être associée à une mémoire et cette commande est exécutée automatiquement quand la séquence de sa mémoire commence (dans la commande GO).

Une mémoire peut seulement avoir 1 commande. Une commande peut être associée aux mémoires désirées.

Sélectionner l'option commande :

- **0 : RIEN** : insérer un 0 dans la cellule commande : la commande actuelle est effacée. C'est la valeur par défaut : aucune commande.

- **1 : MACRO** : insérer un 1 dans la cellule commande, appuyer sur  $\boxed{\rightarrow}$  et la liste des macros apparaît, indiquant les macros enregistrées. Sélectionner maintenant l'une d'elles pour l'associer à cette mémoire.

- **2 : RS232** : insérer un 2 dans la cellule commande, appuyer sur  $\boxed{\rightarrow}$  et la liste des commandes RS232 apparaît, indiquant les commandes programmées pour le port RS232 (menu 20). Sélectionner maintenant l'une d'elles pour l'associer à cette mémoire.

- **3 : RS485** : insérer un 3 dans la cellule commande, appuyer sur  $\boxed{\rightarrow}$  et la liste des commandes RS485 apparaît, indiquant les commandes programmées pour le port RS485 (menu 20). Sélectionner maintenant l'une d'elles pour l'associer à cette mémoire.

Les commandes des ports – RS232 et RS485 – sont programmables : cf. chapitre XI – Ports RS232 et RS485.

**Ces commandes sont l'accès à la commande du multimédia : actions dans la propre console, équipement de contrôle MIDI, équipement de contrôle RS232, équipement de contrôle RS485, ...**

## VII-2. Charger les crossfaders

Les crossfaders X1/X2 et Y1/Y2 travaillent de la même manière. C'est la raison pour laquelle cette partie est essentiellement basée sur les crossfaders X1/X2.

Toute mémoire peut être chargée dans un crossfader.

Quand une mémoire simple est chargée, les mémoires suivantes (en ordre séquentiel) sont prêtes à être chargées automatiquement. Cet ordre séquentiel est seulement cassé par une fonction **Jump**, ou manuellement par l'utilisateur.

Quand une série finie de mémoires est chargée, seules ces mémoires sont jouées dans la séquence. L'utilisateur peut charger une mémoire qui est en dehors de la série chargée avec une fonction **Jump** programmée ou manuellement.

Les mémoires sont toujours chargées dans X2 (Y2). Dans ce mode, le chargement n'affecte pas la sortie du crossfader et elle est prête à monter en scène à la première commande GO.

### VII-2.1. Charger une mémoire dans un crossfader

**Charger une mémoire dans le crossfader X1/X2 :**

**MEM** # **ASSIGN** **GO** (**PAUSE** ou **GO-BACK**), où # est le numéro de la première mémoire à charger et les fonctions **GO**, **PAUSE** et **GO-BACK** pour le X1/X2.

**Charger une mémoire dans le crossfader Y1/Y2 :**

**MEM** # **ASSIGN** **GO** (**PAUSE** ou **GO-BACK**), où # est le numéro de la première mémoire à charger et les fonctions **GO**, **PAUSE** et **GO-BACK** pour le Y1/Y2.

Dans le moniteur, vous pouvez remarquer que les mémoires suivantes sont prêtes à être chargées en mode automatique.

Si une mémoire a du texte ou une fonction associée, elle a besoin de 2 lignes d'information (dans le moniteur et la zone du crossfader). Dans la figure ci-dessous, la mémoire vous montre ses temps, son texte et sa commande macro :

X1	FF	100%	Dipless	Tø0n	Y1	FF	100%	Dipless	Tø0n
X2	00	Mem	T↑	T↓	Tø	Tø	Tø	Tø	Jump Num
		1	3	3	∞				
		Ejemplo crossfade		MACRO Disparo AB					
		2	3	3	2				
		3	3	3	2				
		4	0,5	0,5	∞				
		5	3	3	∞				
		6	3	3	∞				

Après avoir chargé la mémoire désirée dans le crossfader, la séquence est prête à être exécutée.

Note :

Dans la table édition **[SQ-L]**, des lignes légèrement vertes et légèrement bleues apparaissent, montrant que les mémoires sont dans X1 ou X2. La même chose se passe avec les lignes de couleurs de Y1 et Y2.

### VII-2.2. Charger une série de mémoires

Vous pouvez seulement charger une série finie de mémoires dans un crossfader. Seule une fonction Jump programmée peut interrompre cette limitation.

**Charger une série de mémoires dans un crossfader sélectionné :**

**MEM # THRU # ASSIGN GO** (**PAUSE** ou **GO-BACK**)

Exemple :

Les mémoires de 1 à 10 sont enregistrées. Charger seulement dans le crossfader les mémoires de 3 à 6 : **MEM 3 THRU 6 ASSIGN GO**

Dans le moniteur, vous pouvez remarquer que, après la mémoire 6, l'HYDRA n'a pas chargé la mémoire 7 :

X1	FF	100%	Dipless	Tø0n	Y1	FF	100%	Dipless	Tø0n
X2	00	Mem	T↑	T↓	Tø	Tø	Tø	Tø	Jump Num
		3	3	3	2				
		4	0,5	0,5	∞				
		5	3	3	∞				
		6	3	3	∞				

MEM 3 THRU 6 ASSIGN Xfx

### VII-2.3. Charger une page dans les crossfaders

Les crossfaders peuvent être chargés à partir d'une page enregistrée, de différentes manières:

- charger la séquence, en mode non-forcé, remplaçant X2 et Y2 : **PAGE ### ASSIGN**
- charger la séquence, en mode forcé, remplaçant X1/X2 et Y1/Y2 : **PAGE ### ASSIGN ASSIGN**
- charger la séquence et les sous-maîtres, en mode non-forcé : **PAGE ### SELECT**
- charger la séquence et les sous-maîtres, en mode forcé : **PAGE ### SELECT SELECT**

### VII-2.4. Vider le crossfader

Vider le crossfader désiré : **DELETE GO** (**PAUSE** ou **GO-BACK**).

## VII-3. Les crossfaders en scène

Les crossfaders X1/X2 et Y1/Y2 sont indépendants, complets et peuvent travailler en même temps.

- Les codes de couleur pour le crossfader X1/X2 : circuits, scrollers et paramètres apparaissent dans un champ légèrement cyan (X1) ou légèrement vert (X2).
- Les codes de couleur pour le crossfader Y1/Y2 : circuits, scrollers et paramètres apparaissent dans un champ légèrement cyan (Y1) ou légèrement vert (Y2).

Chaque crossfader possède :

<b>GO</b>	exécute une séquence. Cette fonction permet les fondus multiples.
<b>PAUSE</b>	arrête la séquence en cours.
<b>GO_BACK</b>	inverse la direction de la séquence. Cette fonction peut être utilisée autant de fois que nécessaires, liant les séquences en direction inverse.
<b>A-X</b> <b>A-Y</b>	active / désactive les temps d'attente (auto) enregistrés dans les mémoires.
<b>Fader X1/Y1</b>	commande manuellement la mémoire dans X1 ou Y1. Commande manuelle du crossfader.
<b>Fader X2/Y2</b>	commande manuellement la mémoire dans X2 ou Y2. Commande manuelle du crossfader.

### VII-3.1. Commander manuellement le crossfader

Le crossfader peut être joué en mode manuel en utilisant ses potentiomètres X1 et X2 ou Y1 et Y2.

Dans ce cas, les temps de mémoire programmés ne sont pas calculés. L'utilisateur commande la progression de la séquence avec le mouvement des potentiomètres.

Les potentiomètres X1/X2 ou Y1/Y2 ont leurs échelles inversées. L'un d'eux est à 100 % alors que l'autre est à 0 %.

La séquence commence avec les deux potentiomètres dans les mêmes extrêmes et termine quand les deux potentiomètres sont aux autres extrêmes. A ce moment-là la mémoire de X2 va à X1 à 100 %, et la mémoire suivante de la liste va à X2 à 0 %. L'HYDRA est prête pour commencer une nouvelle séquence, manuellement ou automatiquement.

A tout moment, les flèches LED de la séquence (sous les touches fonction) vous montrent les directions nécessaires au mouvement du potentiomètre pour finir manuellement la séquence. Et, dans le moniteur, la barre graphique vous montre la progression de la séquence actuelle.

Note :

Dans une séquence "dipless", les circuits partagés entre les mémoires de X1 et X2 ne descendent jamais en dessous du niveau maximum, niveau spécifié dans la mémoire entrante (mémoire de X2). Cette caractéristique peut être désactivée dans le menu SETUP : cf. chapitre IX – Menus.

A tout moment, les caractéristiques **dipless** peuvent être désactivées : **ASSIGN** **A-X** (ou A-Y). Cette action est montrée dans la ligne de statut du crossfader.

### VII-3.2. Commander automatiquement le crossfader

Dans ce mode de reproduction, les temps programmés dans les mémoires sont calculés. Une séquence est exécutée, en mode automatique, en utilisant les touches fonction suivantes :

**GO** :

Chaque fois que cette touche est activée, une nouvelle séquence commence. Si la séquence précédente n'est pas terminée, des temps de fondus sont mis en place. Autrement dit, la sortie de la séquence en cours va en X1 à 100 % et la mémoire suivante va en X2 à 0 % : ce procédé évite les sauts en scène. A cet instant, la nouvelle séquence commence. Cette fonction peut être utilisée autant de fois que nécessaires.

Dans chaque nouvelle séquence : la mémoire précédente (en X1) commence sa descente en scène, avec les temps de sorties programmés de la mémoire en X2, et, au même moment, la

mémoire en X2 – mémoire entrante –, commence sa montée en scène, avec ses temps d'entrée programmés.

A tout moment, l'utilisateur peut commander avec les potentiomètres ou en appuyant sur toute autre touche fonction (PAUSE ou GO-BACK).

### A propos des temps ...

- Quand les temps de montée et de descente sont égaux, la séquence est homogène.
- Les temps d'attente à la montée et à la descente sont calculés avant de commencer le fondu. La mémoire en X1 (maintenant à 100 %) attend le temps d'attente à la descente avant de descendre en scène et la mémoire en X2 (maintenant à 0 %) attend le temps d'attente à la montée avant de monter en scène. Ces temps sont programmés dans la mémoire actuelle en X2.
- Si le temps d'attente existe, ce temps est calculé après la réalisation du double fondu. Après le temps d'attente, une nouvelle fonction GO est exécutée automatiquement. Les temps d'attente sont utilisés pour lier les séquences.  
S'il n'y a aucun temps d'attente programmé, l'utilisateur doit appuyer sur **GO** pour commencer une nouvelle séquence. Ce temps est aussi connu comme temps de délai ou temps automatique.

#### **PAUSE** :

Cette fonction arrête la séquence actuelle en progression.

Réactiver cette séquence arrêtée : **GO**, **GO-BACK**, ou déplacer les potentiomètres de commande.

#### **GO-BACK** :

Cette fonction inverse la direction de la séquence.

Par exemple, si la mémoire 1 est en X1 (descente en scène) et la mémoire 2 en X2 (montée en scène), quand cette touche est activée, la mémoire 1 commence sa montée en scène et la mémoire 2 commence sa descente en scène.

Cette touche peut être utilisée autant de fois que nécessaires, jouant la séquence des mémoires en ordre inversé.

Cette fonction peut travailler avec les temps programmés ou les temps par défaut. Cette sélection est faite dans le menu SETUP SEQUENCE ou à partir de la page édition **SEQ-LIST**.

#### Note :

Chaque crossfader a des barres graphiques pour vous montrer, en temps réel, la progression de la séquence actuelle.

Code couleur de ces barres :

	Temps de montée	Temps de descente	Temps d'attente	Temps d'attente à la montée	Temps d'attente à la descente
Code	↑	↓	⊕	⊕↑	⊕↓
<b>X1/X2</b>	Cyan clair	Vert clair	Bleu	Gris foncé	Vert clair
<b>Y1/Y2</b>	Cyan foncé	Vert foncé	Bleu	Gris foncé	Vert clair

Les temps d'attente peuvent être désactivés à tout moment : **A-X** (pour le crossfader X1/X2) ou **A-Y** (pour le crossfader Y1/Y2). Dans la ligne de statut du crossfader, dans le moniteur, un drapeau apparaît montrant cette sélection.

### VII-3.3. Les fonctions

A partir des crossfaders et toujours associée à une mémoire, une fonction peut être exécutée. Cette fonction peut être une MACRO avec une fonction RS232 ou une fonction RS485.

Cette partie est spécifique aux fonctions MACRO. Concernant les fonctions RS232 et RS485, cf. chapitre XI – Ports RS232 et RS485.

Le premier pas consiste à enregistrer les Macros désirées (cf. chapitre VIII – Macros).

Puis, vous devez associer la macro à la mémoire choisie. La macro sera exécutée quand la séquence de sa mémoire commence. L'HYDRA vous aide dans le processus d'association.

Mem	T↑	T↓	T∞	T&	T%	Jump	Num	Text	Macro	d
1	0,3	0,3	∞					lt/secue	1 : go X	inicial x
2	0,3	0,3	0,2						2 : go Y	
3	0,3	0,3	0,2						3 : go 1, 13...	
4	0,3	0,3	0,2						4 : go 2, 14...	
5	0,1	0,3	0,2			1	1		10 : inicial x	
5,5	0,1	0,3	1						11 : inicia y	
6	0,3	0,3	∞						20 : Hydra	inicia y
10	0,3	0,3	0,1					lt/chase		
11	0,3	0,3	0,1							

#### Exemple :

Pour associer la Macro 10 ("10 : initial x"), vous devez juste sélectionner le type de fonction (insérer un **0** dans la cellule **Commande**), appuyer sur  $\rightarrow$  et insérer le numéro de la macro désiré. Dans cet exemple, le numéro est 10.

#### Recommandations :

Les fonctions offrent un large pouvoir et une grande souplesse d'emploi. Quelques exemples d'utilisation : connexions simultanées, attributions des playbacks, commande de l'équipement externe, ...

Toujours ajouter un texte aux Macros enregistrées ou au port des fonctions pour faciliter leur identification.

### VII-3.4. La commande de la vitesse des crossfaders

Chaque crossfader a une commande de vitesse indépendante.

Pour accéder à la commande de vitesse du crossfader X1/X2, utiliser la touche  $\boxed{T-X}$ . Sa LED est allumée et la roue de commande de la vitesse, {RATE}, est activée.

Déplacer la roue {RATE} : commander la vitesse de la séquence entre ses limites **cut** (0,1 seconde) et **hold** ( $\infty$ ) pour la valeur désirée.

Appuyer de nouveau sur  $\boxed{T-X}$  pour désactiver cette roue de commande de vitesse : sa LED est off, la roue désactivée, et sa valeur marquée est maintenue dans le crossfader.

Concernant le crossfader Y1/Y2, appuyer sur la touche  $\boxed{T-Y}$ .

La valeur de la commande de la vitesse apparaît en pourcentage (%) et cette valeur est montrée dans la ligne de statut du crossfader, dans le moniteur. Quand cette valeur est affectée à des temps programmés en mémoires, il est montré en rouge.

## VII-4. Les déplacements dans la séquence

A tout moment pendant la reproduction de la séquence, vous pouvez avancer dans la séquence à la mémoire suivante, sans calculer ses temps programmés :  $\boxed{ASSIGN} \boxed{GO}$

Vous pouvez aussi revenir à la mémoire précédente de la séquence, sans calculer ses temps enregistrés :  $\boxed{ASSIGN} \boxed{GO-BACK}$

Ces changements – à la mémoire précédente ou suivante – sont faits dans un temps court (**cut**) ou 0,1 seconde.

## VII-5. Les scrollers et spots dans les crossfaders

1. Les scrollers et paramètres, définis en tant que **NO FADE** (dans le Patch) sautent à leurs valeurs au début de la séquence.
2. Les scrollers et paramètres, commandés en X1 (Y1), ne sont pas affectés par les temps de sortie de la mémoire entrante.
3. La valeur d'un scroller ou paramètre reste en mode tracking après que sa mémoire ait terminé la séquence.
4. Les crossfaders X1/X2 et Y1/Y2 ne commandent pas de scrollers et paramètres, commandés dans d'autres playbacks.
5. X1/X2 est plus prioritaire que Y1/Y2.

Ce comportement vous permet d'avoir une base de show dans les crossfaders. Tout sous-maître peut modifier les valeurs des scrollers et paramètres.

Exemple :

Supposons que la séquence a des mouvements basiques de plusieurs spots. A tout moment pendant cette séquence, vous pouvez faire un mouvement avec un autre point en utilisant un sous-maître.

## RESUME

<u>Charger les crossfaders :</u>	
A partir de la mémoire ###.# :	<b>MEM ###.# ASSIGN GO</b> (PAUSE ou GO-BACK)
Une série de mémoire :	<b>MEM ###.# THRU ###.# ASSIGN GO</b>
<u>Libérer les crossfaders :</u>	<b>DELETE GO</b> (PAUSE ou GO-BACK)
<u>Alterner les modes, Dipless / No dipless :</u>	<b>ASSIGN A-X</b> (A-Y)
<u>Activer / Désactiver les temps auto :</u>	<b>A-X</b> (A-Y)
<u>Avancer à la mémoire suivante :</u>	<b>ASSIGN GO</b>
<u>Retourner à la mémoire précédente :</u>	<b>ASSIGN GO-BACK</b>
<u>Commander la vitesse :</u>	<b>T-X {vitesse}</b> pour X1/X2 ou <b>T-Y {vitesse}</b> pour Y1/Y2

## CHAPITRE VIII – MACROS

Une macro est une série de touches, groupée sous un numéro de macro, qui sera exécutée dans un ordre précis. Une macro peut être exécutée à tout moment. L'HYDRA a jusqu'à 999 macros.

**Les macros enregistrent uniquement les touches utilisées. Une macro ne peut pas accepter les mouvements de potentiomètres, joystick, trackball ou roues.**

Une macro peut être exécutée à partir de :

- l'éditeur
- l'accès direct aux touches macro
- les crossfaders en mode commande

### VIII-1. Enregistrer une macro

Les touches fonctions dédiées à travailler avec les MACROS sont : **MACRO**, **EDT-MAC** et les touches d'accès directs pour les 12 macros enregistrées qui sont placées sous l'affichage LCD sont appelées : **1** ... **12**.

Enregistrer une nouvelle macro :

**MACRO ### REC** enregistrer le numéro de la macro ###  
**MACRO REC** enregistrer le numéro de la prochaine macro disponible

Quand la touche **MACRO** est activée, une fenêtre rouge interactive est ouverte, vous montrant les macros enregistrées. Cette fenêtre vous aide à sélectionner le numéro de macro souhaitée, mais n'a qu'une fonction d'information. Elle est vide si aucune macro n'a été enregistrée.

Quand la touche **REC** est activée, la ligne statut de la page du moniteur page vous montre un drapeau d'enregistrement de la macro, **MACRO**, en rouge. Une macro est un processus d'enregistrement.

**Utiliser les touches (dans l'ordre souhaité) que la macro a enregistrées.**

Terminer le procédé d'enregistrement de la macro :

**EDT-MAC** {option : taper un texte pour cette macro ...} **ENTER**

Résumé :

**MACRO ### REC** {touches souhaitées} **EDT-MAC** {option : taper un texte} **ENTER**

Quand la touche **EDT-MAC** est activée, la page d'édition apparaît dans le moniteur. Dans cette page, un texte peut être attribué à la macro, maintenant ou ultérieurement.

Chaque fois que la touche **MACRO** est activée, la fenêtre rouge d'information apparaît, vous montrant la liste des macros enregistrées avec leurs textes associés.

Exemple :

Enregistrer la macro 1 pour sélectionner les circuits du cyclorama. Les circuits du cyclorama sont : 1 → 5, 10 → 17 et 68.

**CHANNEL 1 REC**  
**CHANNEL 1 THRU 5 CHANNEL 10 THRU 17 CHANNEL 68**  
**EDT-MAC** {→ "taper le texte pour cette macro"} **ENTER**

Dans le moniteur :

Macro list:1	1-1
Macro Text	Keys
1	ciclorama-1 CHANNEL 1 THRU 5 CHANNEL 10 THRU 17 CHANNEL 68

Sélectionner la cellule **Text** désirée, avec les flèches ou la souris externe, pour taper le texte de la macro. **ENTER** pour accepter le texte édité et revenir à la page principale.

A tout moment, vous pouvez accéder à cette page édition : **EDT-MAC**.

Cette page édition vous montre aussi la première touche insérée dans chaque macro.

Note :

Les macros sont enregistrées en scène, en mode live.

## VIII-2. Modifier une macro

Une macro peut être modifiée : **MACRO** # **MODIFY**.

Dans le moniteur, la macro sélectionnée apparaît dans la page de modification. Dans cette page de modification, vous pouvez sélectionner la touche désirée pour l'éditer à l'aide des flèches ou la souris externe. Vous pouvez alterner entre la ligne spéciale (avec un texte de cette macro) et la table des touches en utilisant la fonction **MENU**.

Dans chaque cellule, une fenêtre interactive est ouverte avec des options possibles. Sélectionner la "touche" que vous voulez éditer :

Macro Text	
1	ciclorama-1
Keys	
CHANNEL 1	THRU 5 CHANNEL 1 0 THRU
-----	CHANNEL 6 8
0: DELETE	
1: INSERT	
2: ONLY ▼	
3: ONLY ▲	

Appuyer sur 0 **ENTER** pour effacer une touche de la macro.

Appuyer sur 1 **ENTER** pour insérer une nouvelle "touche" à cette position. L'HYDRA vous demande d'appuyer une nouvelle fois sur la "touche".

Comme vous pouvez faire quelques fonctions avec les macros – comme une fonction Flash –, l'HYDRA a aussi d'autres options spéciales :

- 2 : ONLY ▼ : enregistre seulement l'"activation" de la touche sélectionnée.
- 3 : ONLY ▲ : enregistre uniquement le "relâchement" de la touche sélectionnée.

Utiliser la touche **ENTER** pour accepter la macro éditée et revenir à la page principale du moniteur.

Une macro enregistrée peut être exécutée dans une autre macro.

Dans ce cas, il n'est pas possible d'insérer de touches dans une macro. Les touches peuvent être éditées ultérieurement dans un procédé de modification de la macro.

Exemple :

Pour charger un show à partir du disque, une macro peut être sauvegardée. Les dernières "touches" de cette commande doivent juste être insérées dans un procédé de modification (**ENTER ENTER**). Il évite ainsi que la macro enregistrée soit annulée.

## VIII-3. Supprimer les macros

Une macro, une série de macros ou toutes les macros peuvent être effacées à tout moment.

Supprimer la macro sélectionnée :

**MACRO** # **DELETE** et confirmer en ré-appuyant sur **DELETE**.

Supprimer une série de macros :

**MACRO** # **THRU** # **DELETE** et confirmer en appuyant une nouvelle fois sur **DELETE**.

Supprimer toutes les macros enregistrées :

**MACRO** **DELETE** et confirmer en appuyant sur **DELETE** une nouvelle fois.

## VIII-4. Copier des macros

Une macro peut être copiée dans un autre numéro de macro :

**MACRO** 1 **⇐** 4 **REC** : les macros 1 et 4 ont la même macro. Si la macro 4 existe, elle sera modifiée.

## VIII-5. Echanger des macros

Un numéro de macro peut être échangé avec une autre macro :

**MACRO** 1 **⇐** **⇐** 4 **REC** : la macro 1 est remplacée par la macro 4 et la macro 4 est remplacée par la macro 1. Si la macro 4 n'existe pas, la macro 1 sera vide après cette commande d'échange.

## VIII-6. Exécuter des macros

Il y a 3 façons d'exécuter une macro.

### VIII-6.1. A partir de l'éditeur

La combinaison à exécuter d'une des 999 macros est : **MACRO** # **SELECT**, où # est un numéro de macro.

Quand la touche **MACRO** est activée, la fenêtre interactive rouge est ouverte : cette fenêtre est informative et vous aide à sélectionner le numéro de la macro désirée.

Quand vous utilisez la touche **SELECT**, la macro est exécutée.

Fenêtre rouge interactive :

GM100 100% BLK-OUT OFF Stage										CHANNEL M401										96% 10:02:18									
001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
026	27	28	29	30	31	32	33	34		Macro										41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
051	52	53	54	55	56	57	58	59		1 : NEGRO	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75									
076	77	78	79	80	81	82	83	84		2 : REPETICION	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00									
101	02	03	04	05	06	07	08	09		3 : PANTALLA																			
										5 : LT																			
										6 : MOVIE																			
										8 : AUDIO 40%	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
										9 : AUDIO 50%																			
										10 : AUDIO 60%																			
SM	FF	Masters	100%	Page	0					11 : AUDIO 80%	11	12									SCR	LTP							
01	02	03	04	05	06					12 : AUDIO 100%											01	02	03	04	05				
										13 : ROMANO											06	07	08	09	10				
13	14	15	16	17	18					14 : ARABE	23	24																	
										15 : MOZARABE											11	12	13	14	15				
25	26	27	28	29	30					16 : MUDEJAR																			
										17 : ROMANICO NO	35	36									16	17	18	19	20				
										18 : ROMANICO NYC																			
										19 : ROMANICO Pir											21	22	23	24	25				
37	38	39	40	41	42					20 : GOTICO	47	48									26	27	28	29	30				
										21 : GAUDI																			
										22 : PINTURA																			
										23 : LT																			
X1	FF	100%	Dipless	Te0n						24 : NEGRO											0%	Dipless	Te0n						
X2	00	Men	I↑	I↓	Ie	Iδ	Iφ			25 : MOVIE											I↑	I↓	Ie	Iδ	Iφ				
										26 : PELICULA																			
										27 : INTRO																			
										28 : BRAIN STORM																			
										29 : FABRICATION																			
										30 : ASSEMBLY																			
										31 : QUALITY CTRL																			
MACRO																													
LOS ANGELES FINAL																													

Si cela est nécessaire, utiliser la touche **SCREEN** pour voir les macros suivantes dans la liste, dans cette fenêtre rouge.

### VIII-6.2. A partir de touches directes de macro

Les 12 premières macros ont une touche dédiée pour les exécuter. Ces 12 touches sont situées au-dessus de l'affichage LCD et sont numérotées de 1 à 12.

Pour exécuter une macro (de 1 à 12), utiliser sa touche associée.

Exemple : exécuter la macro 5 en appuyant sur **5**.

A tout moment, l'utilisateur peut placer une macro dans une des 12 premières macros en utilisant les fonctions échange.

Les LEDs de ces touches sont ON quand leurs macros associées sont enregistrées.

### VIII-6.3. A partir des crossfaders

Une macro peut être exécutée à partir d'un crossfader, associée à une mémoire (comme une commande de mémoire). Dans ce mode, quand cette mémoire commence sa montée en scène, la macro est exécutée en mode automatique.

Une macro est associée à la mémoire désirée à partir de la page édition des mémoires. Accéder à cette page édition : **SEQ-L**.

Sélectionner la cellule **Commande** de la mémoire désirée, en utilisant les flèches ou la souris externe, et insérer le numéro 1, correspondant à l'option 1 : MACRO. Appuyer maintenant sur **→** et insérer le numéro de la macro choisie (les macros disponibles apparaissent dans la fenêtre interactive rouge).

Mem	T↑	T↓	T <sub>e</sub>	T <sub>g</sub>	T <sub>q</sub>	Jump	Num	Text	Macro	d
1	0,1	0,1	0,5					INICIO R	1 : NEGRO	0
2	0,1	0,1	1				1 min. 2		2 : REPETICION	10
3	0,1	0,1	1				ROMANO		3 : PANTALLA	0
4	0,1	0,1	3				musica		5 : LT	0
5	12	12	0,1				ACUEDUCT		6 : MOVIE	13
6	12	12	0,1				PUENTE A		8 : AUDIO 40%	14
7	12	12	0,1				ARCO TAR		9 : AUDIO 50%	15
8	12	12	0,1				ARCO MED		10 : AUDIO 60%	16
9	12	12	0,1				ANFITEAT		11 : AUDIO 80%	15
10	12	12	0,1				TEATRO M		12 : AUDIO 100%	16
11	12	12	0,1				ANFITEAT		13 : ROMANO	15
12	12	12	0,1				NECROPOL		14 : ARABE	16
13	6	6	0,1				out		15 : MOZARABE	17
14	0,1	0,1	∞				FIN Roma		16 : MUDEJAR	11
15	0,1	0,1	0,5				INICIO A		17 : ROMANICO NO	52
16	0,1	0,1	1				4 min. 3		18 : ROMANICO N9C	10
17	0,1	0,1	1				ARABE		19 : ROMANICO Pir	1
18	0,1	0,1	3				musica		20 : GOTICO	0
19	12	12	0,1				MAPA		21 : GAUDI	13
20	12	12	0,1				ARQUERIA		22 : PINTURA	14
21	12	12	0,1				CUPULA M		23 : LT	15
22	12	12	0,1				MEZQUITA		24 : NEGRO	16
23	12	12	0,1				TORRE ME		25 : MOVIE	15
24	12	12	0,1				CAPILLA		26 : PELICULA	16
25	12	12	0,1				MEZQUITA		27 : INTRO	15
26	12	12	0,1				NAVES ME		28 : BRAIN STORM	16
27	12	12	0,1				MEDINA A		29 : FABRICATION	15
28	12	12	0,1				ALJAFERI		30 : ASSEMBLY	16
29	12	12	0,1				ALJAFERI		31 : QUALITY CTRL	15
30	12	12	0,1				GIRALDA		32 : CLIENTS	16
31	12	12	0,1				ALJIBE A		33 : IDEAS	15

069 Usar ↓ ↑ ← → numeros y DELETE. ENTER finaliza

Dans la figure, cette fenêtre rouge interactive est montrée. Si les macros ont du texte associé, la sélection est plus facile.

### VIII-7. Examiner une macro

Examiner une macro sélectionnée : **MACRO # EXAM**.

Examiner la liste des macros : **MACRO EXAM**.

### VIII-8. Une macro à l'intérieur d'une autre macro

Une macro peut être incluse dans une autre. Autrement dit, une macro peut être programmée pour exécuter une autre ou d'autres macros.

Le premier pas consiste à créer la macro qui sera incluse dans une autre.

Dans le procédé d'enregistrement de la macro, il est possible d'inclure une autre macro en appuyant sur une des touches directes, **1** ... **12**, ou en exécutant la macro de l'éditeur.

## VIII-9. Exemples d'utilisations des macros

Les possibilités des macros sont grandes et dépendent des nécessités du show.

Macro	Text	Keys
1	Inicio X1/X2	MEM 1 2 3 ASSIGN GOx GOx
2	Flash 50%	MENU 3 2 5 0 ENTER ENTER
3	Flash 100%	MENU 3 2 1 0 0 ENTER ENTER
4	Todos 10kW	GROUP 1 SELECT GROUP 5 SELECT GROUP 6 5 SELECT
5	Activa MIDI	MENU 2 1 1 ENTER ENTER

Ci-dessous, vous avez quelques exemples basiques :

- la macro 1 – “Inicio X1/X2” – charge les crossfaders X1/X2 avec la mémoire désirée et active sa séquence. Cette macro peut être exécutée à partir de la séquence de Y1/Y2 pour synchroniser les crossfaders.
- les macros 2 et 3 – “Flash 50 %” et “Flash 100 %” – installent le niveau Flash des sous-maîtres à 50 % (macro 2) ou 100 % (macro 3). Vous n’avez pas besoin d’accéder au menu pour faire cela : vous le faites directement ici.
- la macro 4 – “Todos 10 kW” – sélectionne toutes les lumières de 10 kW. Ces lumières sont dans les groupes 1, 5 et 65. Quand cette macro est exécutée, les lumières sélectionnées sont prêtes dans le Joystick.
- la macro 5 – ‘Activa MIDI’ – active le port MIDI.

## VIII-10. Les spots et macros

Les macros sont très utilisées pour accéder rapidement à un groupe de spots ou à plusieurs paramètres de spots, même pour attribuer les valeurs aux paramètres des spots.

Exemple :

Créer une macro pour installer tous les paramètres couleurs des spots 1, 3 et 5 à HOME et puis vider l’éditeur : **MACRO REC { SPOT 1 SPOT 3 SPOT 5 PARAM 72 ESC } EDT-MAC ENTER**.

Recommandation :

Concernant les macros commençant par une donnée numérique, il vaut mieux commencer avec la touche **C** : faire attention avec la sélection par défaut de l’éditeur dans les exécutions de macro.

Les 12 premières macros peuvent prendre la donnée du nombre actuel dans l’éditeur et l’utiliser.

## RESUME :

### Enregistrer :

Une macro sélectionnée :

**MACRO ### REC {"touches"} EDT-MAC → "text" ENTER**

La macro suivante :

**MACRO REC {"touches"} EDT-MAC → "text" ENTER**

### Exécuter dans l'éditeur :

**MACRO ### SELECT**

### Modifier :

Une macro sélectionnée :

**MACRO ### MODIFY {modifications} ENTER**

Paramètre Général :

**MACRO MODIFY {modifications - textes} ENTER**

### Examiner les macros :

Une macro :

**MACRO ### EXAM**

Toutes les macros :

**MACRO EXAM**

### Copier et Echanger :

Copier :

**MACRO ### = ### REC**

Echanger :

**MACRO ### = = ### REC**

### Supprimer :

Une macro :

**MACRO ### DELETE**

Une série de macros :

**MACRO ### THRU ### DELETE**

Toutes les macros :

**MACRO DELETE**

## CHAPITRE IX – MENUS

L'HYDRA a une touche **MENU**, utilisée pour accéder aux menus et à la ligne spéciale (lignes d'installation dans les différentes pages du moniteur pages).

Accéder à la liste des menus : **MENU MENU**.  
Dans le moniteur :

```
Menu HYDRA_SCAN 250 Ch O.L.E. Soft 1.40

PATCHS
00: Channels
01: Scrollers
02: Dimmers
03: Dmx In
04: Spots

DISK & PRINTER
10: Disk
11: Printer

MULTIMEDIA
20: Rs232 & Rs485
21: Midi
22: Ext & Sound

SETUP
30: Editor
31: Sequence
32: Masters
33: System
34: Hardware
35: Scrollers & Spots

TESTS
80: Inputs
81: Outputs
82: Vga
83: Dmx In
84: Dmx Out
85: Memory
86: Midi
87: Rs232
88: Rs485
89: Disk
90: Printer

OLE
99: Exit

086 Usar numeros. ENTER finaliza
```

Dans la ligne statut (première ligne en bleu), le modèle et le logiciel sont montrés.

Chaque menu a un numéro en index : c'est le numéro de sélection.

Pour sélectionner le menu désiré, insérer juste le numéro en index à 2 chiffres : ##.

Exemple : accéder au menu Channels Patch : **MENU MENU** 00.

Revenir à la page de scène à partir de toute page du menu ou de la liste des menus : ENTER.

Ce chapitre vous montre toutes les options du menu, excepté les menus : Patchs et Multimédia. Ces menus sont expliqués dans le chapitre X – Patchs, chapitre XI – Ports RS232 et RS485, chapitre XII – MIDI et chapitre XIII – Entrée du son et connexions extérieures.

### IX-1. Le management des données, menu 10 : disk

La date de la console peut être sauvegardée sur une disquette 3 1/2 de 1,44 MB avec un format de PC standard.

Recommandation :

Sauvegarder le show sur une disquette : ce processus prend seulement quelques minutes et peut éviter de nombreuses heures de travail supplémentaires.

Les fichiers – show de l'HYDRA ont un format particulier (pour sauvegarder et charger rapidement toutes les données du show), le format LT. Optionnellement, l'HYDRA peut importer ces données dans un format ASCII light cue (\*.txt), généralement utilisé par l'USITT.

Le fichier – show LT peut être édité sur un PC, avec le logiciel d'application **HYDRA OLE**, exécuté sous DOS.

Le fichier – show ASCII peut être édité sur un PC à partir d'un éditeur de texte ou à partir du propre logiciel HYDRA OLE. Les fichiers – show exportés enregistrent seulement mémoires, groupes et patch de circuit.

L'HYDRA OLE vous permet aussi de sauvegarder des fichiers – show sur le disque dur de l'ordinateur.

Les fichiers – show LT ont le format suivant : XXXXXXXX●XXX où X est un caractère alphanumérique, avec les mêmes exceptions qu'un fichier appelé dans DOS.

A partir de la page stage, accéder au menu DISK : **MENU MENU 10**.

Dans le moniteur :

Menu Disk		520896 Kbytes free						
▼LT Shows	Hard Disk	▼Update	▼Format					
Name	▼F Title	Board	Chs	Ver	Kbytes	Date	Time	
HYDRASEQ.BIN	Sequencia Mesas	HYDR	HYDRA_STAGE	250	1.17	3	11-10-1999 01:33	
HYDRASTA.BIN	Sequencia Mesas	HYDR	HYDRA_STAGE	250	1.17	6	12-10-1999 00:42	
LA.LT	LOS ANGELES FINAL	HYDR	HYDRA_STAGE	250	1.00	26	23-08-1999 09:50	
LINK.LT	LOS ANGELES FINAL	HYDR	HYDRA_STAGE	250	1.15	26	23-09-1999 16:01	
LT.LT	DEMOSTRACION LT	HYDR	HYDRA_STAGE	250	1.22	14	04-11-1999 15:30	
LT2.LT	LAS MACROS	HYDR	HYDRA_STAGE	250	1.15	14	23-09-1999 16:28	
NUEVO.LT	NUEVA VERSION DE LAS	HYDR	HYDRA_STAGE	250	1.17	16	08-10-1999 16:26	
PRESEQ.BIN	Sequencia Mesas	HYDR	HYDRA_STAGE	250	1.17	5	12-10-1999 01:56	
SPR.LT	SOMBRAS	HYDR	HYDRA_STAGE	250	1.13	13	20-09-1999 15:24	

0: Load All
1: Load Selected
2: Rec
3: Del

Le répertoire des fichiers – show sauvegardés dans la disquette actuelle apparaît. Le répertoire vous montre le nom du fichier – show, le titre du show, les caractéristiques de la source de la console, la capacité, le temps et données sauvegardés.

### IX-1.1. Sauvegarder un fichier – show

Le fichier – show contient exactement les mêmes données que les données de la mémoire de l'HYDRA. C'est la raison pour laquelle vous devez enregistrer les contenus des sous-maîtres dans les pages.

Dans le fichier – show sont sauvegardés les mémoires, groupes, pages, macros, bibliothèques,... et la configuration des données : patch, ports, ... L'HYDRA ajoute à son fichier la date et l'heure de l'enregistrement.

L'HYDRA appelle chaque nouveau fichier – show en mode automatique. Après, l'utilisateur peut éditer ce nom à tout moment en utilisant le clavier externe alphanumérique. Un texte de 40 caractères peut aussi être ajouté au mode titre.

Généralement, utiliser les flèches ou la souris externe pour sélectionner le fichier – show désiré et la cellule active.

#### Sauvegarder un nouveau fichier – show :

Chaque fois que le menu **DISK** est sélectionné, l'HYDRA sélectionne le dernier fichier – show en position (vide). C'est la position pour sauvegarder un nouveau fichier – show.

Si c'est nécessaire, accéder à cette dernière position et :

- accéder à la cellule : ▼F. Une fenêtre rouge interactive est ouverte.
- sélectionner l'option 2 : REC (seule cette option est activée), insérer un 2 et appuyer sur **ENTER** pour accepter. L'HYDRA vous demande une confirmation.

- Après avoir sauvegardé le fichier – show, il apparaît dans le répertoire actuel avec la date et l'heure d'enregistrement. Un nom générique peut être édité à ce moment là Le titre du show peut maintenant être aussi édité.

#### Mettre à jour un fichier – show sauvegardé :

Sélectionner le fichier – show désiré avec le curseur (ligne jaune). Puis,

- accéder à la cellule : ▼F. Une fenêtre rouge interactive est ouverte.
- sélectionner l'option 2 : REC, insérer un 2 et appuyer sur **ENTER** pour accepter. L'HYDRA vous demande une confirmation.

Menu Disk 493504 Kbytes free									
▼LT Shows Hard Disk ▼Update ▼Format									
Name	F	Title	Board	Chs	Ver	Kbytes	Date	Time	
HYDRASEQ.BIN		Sequencia Mesas	HYDR	HYDRA_STAGE	250	1.17	3	11-10-1999	01:33
HYDRASTA.BIN		Sequencia Mesas	HYDR	HYDRA_STAGE	250	1.17	6	12-10-1999	00:42
LA.LT		LOS ANGELES FINAL		HYDRA_STAGE	250	1.00	26	23-08-1999	09:50
LINK.LT		LOS ANGELES FINAL		HYDRA_STAGE	250	1.15	26	23-09-1999	16:01
LT.LT		DEMOSTRACION LT		HYDRA_STAGE	250	1.22	14	25-11-1999	16:16
LT2.LT				HYDRA_STAGE	250	1.15	14	23-09-1999	16:28
NUEVO.LT		0: Load All	LAS	HYDRA_STAGE	250	1.17	16	08-10-1999	16:26
PRESEQ.BIN		1: Load Selected	HYDR	HYDRA_STAGE	250	1.17	5	12-10-1999	01:56
SPR.LT		2: Rec		HYDRA_STAGE	250	1.13	13	20-09-1999	15:24
		3: Del							

Après la mise à jour du fichier – show, sa date et son heure sont aussi mis à jour dans le répertoire. Le titre et le nom sont toujours édités à partir du clavier externe alphanumérique et peuvent être édités à tout moment.

Appuyer sur **ENTER** pour sortir du menu.

#### IX-1.2. Charger un fichier – show

A partir du menu **DISK** :

- sélectionner le fichier – show à charger avec le curseur (ligne jaune).
- accéder à la cellule : ▼F. Une fenêtre rouge interactive est ouverte.
- sélectionner l'option 0 : Load All. Insérer un 0 et appuyer sur **ENTER** pour accepter. L'HYDRA vous demande une confirmation.
- quand le fichier – show sélectionné est chargé dans la console, la page principale de la scène apparaît.

#### IX-1.3. Supprimer un fichier – show à partir de la disquette

A partir du menu **DISK** :

- sélectionner le fichier – show à supprimer avec le curseur (ligne jaune).
- accéder à la cellule : ▼F. Une fenêtre rouge interactive est ouverte.
- sélectionner l'option 3 : Del. Insérer un 3 et appuyer sur **ENTER** pour accepter. L'HYDRA vous demande une confirmation.

Le fichier – show est effacé de la disquette et disparaît du répertoire actuel.

#### IX-1.4. Editer un titre et/ou un nom du fichier – show

Le texte est toujours inséré à partir du clavier externe alphanumérique. A partir du menu **DISK** :

- sélectionner le fichier – show à éditer avec le curseur (ligne jaune).
- accéder à la cellule : Name (pour éditer son nom) ou la cellule : Title (pour éditer le titre).
- taper le texte désiré. Dans le cas du nom avec le format : XXXXXXXX●XXX (X est un caractère alphanumérique avec les mêmes limitations qu'un fichier sous DOS).
- appuyer sur **ENTER** pour accepter le texte. L'HYDRA vous demande une confirmation.

#### IX-1.5. Mettre à jour le répertoire de la disquette actuelle

A l'intérieur du menu **DISK**, quand la disquette est changée dans l'unité du disque, l'utilisateur doit mettre à jour le répertoire :

- accéder à la ligne installation en appuyant sur **MENU** ou en utilisant la souris externe.
- avec les flèches ou la souris, accéder à la cellule : ▼ Update. Une fenêtre rouge interactive est ouverte.

- sélectionner l'option 0 : UPDATE. Insérer un 0 et appuyer sur la touche **ENTER** pour accepter.
- retourner au répertoire actuel mis à jour en appuyant une nouvelle fois sur **MENU**, ou en utilisant la souris.

Menu Disk		493504 Kbytes free						
▼LT Shows Hard Disk		▼Update		▼Format				
Name	F Title			Chs	Ver	Kbytes	Date	Time
HYDRASEQ.BIN	Sequencia Mesa	0: UPDATE	A	STAGE	250	1.17	3 11-10-1999	01:33
HYDRASTA.BIN	Sequencia Mesas	HYDR	HYDRA	STAGE	250	1.17	6 12-10-1999	00:42

### IX-1.6. Formater une disquette

Quand vous formatez une disquette, toutes les données du disque sont effacées. Une disquette peut être formatée dans le PC (DOS) ou dans l'HYDRA. Pour formater une disquette dans l'HYDRA, sélectionner le menu DISK et :

- accéder à la ligne installation en appuyant sur **MENU** ou en utilisant la souris externe.
- avec les flèches ou la souris, accéder à la cellule : ▼ Format. Une fenêtre rouge interactive est ouverte.
- sélectionner l'option 0 : FORMAT. Insérer un 0 et appuyer sur **ENTER** pour accepter. L'HYDRA vous demande une confirmation.

A présent, la disquette est prête à sauvegarder des fichiers – show.

Note :

**Quand une disquette est formatée, toutes les données sont effacées.**

### IX-1.7. Importer / Exporter : fichiers ASCII light cue

Les shows de l'HYDRA peuvent être exportés ou importés à partir du menu DISK. Les procédés d'export et d'import sont faits en format ASCII Light Cue, normalisé par l'USITT (\*.txt).

Ces fichiers peuvent être exportés ou importés vers d'autres consoles. C'est la raison pour laquelle seules les données plus conventionnelles sont exportées / importées.

**Mémoires, chacune d'elles avec : circuits, niveaux et temps de montée et de descente. Circuit avec patch pour gradateurs (sans courbe).**

- Accéder au menu DISK : **MENU MENU** 10
- Et à partir du menu DISK :
- accéder à la ligne installation en utilisant soit la touche **MENU**, soit la souris.
  - avec les flèches ou la souris, accéder à la cellule : LT Shows Floppy Disk. Une fenêtre rouge interactive est ouverte.
  - sélectionner l'option désirée, insérer son numéro en index et appuyer sur **ENTER** pour accepter. Les options disponibles sont les suivantes :
    - 0 : LT Shows Floppy Disk** pour travailler avec les fichiers – show LT de la disquette. Option par défaut.
    - 1 : LT Shows Hard Disk** pour travailler avec les fichiers – show LT du disque dur de l'ordinateur (cette option est activée dans l'application OLE).
    - 2 : ASCII Shows Floppy Disk** pour travailler avec les fichiers – show ASCII de la disquette.
    - 3 : ASCII Shows Hard Disk** pour travailler avec les fichiers – show ASCII du disque dur de l'ordinateur (cette option est activée dans l'application OLE).

Menu Disk		520896 Kbytes free						
▼LT Shows Hard Disk		▼Update		▼Format				
N		Board		Chs	Ver	Kbytes	Date	Time
H 0:	LT Shows Floppy Disk	s HYDR	HYDRA	STAGE	250	1.17	3 11-10-1999	01:33
H 1:	LT Shows Hard Disk	s HYDR	HYDRA	STAGE	250	1.17	6 12-10-1999	00:42
L 2:	ASCII Shows Floppy Disk	NAL	HYDRA	STAGE	250	1.00	26 23-08-1999	09:50
L 3:	ASCII Shows Hard Disk	NAL	HYDRA	STAGE	250	1.15	26 23-09-1999	16:01
LT.LT	DEMOSTRACION LT		HYDRA	STAGE	250	1.22	14 04-11-1999	15:30
LT2.LT	LAS MACROS		HYDRA	STAGE	250	1.15	14 23-09-1999	16:28

Après votre sélection, le répertoire actuel est mis à jour. Les fichiers sélectionnés apparaissent dans le répertoire. Accéder au répertoire en appuyant une nouvelle fois sur **MENU** ou en utilisant la souris.

Il est recommandé d'utiliser la même extension pour le même type de fichier. Par exemple, \*.txt pour les fichiers – show ASCII et \*.LT pour les fichiers – show LT.

Pour sauvegarder ou charger, les commandes sont les mêmes pour les fichiers ASCII que les fichiers LT.

Note :

**Tant que possible, utiliser le format LT pour les fichiers – show.**

Utiliser seulement le format ASCII pour importer un fichier – show enregistré dans une autre console ou pour exporter votre fichier – show vers une autre console (Seules les mémoires et le patch circuits sont importés / exportés).

Après avoir importé un fichier – show ASCII dans l'HYDRA, enregistrer les données importées dans un nouveau fichier – show LT et travailler avec ce nouveau fichier – show LT.

## IX-2. Menu 11 : Print

Ce menu vous permet d'imprimer toutes les données du show désirées. Ce menu PRINT est le menu 11.

Utiliser une imprimante type EPSON avec un port parallèle Centronic.

Accéder au menu PRINT : **MENU MENU 11**

Le moniteur vous montre les options d'impression :

Menu Printer			
Item	▼All/None	From	To
	▼Print		▼Print
Mem Data	NO	0->	0
Group Data	NO	0->	0
Chase Data	NO	0->	0
Page Data	NO	0->	0
Macro Data	NO	0->	0
Mem List	NO		
Group List	NO		
Chase List	NO		
Page List	NO		
Macro List	NO		
Patch Channels	NO		
Patch Scrollers	NO		
Patch Dimmers	NO		

Ces options sont désactivées par défaut et peuvent être activées en mode général, ou option par option. Quand les options souhaitées sont sélectionnées, vous devez activer la commande ▼Print dans la ligne statut.

La commande ▼All/None vous permet d'activer / désactiver toutes les options d'impression en même temps.

Exemple de configuration :

Imprimer toutes les mémoires enregistrées, patch et macros de 10 à 20 :

- accéder au menu PRINT : **MENU MENU 11**.
- sélectionner la cellule ▼Print, en utilisant les flèches ou la souris, et la table d'options pour les items suivants : **Mem Data**, **Macro Data** et **Patch channels**. Activer ces options en sélectionnant **1 : YES**.

- dans la ligne Macro Data, accéder aux cellules : **From** et **To**, pour éditer la série désirée. Dans cet exemple, insérer 10 (dans **From**) et 20 (dans **To**). Dans le moniteur :

Menu Printer			
Item	▼All/None ▼Print	From	To ▼Print
Mem Data	YES	1->	503
Group Data	NO	0->	0
Chase Data	NO	0->	0
Page Data	NO	0->	0
Macro Data	YES	10->	20
Mem List	NO		
Group List	NO		
Chase List	NO		
Page List	NO		
Macro List	NO		
Patch Channels	YES		
Patch Scrollers	NO		
Patch Dimmers	NO		

Et rappelez-vous :

Utiliser soit la touche **MENU**, soit la souris pour alterner entre la ligne statut et les options de la table.

Accéder à la cellule désirée en utilisant les flèches ou la souris.

Utiliser la touche **ENTER** pour sortir de ce menu.

Note :

A tout moment vous pouvez imprimer l'écran actuel : **Ctrl 99**, à partir du clavier externe.

### IX-3. Configuration – Installation

Les menus de configuration de l'HYDRA se trouvent sous le chapitre SETUP.

Tous les Paramètres configurables dans le Système se trouvent là et sont groupés par fonctionnalité. Ce menu accède à la même page d'édition.

Souvenez-vous : sortir de cette page de menu : **ENTER**.

#### IX-3.1. 30 : Editeur

Accéder à ce menu : **MENU MENU 30**, à partir de la page de scène.

Les Paramètres éditables sont :

- la valeur des touches fonction : **+%** et **-%**. Par défaut, cette valeur est de 5 %.
- l'editor time : c'est le temps utilisé par les fonctions **ESC**, **RELEASE** et **CALL**. Par défaut, il est de 2 secondes.

#### IX-3.2. 31 : Séquences

Accéder à ce menu : **MENU MENU 31**.

Les Paramètres éditables sont :

- la mémoire du temps de montée par défaut.
- la mémoire du temps de descente par défaut.
- la mémoire du temps de délai par défaut (Insérer 0 pour éditer un temps de délai ∞).
- le temps associé pour la fonction GO-BACK. Par défaut, les temps de mémoires sont calculés. Mais ce temps peut être édité avec un temps linéaire. Ce temps linéaire est le temps qu'une séquence inversée soit exécutée (insérer 0 pour retourner aux temps de mémoires : MEM).

Ces temps peuvent être édités dans la ligne installation de la page d'édition **SEQ-L**.

### *IX-3.3. 32 : Sous-maîtres*

Accéder à ce menu : **MENU** **MENU** 32.

Les Paramètres sont :

- le Flash level par défaut. Chaque fois qu'une touche Flash est activée, et tant que la touche est enfoncée, le contenu de ses sous-maîtres est à 100 % en scène. 100 % est le niveau par défaut et il peut être édité ici.
- Solo Off Xfs. La fonction Flash-solo par défaut n'affecte pas les sorties des crossfaders et est DESACTIVÉE. A tout moment, cette option peut être activée permettant à la fonction Flash-Solo d'affecter les sorties des crossfaders (forcées à 0 % pendant le Flash).

### *IX-3.4. 33 : Système*

Accéder à ce menu : **MENU** **MENU** 33.

Les Paramètres éditables sont :

- SM : le fonctionnement du sous-maître SM est configuré. Il y a 2 options : contrôle des sorties du sous-maître ou contrôle DMX-IN.
- GM : configuration de l'échelle GM entre les options : 0 - 100 % ou 0 - 200 %.
- BLACK-OUT : cette fonction peut être activée ou désactivée.
- CH OUT GM indique à l'HYDRA les circuits qui ne sont pas contrôlés par le sous-maître général. Ces circuits sont toujours les circuits du dernier Système.  
Par exemple, si 3 circuits sont exclus, ces circuits seront les circuits 250, 249 et 248 (pour les 250 circuits de l'HYDRA). Par défaut, cette option est à 0. Les scrollers sont automatiquement exclus du contrôle GM.
- LANGUAGE : l'utilisateur peut sélectionner la langue de travail désirée.
- KEYBOARD : l'utilisateur peut sélectionner la langue du clavier externe. Pour accepter ce changement, vous devez éteindre et rallumer votre console.

### *IX-3.5. 34 : Hardware*

Accéder à ce menu : **MENU** **MENU** 34.

Les paramètres éditables sont :

- BEEP : active ou désactive le signal d'alerte acoustique "beep".
- LIGHT : ajuste le niveau désiré pour les lumières en action. Par défaut, il est à 100 %.
- DISPLAY : ajuste les contrastes désirés pour l'affichage LCD. Par défaut, il est à 100 %.
- DATE : édite la date actuelle au format : jj/mm/aa.
- TIME : édite l'heure.

### *IX-3.6. 35 : Scrollers et spots*

Accéder à ce menu : **MENU** **MENU** 35.

**MODE** sélectionne le comportement des scrollers et les paramètres de spots (sauf le 3:dm) : **LTP** ou **Priorité**.

Cf. page 49 du chapitre V – Sous-maîtres et pages, pour obtenir plus d'information.

```

Setup
-----
EDITOR                                     SCROLLERS
-~ +~ Level.. 5                            MODE..... LTP
Default Time. 2

SEQUENCE
Default T↑... 3
Default T↓... 3
Default Tø... ∞
GOBACK Time.. MEMS

MASTERS
Flash Level.. FF
Solo Off Xfs. DISABLED

SYSTEM
SM..... Masters
GM..... 100%
BLK-OUT..... ENABLED
CH OUT GM... 0
LANGUAGE..... CASTELLANO

HARDWARE
BEEP..... ENABLED
LIGHT..... 0
DISPLAY..... 100
DATE..... 14/01/2000
TIME..... 14:15:35

Usar ↓ ↑ <- -> y numeros. ENTER finaliza

```

## IX-4. Tests HYDRA

L'HYDRA a des tests de hardware et de logiciel. Ces tests vous aident à isoler les problèmes de la console ou à vérifier des parties de la console. Ces tests sont faits dans les menus HYDRA.

### Note :

Ces tests peuvent interférer avec la réponse de la console (les tests 80 - 84 peuvent être exécutés pendant le show).

#### IX-4.1. Test 80 : Entrées

Accéder à ce test : **MENU MENU 80** à partir de la page éditeur en live du moniteur.

Ce test vérifie la fonction correcte des touches, potentiomètres, connexions externes, entrée du son et port SMPTE. Pour vérifier, appuyer sur la touche sous le test, déplacer le potentiomètre sous le test, activer les connexions externes, et connecter l'entrée du son ou l'entrée SMTPE. Les résultats sont montrés dans la carte des entrées dans le moniteur.

Le clavier alphanumérique externe et la souris peuvent aussi être vérifiés.

Sortir de ce test : **ENTER**.

#### IX-4.2. Test 81 : Sorties

Accéder à ce texte : **MENU MENU 81** à partir de la page éditeur en live du moniteur.

Ce test vérifie la bonne fonction des lumières en action, du signal acoustique d'alerte, des LED et de l'affichage LCD. Accéder à l'item désiré dans la carte des sorties dans le moniteur : **→** et **←**.

Chaque item sélectionné effectue un auto-test pendant sa sélection.

Sortir de ce menu : **ENTER**.

#### IX-4.3. Test 82 : VGA

Accéder à ce test : **MENU MENU 82** à partir de la page éditeur en live du moniteur.

Le moniteur vous montre sa carte couleur et la table des caractères de l'HYDRA.

Sortir de ce test : **ENTER**.

#### **IX-4.4. Test 83 : DMX-IN**

Accéder à ce test : **MENU MENU 83** à partir de la page éditeur en live du moniteur.

Le moniteur vous montre le tampon d'entrée DMX (tous les circuits et leurs niveaux dans le signal DMX-IN). Utiliser les touches flèches pour paginer ce tampon et voir les circuits d'entrée supérieurs.

Sortir de ce test : **ENTER**.

#### **IX-4.5. Test 84 : DMX-OUT**

Accéder à ce test : **MENU MENU 84** à partir de la page éditeur en live du moniteur.

Le moniteur vous montre les circuits de sortie du 512 DMX-1 et leurs niveaux. Utiliser **↑** et **↓** pour paginer les circuits de la ligne DMX-1 et utiliser **←** et **→** pour paginer les différentes lignes DMX (1 - 4).

Sortir de ce test : **ENTER**.

#### **IX-4.6. Test 85 : Mémoire**

Accéder à ce test : **MENU MENU 85** à partir de la page éditeur en live du moniteur.

L'HYDRA vérifie ses données de mémoire et, à la fin de ce test, vous montre le statut de la mémoire.

Sortir de ce test : **ENTER**.

**Le test mémoire n'affecte pas les données sauvegardées dans la mémoire.**

#### **IX-4.7. Test 86 : MIDI**

Accéder à ce test : **MENU MENU 86** à partir de la page éditeur en live du moniteur.

Ce test vérifie le port MIDI. Suivre les instructions du moniteur. L'HYDRA vous montre le statut du port MIDI à la fin du test.

Sortir de ce test : **ENTER**.

#### **IX-4.8. Test 87 : RS232**

Accéder à ce test : **MENU MENU 87** à partir de la page éditeur en live du moniteur.

Ce test vérifie le port RS232. Suivre les instructions du moniteur. L'HYDRA vous montre le statut du port RS232 à la fin de ce test.

Sortir de ce test : **ENTER**.

#### **IX-4.9. Test 88 : RS485**

Accéder à ce test : **MENU MENU 88** à partir de la page éditeur en live du moniteur.

Ce test vérifie le port RS485. Suivre les instructions du moniteur. L'HYDRA vous montre le statut du port RS485 à la fin de ce test.

Sortir de ce test : **ENTER**.

#### **IX-4.10. Test 89 : Disque**

Accéder à ce test : **MENU MENU 89** à partir de la page éditeur en live du moniteur.

Ce test vérifie l'unité du disque. Suivre les instructions du moniteur. L'HYDRA vous montre le statut de l'unité DISK à la fin de ce test.

Sortir de ce test : **ENTER**.

#### *IX-4.11. Test 90 : Imprimante*

Accéder à ce test : **MENU** **MENU** **90** à partir de la page éditeur en live du moniteur.

Ce test vérifie l'IMPRIMANTE. Suivre les instructions du moniteur. L'HYDRA vous montre le statut de l'IMPRIMANTE à la fin de ce test.

Sortir de ce test : **ENTER**.

Utiliser ces tests pour isoler les compartiments non concernés par l'HYDRA et/ou accéder à l'information d'entrée et de sortie du DMX.

## CHAPITRE X - PATCHS

Par défaut, les circuits de commande de l'**HYDRA** (125 ou 250) sont affectés aux premiers gradateurs de la ligne DMX-1, le raccordement est à effectuer dans le connecteur OUT-1.

Par défaut, les changeurs de l'**HYDRA** (30) sont affectés aux 30 premiers circuits de la ligne DMX-2, le raccordement est à effectuer dans le connecteur OUT-2.

Après un Reset général le patch par défaut est validé, et vous avez :

- Circuits de commande dans la ligne DMX-1 :  
Le circuit 1 est associé au gradateur 1, circuit 2 au gradateur 2, et ainsi de suite jusqu'au circuit 250 (ou 125) associé au gradateur 250 (ou 125). Les autres gradateurs de la ligne DMX-1 ne sont pas affectés.  
Par exemple, dans l'**HYDRA** 250, les gradateurs de 251 à 512 sont libres, sans circuit de commande associé.
- Circuits de commande des changeurs dans la ligne DMX-2, :  
Le changeur 1 est associé au circuit 1, changeur 2 au circuit 2, et ainsi de suite jusqu'au changeur 30 associé au circuit 30. Le reste des gradateurs de la ligne DMX-2 est libre (non attribué).

Les Patchs de l'**HYDRA** sont éditables. Chaque utilisateur peut trouver l'option d'édition désirée, à partir de la liste des circuits, de la liste des gradateurs ou de la liste des changeurs ... **Tout est possible !**

Le moniteur du Patch est divisé en 3 listes basiques et une fenêtre **+Edit**. A partir de la liste des menus, vous pouvez accéder à la liste souhaitée :

- MENU 00** accéder la liste des circuits (1 à 125 / 250).
- MENU 01** accéder à la liste des changeurs (1 à 30).
- MENU 02** accéder à la liste des gradateurs. Dans cette liste, il y a les gradateurs des 4 lignes DMX (DMX1 : 1,1 – 512,1, DMX2 : 1,2 – 512,2, DMX3 : 1,3 – 512,3 et DMX4 : 1,4 - 512,4).

Les 3 listes et la fenêtre +Edit sont interactives et synchronisées. Dans le moniteur :

Channels, Scrollers & Dimmers Patch																							
▼ Def.Scr Default Frames 18										CHANNEL TEST 1: 00													
Channels +Edit										Dimmers													
Cha	Dmx	+ Scr	Cha	Dmx	Li	Cu	Dmx	Li	Cu	Cha	Scr	Spt											
1	1,1		1	1,1	FF	1	1,1	FF	1	1													
2	2,1						2,1	FF	1	2													
3	3,1						3,1	FF	1	3													
4	4,1						4,1	FF	1	4													
5	5,1						5,1	FF	1	5													
6	6,1						6,1	FF	1	6													
7	7,1						7,1	FF	1	7													
8	8,1						8,1	FF	1	8													
9	9,1						9,1	FF	1	9													
10	10,1						10,1	FF	1	10													
11	11,1						11,1	FF	1	11													
12	12,1						12,1	FF	1	12													
13	13,1						13,1	FF	1	13													
14	14,1						14,1	FF	1	14													
15	15,1						15,1	FF	1	15													
16	16,1						16,1	FF	1	16													
17	17,1						17,1	FF	1	17													
18	18,1						18,1	FF	1	18													
Scrollers																							
Scr	Dmx	+ Cha	f	Fra	Drk	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1,2			18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
2	2,2			18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
3	3,2			18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
4	4,2			18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
5	5,2			18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
6	6,2			18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
7	7,2			18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
8	8,2			18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
9	9,2			18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
10	10,2			18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
069 Usar ↓ ↑ ← → numeros y DELETE. ENTER finaliza																							

## X-1. A propos des patches ...

Un gradateur ou un changeur ne peut être contrôlé que par un seul circuit de commande.

Un circuit de commande peut contrôler un gradateur ou un groupe de gradateurs.

Un changeur peut être associé à un gradateur ou à un groupe de gradateurs.

Un circuit de commande ne peut contrôler qu'un changeur.

Les gradateurs peuvent recevoir une courbe à choisir parmi 5 et un niveau limite entre 0 et 100 %.

Dans les Patches, l'adresse d'un gradateur ou d'un changeur comporte toujours son N° DMX entre 1 et 512 et son N° de ligne entre 1 et 4.

Exemple : le gradateur 250 de la ligne DMX-1 est adressé : **250,1** ; le gradateur 123 de la ligne DMX-2 est adressé : **123,2**.

Ce N° d'adresse permettra de retrouver les gradateurs et changeurs à tout moment.

Dans la liste des circuits, un numéro de gradateur sans décimale est considéré comme lié à la ligne DMX-1 (ligne de circuits par défaut).

Exemple : 125 est la même adresse que 125,1.

Dans la liste des changeurs, un numéro sans décimale est considéré comme lié à la ligne DMX-2 (ligne des scrollers par défaut).

Exemple : 29 est la même adresse que 29,2.

**Note** : Toujours programmer les Patches AVANT de commencer la programmation du show.

## X-2. Patch des circuits de commande

Accéder à la liste des circuits : **MENU** 00.

- La liste des circuits de commande est organisée par ordre numérique.
- La liste des circuits de commande (en gris) n'est pas modifiable.
- La ligne de chaque circuit de commande indique le gradateur et, éventuellement, le changeur associé.
- Si un circuit de commande a plus d'un gradateur associé, le contenu est montré dans la fenêtre **+Edit**, et un symbole **+** apparaît sur la ligne.
- Les données par défaut sont montrées en gris, les données éditées en noir.
- Utiliser les touches flèches ou la souris externe pour sélectionner le circuit désiré et la cellule édition.
- Entrer les données numériques à partir du clavier numérique ou accéder à la fenêtre **+Edit** pour des éditions plus complexes.

**Un circuit de commande peut commander autant de gradateurs que désirés.**

**Un gradateur est uniquement commandé par un circuit de commande.**

### X-2.1. Visualisation

La liste des circuits de commande a 4 colonnes :

**Cha** : indique le numéro du circuit de commande et n'est pas modifiable.

Elle est utilisée pour accéder à un numéro de circuit sélectionné.

**Dmx** : l'adresse du 1<sup>er</sup> gradateur et la ligne DMX.

**+** : symbole apparaissant si plusieurs gradateurs sont associés à ce circuit de commande.

Elle permet l'accès à la fenêtre **+Edit**.

**Scr** : indique le N° du changeur associé.


Chaque ligne contient les informations pour un circuit de commande.

Channels				+Edit			
Cha	Dmx	+	Scr	Cha	Dmx	Li	Cu
10	10,1			10	10,1	FF	1
11	11,1						
12	12,1						
13	13,1						
14	14,1						
15	15,1						
16	16,1						
17	17,1						
18	18,1						
19	19,1						
20	20,1						
21	21,1						
22	22,1						
23	23,1						
24	24,1						
25	25,1						
26	26,1						
27	27,1						

### X-2.2. Associer des gradateurs aux circuits de commande

Utiliser les touches flèches ou la souris externe pour sélectionner le circuit de commande et la cellule désirés. Entrer les données numériques à partir du clavier numérique ou accéder à la fenêtre **+Edit** pour des éditions plus complexes.

- Sélectionner le circuit de commande que vous voulez éditer avec la ligne jaune en utilisant :
  - les touches fléchées
  - la souris
  - ou entrer le numéro du circuit de commande désiré dans la cellule **Cha** (activée, en marron) et appuyer sur **ENTER**.
- Sélectionner la cellule Dmx et insérer le N° d'identification du gradateur désiré (DMX 1,1 à 512,4), ou libérer un circuit de gradateur en tapant **DELETE**.



### X-2.3. Associer plus d'un gradateur : +Edit

Pour piloter plusieurs gradateurs par le **circuit sélectionné**, accéder à la fenêtre **+Edit**, en sélectionner la cellule **+** et appuyer sur **ENTER**.

Vous êtes maintenant dans la fenêtre **+Edit**.

Dans la fenêtre **+Edit**, vous pouvez éditer plus d'un gradateur et les attributs de ces gradateurs. Vous avez toutes les informations à propos du circuit sélectionné dans la liste des circuits.


La fenêtre **+Edit** est divisée en 4 colonnes :

**Cha** : indique le N° du circuit de commande sélectionné.

**Dmx** : l'adresse des gradateurs et des lignes DMX contrôlées par ce circuit de commande.

**Li** : indique le niveau maxi du gradateur.


**Cu** : indique le N° de la courbe de réponse affecté au gradateur.



Chaque ligne contient des données relatives à un gradateur.

A l'intérieur de la fenêtre **+Edit**, vous pouvez éditer le gradateur désiré ou associer un nouveau gradateur au circuit de commande sélectionné :

- Accéder à la dernière ligne et sélectionner la cellule Dmx, insérer le nouveau numéro du gradateur sous la forme **###●#** (numéro de Dmx ● numéro de ligne).
- Accéder à tout moment à la liste pour éditer son gradateur, niveau limite ou courbe de réponse.
- Répéter cela autant de fois que nécessaire.



#### Notes concernant la liste des circuits :

Si un circuit de commande a plus d'un gradateur associé, le symbole "+" apparaît dans sa cellule +.

Rappelez-vous : un gradateur peut être associé à un seul circuit de commande.

Dans la figure, le circuit 1 commande les gradateurs 1 et 3 de la ligne DMX-1, le gradateur 3 de la ligne DMX-2 et les gradateurs 2 et 5 de la ligne DMX-3.

Retourner à la liste des circuits : **ENTER**.

### X-2.4. Associer un changeur à un circuit de commande

Dans la liste des circuits :

- Sélectionner le circuit de commande à éditer avec la ligne jaune, en utilisant :
  - ↳ les touches fléchées
  - ↳ la souris
  - ↳ ou entrer le numéro de circuit de commande désiré dans la cellule **Cha** (activée, en marron) et appuyer sur **ENTER**
- Sélectionner la cellule **Scr**. Entrer le numéro du changeur désiré (1 - 30). Ce changeur est maintenant associé au circuit de commande.
- Pour effacer le changeur associé, taper : **DELETE**.

Un circuit ne peut être associé qu'à un seul changeur.

## X-3. Patch des changeurs de couleurs

Accéder à la liste des changeurs : **MENU 01**.

Toutes les données par défaut sont montrées en gris et toutes les données éditées en noir.

### X-3.1. Visualisation

Scrl	Dmx	+	Cha	f	Fra	Drk	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
2	2,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
3	3,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
4	4,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
5	5,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
6	6,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
7	7,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
8	8,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
9	9,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
10	10,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF

La liste des scrollers est divisée en colonnes et chacune des 30 lignes possède les informations relatives au circuit de changeurs concerné :

**Scr** : indique le N° du circuit de commande changeur et l'index dans la liste. Ces numéros ne sont pas modifiables. Ces cellules peuvent être utilisées pour une recherche automatique.

**Dmx** : indique l'adresse DMX. Cette adresse est la même que la numérotation locale du ou des changeurs.

**+** : si ce symbole apparaît, cela signifie que le circuit de commande de changeur est chargé avec plus d'une adresse DMX ou plus d'un circuit associé. Cette cellule vous permet d'accéder à la fenêtre **+Edit**.

**Cha** : indique l'adresse du circuit de contrôle gradateur (1 - 250) associé au changeur. L'association du circuit changeur et du circuit gradateur permet d'utiliser les avantages du joystick de l'**HYDRA**.

**F** : indique le mode de fonctionnement du changeur dans les **SSM** et les crossfaders (saut ou fondu). Par défaut, lors de l'envoi, les changeurs sautent directement à la dernière valeur (mode NO FADE).

**Fra** : indique le nombre de couleurs du changeur.

**Drk** : c'est une fonction optionnelle de l'**HYDRA** qui permet de lier 2 couleurs consécutives par une lente alternance, évitant ainsi un échauffement excessif des gels sombres.

Le reste des colonnes représente les couleurs avec leur valeur en fonction du nombre de couleurs des changeurs.

### X-3.2. Attribuer une adresse DMX à un changeur

A l'intérieur de la liste des scrollers :

- Sélectionner le numéro du circuit de commande à éditer, en utilisant :
  - les touches fléchées
  - la souris
  - ou entrer le numéro du circuit de commande dans une cellule **Scr** puis appuyer sur **ENTER**.
- Accéder à la cellule **Dmx** et entrer l'adresse du changeur (DMX 1,1 à 512,4), ou appuyer sur **DELETE** pour effacer l'adresse DMX actuelle.
- Pour accéder à la fenêtre **+Edit**, afin d'introduire plus d'une adresse DMX dans le circuit de commande, sélectionner la cellule **+** et appuyer sur **ENTER**. Le curseur est maintenant dans la fenêtre **+Edit** (voir le § suivant).

**Un circuit de commande de changeur peut commander autant de gradateurs que nécessaires.**

**Un gradateur peut seulement être associé à un seul circuit de commande de changeur.**

### X-3.3. Attribuer plus d'une adresse DMX à un circuit de commande : +Edit

Pour cela, sélectionner le circuit avec la ligne jaune en utilisant une des méthodes ci-dessus, accéder à la cellule **+** et appuyer sur **ENTER** pour entrer dans la fenêtre **+Edit**.

Maintenant la fenêtre **+Edit** est active et possède les colonnes suivantes :

**Scr** : indique le N° du circuit de commande changeur édité.

**Dmx** : indique les adresses des changeurs affectés.

**Cha** : indique les adresses des circuits de contrôle gradateurs associés.

Les données des cellules **Dmx** et **Cha** sont indépendantes mais au même circuit de commande.

+Edit		
Scr	Dmx	Cha
2	2,2	

Pour éditer dans cette fenêtre :

- Accéder à la dernière cellule **Dmx**, entrer l'adresse DMX à partir du clavier numérique sous la forme ###●# (adresse ● ligne).
- Ou accéder à toute cellule **Dmx** éditée pour modifier l'adresse désirée.
- Revenir à la liste des changeurs : **ENTER**.

Dans la figure ci-contre, le circuit de commande 1 est changé avec les changeurs 1 et 2 de la ligne DMX-2, et les changeurs 125 et 126 de la ligne DMX-3.

Les circuits de contrôle gradateurs 1 et 125 sont associés à ce circuit.

+Edit		
Scr	Dmx	Cha
1	1,2	1
	2,2	125
	125,3	
	126,3	

#### Notes :

Le symbole "+" apparaît si le circuit de commande changeur est associé à plus d'une adresse DMX ou s'il est associé à plus d'un circuit de contrôle gradateurs.

Quand une nouvelle adresse DMX est entrée, l'ancienne adresse est supprimée.

Souvenez-vous : une adresse DMX peut seulement avoir qu'une commande (circuit, changeur ou paramètre de projecteur asservi).

Scrollers																								
Scr	Dmx	+	Cha	f	Fra	Drk	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1,2	+	1		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
2					18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
3	3,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
4	4,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
5	5,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
6	6,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
7	7,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
8	8,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
9	9,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
10	10,2				18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
1																								

069 Usar ↓ ↑ <- -> numeros y DELETE. ENTER finaliza

### X-3.4. Associer un circuit de contrôle gradateur à un circuit de commande changeur.

A partir de la liste des changeurs :

- Sélectionner le circuit de commande à éditer dans la ligne jaune, en utilisant une des méthodes ci-dessus.
- Accéder à sa cellule **Cha** et entrer le numéro du circuit de contrôle gradateur (1 à 125 ou 250), ou appuyer sur **DELETE** pour effacer le circuit associé.

### X-3.5. Associer plus d'un circuit de contrôle gradateur à un circuit de commande changeur: +Edit

Pour cela, accéder à la fenêtre **+Edit** puis sélectionner le circuit de commande changeurs à éditer en utilisant une des méthodes ci-dessus.

- Accéder aux cellules **+** et appuyer sur **ENTER**. La fenêtre **+Edit** est activée.
- Accéder à sa dernière cellule **Cha** et entrer le nouveau numéro de circuit de contrôle gradateur.
- Ou accéder à l'une des cellules éditées **Cha** pour les modifier.
- Revenir à la liste des changeurs : **ENTER**.

+Edit		
Scr	Dmx	Cha
1	1,2	1
	2,2	125
	125,3	
	126,3	

Dans l'exemple ci-contre, le circuit de commande changeur 1 est associé aux circuits de contrôle gradateurs 1 et 125.

### X-3.6. Le nombre de couleurs du rouleau de gélatines

Le nombre de couleurs composant le rouleau de gélatine de chaque changeur peut être édité en paramétrant la colonne **Fra**.

**Minimum 2 couleurs, maximum 18 couleurs.**

Pour paramétrer le nombre de couleurs des changeurs :

- Sélectionner le changeur à éditer avec la ligne jaune, en utilisant une des méthodes ci-dessus.
- Accéder à sa cellule **Fra**, entrer le nombre de couleurs du rouleau (2 à 18), ou appuyer sur **DELETE** pour revenir au nombre de couleur par défaut.

Le nombre de couleurs par défaut, pour les 30 changeurs, peut être modifié dans une ligne spéciale.

Pour accéder à cette ligne spéciale, taper : **MENU**.

- Accéder à la cellule **Default Frames** et entrer le nombre désiré.
- Retourner à la liste des changeurs : **MENU**. Ce nombre est mis à jour pour les changeurs non programmés (en gris).

### X-3.7. Ajuster les gélamines

L'HYDRA permet d'ajuster la valeur du DMX de chaque couleur. Cette fonction est utile si les valeurs programmées ou par défaut ne correspondent pas exactement à la composition du rouleau de gélamines. Pour cela :

- Sélectionner le changeur à éditer, avec la ligne jaune, en utilisant une des méthodes ci-dessus.
- Accéder à la cellule **Fra** désirée (00 – 17), puis entrer la valeur DMX exacte à partir du clavier numérique ou appuyer sur **DELETE** pour retourner à sa valeur DMX par défaut.

Scrollers																						
Scr	Dmx	+ Cha	+ Fra	Drk	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1,2		10	9	00	11	22	33	44	55	67	78	89	FF								
2	2,2		5	4	00	25	50	75	FF													
3	3,2		18	1	00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
4	4,2		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
5	5,2		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
6	6,2		18		00	06	12	20	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
7	7,2		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
8	8,2		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
9	9,2		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
10	10,2		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
20																						

Usar ↓ ↑ <- -> numeros y DELETE. ENTER finaliza

#### Note :

La valeur DMX peut être obtenue en déplaçant la roue, **{TEST SCROLLER}**, sous l'affichage LCD : cette roue commande la sortie de scène des changeurs sélectionnés et sa valeur DMX actualisée est montrée dans le coin droit supérieur du moniteur (cf. prochaine partie : Test du Patch en scène).

### X-3.8. La fonction "Dark gel"

Les gels de couleur foncés étant plus absorbants que ceux de couleur claire, ils vieillissent et fatiguent plus rapidement.

Pour éviter cette fatigue, l'HYDRA possède une fonction spécifique : "Dark Gel".

Cette fonction utilise 2 gels consécutifs, de la même couleur. Puis, quand une des 2 positions du changeur est activée, l'HYDRA produit un mouvement alternatif lent entre ces 2 positions. La couleur en scène est la même, mais la chaleur a le temps de s'évacuer avant de marquer le gel.

Scrollers																						
Scr	Dmx	+ Cha	+ Fra	Drk	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1,2		10	9	00	11	22	33	44	55	67	78	89	FF								
2	2,2		5	4	00	25	50	75	FF													
3	3,2		18	1	00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
4	4,2		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
5	5,2		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
6	6,2		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
7	7,2		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
8	8,2		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
9	9,2		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
10	10,2		18		00	06	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	88	94	FF
1																						

Usar ↓ ↑ <- -> numeros y DELETE. ENTER finaliza

- Sélectionner le changeur à éditer avec la ligne jaune, en utilisant une des méthodes ci-dessus.
- Accéder à cette cellule : **Drk** puis entrer le numéro de la première couleur à lier, ou appuyer sur **DELETE** pour effacer le nombre édité.

L'HYDRA considère que ce gel est le prochain comme les 2 gels de la même couleur. Un symbole "--" apparaît entre les 2 positions.

Dans la figure précédente, par exemple, le changeur 1 a 10 gélamines, et les gélamines 09 et 10 ont la même couleur de gel, la fonction **dark gel** sera utilisée pour alterner entre ces 2 couleurs.

**Un changeur peut seulement avoir une seule fonction "dark gel".**

### X-3.9. Le comportement du changeur

Lorsqu'un changeur est chargé dans un **SSM** ou un crossfader, il saute à sa valeur quand le **SSM** est activé ou au début de la séquence. Vous pouvez changer ce comportement.

Dans la cellule **[f]** du changeur désiré, sélectionner l'option **1 : FADE** (en appuyant sur **1** **[→]**), le changeur est marqué avec un petit **f** dans cette cellule et le changeur fond dans les **SSM** et séquences.

Pour revenir au mode par défaut, sélectionner l'option **0 : NO FADE**.

## X-4. Patch des gradateurs

Pour accéder à la liste des gradateurs, taper : **MENU 02**.

Les numéros des gradateurs sont l'index de cette liste. A chaque gradateur sont associés son niveau limite, sa courbe de réponse et son circuit associé.

Les valeurs par défaut s'affichent en gris, les valeurs attribuées éditées apparaissent en noir.

### X-4.1. Visualisation

La liste des gradateurs est divisée en 6 colonnes :

**Dmx** : indique l'adresse DMX du gradateur. Cette colonne n'est pas modifiable. Elle est utilisée pour accéder au gradateur sélectionné.


**Li** : Indique le niveau maxi du gradateur.

**Cu** : indique le N° de la courbe de réponse affecté au gradateur.

**Cha** : indique le N° du circuit de commande gradateur (1 – 250).

**Scr** : indique le N° du changeur (1 – 30).

**Spt** : indique le N° du **PA**.




Dmx	Li	Cu	Cha	Scr	Spt
1,1	FF	1	1		
2,1	FF	1	2		
3,1	FF	1	3		
4,1	FF	1	4		
5,1	FF	1	5		
6,1	FF	1	6		
7,1	FF	1	7		
8,1	FF	1	8		
9,1	FF	1	9		
10,1	FF	1	10		
11,1	FF	1	11		
12,1	FF	1	12		
13,1	FF	1	13		
14,1	FF	1	14		
15,1	FF	1	15		

Chaque ligne a des informations sur un gradateur.

Les circuits gradateurs sont attribués aux premières adresses DMX de la ligne DMX-1.

Les changeurs sont attribués aux premières adresses DMX de la ligne DMX-2.

**Une adresse DMX ne peut seulement avoir qu'un changeur ou un circuit de commande.**



Dmx	Li	Cu	Cha	Scr	Spt
1,2				1	
2,2				2	
3,2				3	
4,2				4	
5,2				5	
6,2				6	
7,2				7	
8,2				8	
9,2				9	
10,2				10	
11,2				11	
12,2				12	
13,2				13	
14,2				14	
15,2				15	

### X-4.2. Attribuer un circuit à un gradateur

A l'intérieur de la liste des gradateurs :

- Sélectionner le gradateur à éditer avec la ligne jaune, en utilisant :
  - les touches fléchées
  - la souris
  - ou entrer le numéro du gradateur désiré dans une cellule **Dmx** puis appuyer sur **ENTER**. Le numéro du gradateur doit être appelé sous la forme **###●#** (adresse ● ligne).
- Sélectionner sa cellule **Cha** (curseur en marron). Entrer le numéro du circuit de contrôle gradateur (1 à 125 ou 250) ou appuyer sur **DELETE** pour effacer le circuit associé.

Dnx	Li	Cu	Cha	Scr	Spt
1,1	FF	1	1		
2,1	FF	1	2		
3,1	FF	1	3		
4,1	FF	1	4		
5,1	FF	1	5		
6,1	FF	1	6		
7,1	FF	1	7		
8,1					
9,1					
10,1	FF	1	10		
11,1	FF	1	11		
12,1	FF	1	12		

Gradateur avec une affectation par défaut

Gradateur libre

Gradateur sélectionné

Zone de sélection du circuit de contrôle

Cellule active


**Un circuit peut être associé à différents gradateurs.  
Un gradateur est seulement associé à un circuit.**

### X-4.3. Attribuer des courbes de réponse à des gradateurs

L'HYDRA a 5 courbes de régulation :

- Index 1 : courbe linéaire : courbe par défaut.
- Index 2 : courbe halogène (quadratique).
- Index 3 : courbe halogène inversée.
- Index 4 : courbe relais statique (ON/OFF).
- Index 5 : courbe Park, son gradateur est toujours actif à son niveau LIMITE, mais il n'est pas pris en compte dans les mémoires.

Représentation graphique des courbes de réponse:



A l'intérieur de la liste des gradateurs, pour éditer la courbe de réponse :

- Sélectionner le gradateur désiré avec la ligne jaune.
- Accéder à sa cellule **Cu** puis entrer le N° de la courbe (1 à 5) puis taper **ENTER** .
- Répéter le processus précédent autant de fois que nécessaire.

### X-4.4. La fonction limitation de la sortie du gradateur

Le niveau **LIMITE** est le niveau maximum pour la sortie du gradateur.

Pour éditer le niveau **LIMITE** :

- Sélectionner le gradateur désiré avec la ligne jaune.
- Accéder à sa cellule **Li** puis entrer le niveau entre 0 et 100, puis taper **ENTER** .
- Répéter le processus précédent autant de fois que nécessaire.

#### X-4.5. Associer un changeur à un gradateur

A l'intérieur de la liste des circuits :

- Sélectionner l'adresse DMX souhaitée avec la ligne jaune.
- Accéder à sa cellule : Scr puis entrer le N° du changeur à associer (1 – 30) ou **DELETE** pour effacer un scroller attribué.

### X-5. Le test du Patch en scène

Une roue située sous l'affichage LCD permet de tester les circuits de la liste de patch. Elle commande toujours le niveau de sortie de l'item sélectionné (circuit, adresse Dmx ou changeur).

Dans la liste des circuits, en déplaçant la roue, **{CHANNEL TEST}**, la sortie du circuit sélectionné est commandée.

Dans la liste des changeurs, en déplaçant la roue, **{SCROLLER TEST}**, la sortie du changeur sélectionné est commandée.

Dans la liste des gradateurs, en déplaçant la roue, **{DIMMER TEST}**, la sortie du gradateur sélectionné est commandée.

Dans le patch du moniteur, la valeur et le statut de ce test sont montrés dans le coin droit supérieur



### X-6. Alternner dans la liste désirée

Activer la liste désirée (circuits, changeurs ou gradateurs) à partir de la liste active actuelle :

- Accéder à la ligne d'installation : **MENU**.
- Accéder à la cellule : ▼**Def. Chan** et sélectionner l'index souhaité :
  - 0 : Def. Channels** pour activer la liste des circuits.
  - 1 : Def. Scrollers** pour activer la liste des changeurs.
  - 2 : Def. Dimmers** pour activer la liste des gradateurs.

Appuyer sur **ENTER** pour accepter ou **MENU** pour directement alternner dans la liste sélectionnée.

Résumé :

<b>MENU</b> 0	<b>MENU</b>	pour activer la liste des circuits.
<b>MENU</b> 1	<b>MENU</b>	pour activer la liste des scrollers.
<b>MENU</b> 2	<b>MENU</b>	pour activer la liste des gradateurs.

Utiliser la souris externe : cliquer dans la cellule désirée de la liste ou la fenêtre **+Edit** (vous pouvez aussi sélectionner une cellule de la ligne d'installation).

### X-7. Fonctions spéciales du patch - resets

A partir d'une des listes actives du patch (channels, scrollers ou dimmers), les valeurs attribuées à un gradateur ou une série de gradateurs peuvent être copiées, échangées, supprimées ou "resetées".

Cette fonction est à utiliser pour raccourcir le temps de travail de programmation du patch, si des valeurs communes doivent être données à plusieurs éléments ou pour doubler des liaisons DMX.

Les syntaxes permettant d'appeler les éléments (**gradateur / ligne ou ligne**) à travailler sont les suivantes :

- Sélectionner un gradateur : **DIMM ###.#**
- Sélectionner une suite définie de gradateurs : **DIMM ###.# THRU ###.#**

Sélectionner une suite ouverte de gradateurs : **DIMM** **###.#** **THRU**  
 Sélectionner une ligne DMX : **DIMM** **.****#**  
 Sélectionner une suite définie de lignes DMX : **DIMM** **.****#** **THRU** **.****#**  
 Sélectionner une suite ouverte de lignes DMX : **DIMM** **.****#** **THRU**

**Vocabulaire :**

- Suite définie : sélection de tous les éléments compris entre un début et une fin.  
Exemple : la suite définie des gradateurs 12 à 18 prendra en compte les gradateurs 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18.
- Suite ouverte : sélection de tous les éléments compris entre un début et le dernier élément de la trame.  
Exemple : la suite ouverte depuis le gradateur 12 prendra en compte les gradateurs 12 jusqu'au dernier gradateur.
- **###.#** : N° du gradateur . N° de la ligne

En utilisant comme base les sélections de **gradateurs / ligne** ci dessus, vous pouvez ... :

**1°) COPIER les valeurs programmées dans des gradateurs ou des lignes dans d'autres gradateurs ou lignes :**

Entrer la {**sélection gradateur / ligne**} à copier puis, taper :  
**[ ] [ ] ###.# [REC] [REC]** (###.# : N° du premier gradateur à charger).

Entrer la {**sélection de la ligne DMX**} à copier puis, taper :  
**[ ] .# [REC] [REC]** (###.# : N° de la ligne DMX à charger).

**2°) ECHANGER les valeurs programmées entre des gradateurs ou des lignes :**

Entrer la {**sélection gradateur / ligne**} à échanger puis, taper :  
**[ ] [ ] ###.# [REC] [REC]** (###.# = N° du premier gradateur à échanger).

Entrer la {**sélection de la ligne DMX**} à échanger puis taper :  
**[ ] [ ] .# [REC] [REC]** (###.# = N° de la ligne DMX à échanger).

**3°) SUPPRIMER de(s) gradateur(s) sur une ligne DMX :**

Entrer la {**sélection du ou des gradateurs / ligne**} à supprimer puis, taper : **[DELETE] [DELETE]**

Pour supprimer tous les gradateurs, taper : **[DIMMER] [DELETE] [DELETE]**

**4°) RESET :** Cette fonction permet de retrouver leurs valeurs par défaut :

Pour retrouver les valeurs par défaut d'un gradateur, taper :  
 {**sélection gradateurs / lignes**} puis **[REC] [REC]**

Pour retrouver toutes les valeurs des gradateurs : **[DIMMER] [REC] [REC]**

Exemples :

Copier la ligne DMX-1 à la ligne DMX-4 :

**[DIMMER] ,2 [ ] ,3 [REC] [REC]**

Supprimer les gradateurs de 1,2 à 312,2 :

**[DIMMER] 1,2 THRU 312,2 [DELETE] [DELETE]**

Reset des gradateurs de 1,2 à 30,2 :

**[DIMMER] 1,2 THRU 30,2 [REC] [REC]**

Reset de tous les gradateurs :

**[DIMMER] ,1 THRU [REC] [REC]**

**X-8. Patch du DMX IN**

L'HYDRA possède 1 entrée DMX (DXM IN) permettant d'exploiter la sortie d'une autre console ou de tout appareil émettant du DMX 512.

L'utilisation du signal DMX IN dans l'HYDRA est soumise à une configuration paramétrable dans le menu 03.

Sélectionner le menu DMX In : **MENU 03**

Le moniteur montre :

```
Dmx In
Status..... DISABLED

Permitted Inputs.. 250

Mode..... Add to Stage
-----
0: ADD TO STAGE
1: ADD TO DMX OUT 1
2: ADD TO DMX OUT 2
3: ADD TO DMX OUT 3
4: ADD TO DMX OUT 4
5: RUN MACROS

SM..... Masters
```

- **Status** : cette cellule permet d'activer ou de désactiver cette entrée  
Sélectionner la cellule Status puis choisir l'option :  
0 **ENTER** = ACTIVER l'entrée  
1 **ENTER** = DESACTIVER l'entrée
- **Entrées permises** : cette cellule permet de limiter le nombre de circuits actifs dans cette entrée ... 250  
Par défaut, le nombre maximum de circuits est de 125 ou 250, selon le modèle de l'HYDRA.  
Pour limiter le nombre de circuits actifs, taper :  
**{le nombre de circuits actifs souhaité} ENTER**.  
Exemple : 25 **ENTER** : seuls les 25 premiers circuits de l'entrée DMX IN sont validés.
- **Mode** : cette cellule permet de choisir le couplage de l'entrée DMX IN dans l'HYDRA.  
6 options sont possibles :  
0 : Ajouter à la scène (mode par défaut)  
1 : Ajouter au DMX OUT 1  
2 : Ajouter au DMX OUT 2  
3 : Ajouter au DMX OUT 3  
4 : Ajouter au DMX OUT 4  
5 : RUN MACROS  
Pour choisir le mode souhaité, se placer dans la cellule mode puis taper :  
**{le N° de l'option} ENTER**

Si le mode **0 : Ajouter à la scène** est sélectionné, les circuits du DMX IN entrent dans l'HYDRA en parallèle avec les circuits de celle-ci.

Le potentiomètre **SM** peut servir de général pour l'entrée DMX IN.

Les circuits apparaissent en bleu sur l'écran et leur niveau en noir.

Les circuits de l'entrée DMX IN peuvent être édités en utilisant la fonction **CALL**. Ils font entièrement partie de l'effet et peuvent être enregistrés comme n'importe quel circuit de l'HYDRA.

Dans les modes **1 à 4 : Ajouter à DMX OUT #**, les circuits du DMX IN entrent dans l'HYDRA en parallèle avec les circuits de la sortie DMX concernée.

Le potentiomètre **SM** peut servir de général pour l'entrée DMX IN.

Les circuits n'apparaissent pas sur l'écran.

Les circuits de l'entrée DMX IN ne peuvent pas être édités en utilisant la fonction **CALL**.

Si le mode **5 : Run Macros** est sélectionné, chaque circuit de l'entrée DMX IN exécute la macro portant le même numéro. Par exemple, si le circuit d'entrée 1 arrive à 5 %, la macro 1 est exécutée.

- **SM** le potentiomètre **SM** peut être configuré pour servir de :  
Général des **SSM** 1 à48 dans la sélection **0 Masters**.  
Général de l'entrée DMX IN dans la sélection **1 DMX IN**. Dans cette configuration, la touche située au-dessus du potentiomètre **SM** sert de noir sec au DMX IN.  
Cette configuration peut être réalisée de la même manière dans le menu 33 (SETUP / SYSTEM).

## X-9. Le patch des spots, Menu 04 – HYDRA SCAN

### X-9.1. Généralités

L'HYDRA SCAN peut commander jusqu'à **30** projecteurs motorisés ou **spots**. Ces spots peuvent avoir tout nombre de circuits de commande DMX (paramètres de spot).

Les 30 spots commandés par l'HYDRA peuvent être de différents types (modèle du projecteur motorisé).

Par défaut, après un Cold Reset, tous les spots sont adressés dans la ligne DMX-3, ils sont classés par numéro de spot en mode consécutif, du spot 1 à 16.

Le type de ces 16 spots dépend des types actifs dans le Système :

- Spots 1 – 8 sont attribués au type 1 (Mac500 en mode 4, 16 circuits, par MARTIN)
- Spots 9 – 16 sont attribués au type 2 (Mac600 en mode 4, 14 circuits, par MARTIN)

Ce Spot Patch est attribué pendant le Cold Reset, comme un exemple, et peut être complètement édité : types, DMX, directions, ...

### X-9.2. Spots Patch

Ce menu est le 04. Pour y accéder : **MENU** **MENU** **04**.

Spots Patch				Library				+Edit							
▼Edit. Spots															
Spt	Type	Dmx--dmx	X-Y dn	Type	Ch +	▼F	Type	Ch	File						
1	mc504	1,3	16,3 x+y↑	1	mc504	16	1	mc504	16	@MAC_504.MRT					
2	mc504	17,3	32,3 x+y↑	2	mc604	14	Ignite								
3	mc504	33,3	48,3 x+y↑	3	dueto	6	Ch:1	On:26	Off:	Rst:	Im:6				
4	mc504	49,3	64,3 x+y↑	4	StagZ	19	p#	nm	ch+fn	i	l	f	steps	hm	ctrl
5	mc504	65,3	80,3 x+y↑	5	StL30	10	1	x	11	12	p	f		50	trkx
6	mc504	81,3	96,3 x+y↑	6	StuS2	18	2	y	13	14	p	f		50	trky
7	mc504	97,3	112,3 x+y↑	7	StudC	16	3	dm	2			f		FF	Jsky
8	mc504	113,3	128,3 x+y↑	8	Yoke	6	4	c1	3		c	f	m3	+ 00	b1r1
9	mc604	129,3	142,3 x+y↑	9	GrddF	3	5	c2	4		c	f	m3	+ 00	b1r2
10	mc604	143,3	156,3 x+y↑	10	LP121	16	6	go	5		g	f	m2	+ 00	b0r1
11	mc604	157,3	170,3 x+y↑				7	g>	6		g	f		00	b0r2
12	mc604	171,3	184,3 x+y↑				8	g2	7		g	f	m2	+ 00	b0r3
13	mc604	185,3	198,3 x+y↑				9	fc	8			f		50	b2r1
14	mc604	199,3	212,3 x+y↑				10	ir	9	i		f	m2	+ FF	b1r3
15	mc604	213,3	226,3 x+y↑				11	pr	10			f	m2	+ 00	b2r3
16	mc604	227,3	240,3 x+y↑				12	sd	16			f		00	b2r2
17							13	sp	15			f		00	b3r1
18							14	ig	1					00	
19							15								
20							16								
21							17								
22							18								
23							19								
24							20								
25							21								
26							22								
27							23								
+Edit Steps															
069 Usar ↓ ↑ <- -> numeros y DELETE. ENTER finaliza															

L'écran est divisé en 4 parties :

- Ligne spéciale ou ligne de sélection (la ligne blanche entre les deux premières lignes bleues).
- Propre Spot Patch – Spots
- Liste des Types actifs – Library
- Table d'édition des Types - +Edit

Chaque fois que vous entrez **MENU 04**, le curseur se place dans le Spot Patch, **Spot**.

A partir de là vous pouvez utiliser la souris pour placer le curseur dans la liste / cellule ou :

Accéder à la liste des types actifs, **Library** : **MENU 1 MENU**  
Retourner au Spot Patch, **Spots** : **MENU 0 MENU**

Pour accéder à la table d'édition d'un type de spot, **+Edit**, sélectionner d'abord le type désiré dans la table **Library** et positionner le curseur dans **[+]** et, pour l'éditer : **ENTER**.

Le curseur est déplacé par les touches flèches ou la souris externe (←, ↑, →, ↓). La ligne jaune marque l'item sélectionné et la cellule active est marquée en marron.

### X-9.3. Sélectionner les types actifs, **Library**

Seuls les types Spot, qui ne sont pas attribués au spot patch, peuvent être chargés avec un nouveau type Spot. Si c'est nécessaire, éliminer l'attribution des spots de ce type sélectionné avant de charger un nouveau type (voir ci-dessous).

Pour sélectionner un nouveau type Spot, insérer le disque LT Spot Library dans le lecteur de disque. Puis, dans le menu Spot, sélectionner la liste des types, **Library** : **MENU 1 MENU**, et sélectionner le type à changer avec ↓ : ce type est marqué par une ligne jaune.

Dans cette situation, accéder à la cellule **[F]** avec le curseur.

Type	Dmx	+ F	Type
1 OMEG2	8		8 VL5
2 LP121	16		
3 dueto	6		
4 mc252	11		p# nm
5 R9183	14		1 x
6 mc254	13		2 y
7 pal12	24		3 dn
8 VL5m3	9		4 cy
9 GrddF	3		
10 TechR	14		

0: Load  
1: Rec

Une fenêtre interactive est ouverte. Cette fenêtre vous montre les options de chargement et de sauvegarde :

Appuyer sur **0 ENTER** pour accéder au répertoire du disque. Sélectionner le type à insérer en entrant son numéro et accepter ce nombre en appuyant sur **ENTER**. Le nouveau type sélectionné remplace le précédent.

Répéter ce procédé autant de fois que vous voulez remplacer.

Dans la liste des types actifs, vous pouvez voir le nombre de circuits DMX utilisés pour commander ce type, et dans la fenêtre **+Edit**, vous pouvez voir la définition complète du type actuellement sélectionné (voir ci-dessus).

Quand vous avez les 10 types actifs désirés, vous pouvez configurer le Spot Patch.

#### Notes :

Quand vous sélectionnez le type d'un type déjà attribué, l'option LOAD n'est pas disponible, vous pouvez remplacer un type en utilisation.

Avant de charger un nouveau type, vous pouvez enregistrer l'ancien type dans le disque (sélectionner l'option **1 : REC**).

### X-9.4. Spots Patch, **Spots**

Les types sont attribués à des numéros de spots et les adresses DMX au Spot Patch, **Spots**. Accéder à cette liste :

A partir de la page de scène : **MENU MENU 04**.

A l'intérieur du menu SPOT, dans la liste des bibliothèques, **Library** : **MENU 0 MENU**, ou utiliser la souris externe.

Spt	Type	Dmx--dmx	X-Y	dm
23	pal 12	227,3	250,3	x+y↑
24	pal 12	251,3	274,3	x+y↑
25	pal 12	275,3	298,3	x+y↑
26				

Position par défaut

S'il existe un gradateur externe, c'est son adresse

Numéro duspot (1 - 30)

Type de spot (1 - 10)

Adresse DMX (première et dernière utilisée par ce spot)

Pour configurer le Spot Patch, accéder avec la ligne jaune au numéro de spot souhaité (1 – 30). Puis, accéder à sa cellule **[Type]** et insérer le numéro du type (à partir de la liste Library : 1 – 10) ou appuyer sur la touche **DELETE** pour libérer son attribution. Accéder à la cellule **[DMX]** pour insérer l'adresse DMX (la première adresse DMX du spot : cette adresse est la même que celle stabilisée dans le mouvement local de la lumière). Le Système calcule la dernière adresse utilisée pour ce spot et vous montre sa dernière adresse DMX (en gris).

Si vous commettez une erreur en entrant l'adresse DMX, le Système vous met un message d'alerte (une adresse es considérée fausse si quelques circuits DMX ont des points communs avec d'autres paramètres de spots).

Dans la cellule **[X-Y]**, vous pouvez configurer la position du Patch. Ajuster cette option pour trouver un mouvement de faisceau homogène respectant le mouvement de la trackball. Dans cette cellule, une fenêtre interactive est ouverte vous montrant les options disponibles :

Spt	Type	Dmx--dmx	X-Y	dm
6	OMEG2	41,3	48,3	x+y↑
7	OMEG2	49,3	56,3	
8	LP121	57,3	72,3	
9	LP121	73,3	88,3	
10	LP121	89,3	104,3	
11	LP121	105,3	120,3	
12	LP121	121,3	136,3	
13	LP121	137,3	152,3	
14	dueto	153,3	158,3	
15	dueto	159,3	164,3	
16	dueto	165,3	170,3	

Sélectionner l'option désirée : insérer son numéro et appuyer sur **ENTER**.

Dans cette position, utiliser la trackball pour vérifier ce spot. Vous pouvez sélectionner une autre option de position si la sélection précédente est fausse.

Cette cellule est uniquement active dans le spot que ce type **x/y** contrôle.

Dans les spots qui nécessitent un gradateur externe pour commander les lampes (par exemple, VL5 ou VariLite), la cellule **dm** est active. Accéder à la cellule dm et insérer l'adresse DMX du gradateur externe.

Dans l'exemple ci-dessous, vous pouvez voir le spot 26, qui est un VL5, et sa lampe connectée au gradateur 12 de la ligne DMX-1. Le VL5 est adressé à la direction DMX 300 dans la ligne DMX-3.

24	pal 12	251,3	274,3	x+y↑	
25	pal 12	275,3	298,3	x+y↑	
26	VL5m3	300,3	308,3	x+y↑	12,1
27					

### X-9.5. Editer les types de spot, +Edit

Si le type de spot que vous souhaitez commander n'est pas dans la bibliothèque des spots LT, vous pouvez l'éditer ou éditer un Spot de la bibliothèque pour le personnaliser. Dans ce cas, l'utilisateur peut ajuster tous les paramètres.

Sélectionner le type de spot dans la liste des spots actifs, **Library**, ou charger le type désiré à partir de la disquette dans la liste des types actifs et le sélectionner.

A partir du Spot Patch, utiliser la souris externe ou utiliser la séquence **MENU 1 MENU** pour accéder à la liste des types, **Library**. Puis :

- Sélectionner le type à éditer avec la ligne jaune, en utilisant la souris ou **↓**.
- Accéder à la cellule **[+]** en utilisant la souris ou **→**.
- Activer la table d'édition, +Edit : **ENTER**.

+Edit										
Type	Ch	File								
7	StudC	16 @STUDICO.HIE								
Ignite										
Ch:15 On:FF Off:25 Rst:50 Tm:6										
p#	nm	ch+fn	i	l	f	steps	hm	ctrl		
1	x	1	2	p	f	50		trkx		
2	y	3	4	p	f	50		trky		
3	dm	13			f	FF		jsky		
4	co	6		c	f	00		b1r1		
5	yl	9		i	c	f	00	b0r1		
6	cy	7		i	c	f	00	b0r2		
7	mg	8		i	c	f	00	b0r3		
8	fr	11		g	f	m3	+ 00	b2r1		
9	ln	10		g	f	m3	+ 00	b2r2		
10	st	12			m2	+ FF		b1r3		
11	sp	14				FF		b3r1		
12	ch	16			f	00		b2r3		
13	c>	5			d17	+ 00		b1r2		
14	ig	15				00				
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

La fenêtre **+Edit** est divisée en 3 parties :

La partie supérieure comprenant :

Le numéro et le nom du type, ainsi que son nom de fichier.

Et, de manière informative, le numéro des circuits DMX utilisés pour ce type.

Une partie spéciale pour la définition de l'allumage du circuit.

La partie inférieure avec :

Tous les paramètres de ce type, avec leurs noms, l'ordre du DMX et les autres attributs,...

Utiliser les touches flèches pour accéder à la cellule que vous souhaitez éditer. Quand le type du spot est complètement configuré, appuyer sur **ENTER** pour revenir à la liste des types, **Library**. Puis vous pouvez enregistrer ce nouveau type dans votre disque de bibliothèque de spot (y accédant avec sa cellule **[F]**).

Répéter ce procédé autant de fois que de types à définir.

Pour éditer un projecteur motorisé, vous avez besoin des spécifications techniques de fabrication de ce projecteur motorisé, et d'un clavier externe alphanumérique.

Note :

Dans cette table, les données en bleu ne sont pas éditables.

Dans la fenêtre active **+Edit**, par exemple, avec le type : Studio Color by Hi End :

- Editer le nom du type, Type (StudC) : ce nom est utilisé dans l'éditeur de l'HYDRA, dans le Spot Patch et la Library.
- Editer le nom du fichier, File (@STUDICO.HIE) : c'est le nom du fichier sauvegardé dans la disquette.

Sélectionner la cellule à éditer et supprimer le "texte actuel" (appuyer sur la touche **Suppr** du clavier externe) avant d'entrer le "nouveau texte" avec le clavier externe.

Note :

Modifier le nom du fichier uniquement si vous voulez créer un nouveau fichier. Si le nom du fichier n'est pas modifié, la nouvelle définition est enregistrée sur la définition originale.

Les paramètres **x**, **y**, **dm** et leurs dispositifs de commande (**trkx** : trackball horizontale, **trky** : trackball verticale, **jsky** : joystick vertical) ne peuvent être édités : ils peuvent seulement être configurés.

Le reste des paramètres est totalement éditable et leurs attributs sont :

p#	nm	ch+fn	i	l	f	steps	hm	ctrl		
1	x	1	2	p	f	50		trkx		
2	y	3	4	p	f	50		trky		
3	dm	13			f	FF		jsky		
4	co	6		c	f	00		b1r1		
5	yl	9		i	c	f	00	b0r1		
6	cy	7		i	c	f	00	b0r2		
7	mg	8		i	c	f	00	b0r3		
8	fr	11		g	f	m3	+ 00	b2r1		
9	ln	10		g	f	m3	+ 00	b2r2		
10	st	12			m2	+ FF		b1r3		
11	sp	14				FF		b3r1		
12	ch	16			f	00		b2r3		
13	c>	5			d17	+ 00		b1r2		
14	ig	15				00				
15										
16										

**[P#]** : c'est le numéro du paramètre, non éditable.

**[Nm]** : c'est le nom du paramètre, à 2 caractères, utilisé dans l'éditeur et l'ensemble des roues.

**[ch+fn]** : c'est l'ordre DMX du circuit de commande (suivre les instructions du projecteur motorisé) et les paramètres haute-résolution, les paramètres x/y, et aussi le second ordre DMX utilisé.

**[i]** : il inverse le circuit de commande. Quand ce paramètre est chargé dans une roue de commande ou un sous-maître, dans sa position 0, le paramètre est à 100 % et, dans la position supérieure du sous-maître, ce paramètre est à 0 %.



Dans cette figure, la **+Edit Steps** montrent les valeurs du paramètre 13, **c>**. Ce paramètre est discret et comporte 17 steps. Les valeurs sont montrées dans une échelle de 0 – 255.

Ces valeurs step peuvent être éditées / modifiées dans une échelle 0 – 255 ou 0 – 100. Sélectionner l'échelle désirée dans la première cellule de cette table, **+Edit Steps**.

Dans la page de scène, un paramètre discret est montré en **bleu** (son nom), un paramètre mixé en **marron** et un paramètre continu en **noir**.

## RESUME :

### Tests en scène :

Dans la liste des circuits : {roue **test de circuit**}  
 Dans la liste des scrollers : {roue **test de scroller**}  
 Dans la liste des gradateurs : {roue **test de gradateur**}  
 Dans la liste des spots : {roue **test X-Y**}

### Activer la liste sélectionnée dans les listes de circuits, scrollers et gradateurs :

Liste des circuits : **MENU 0 MENU**  
 Liste des scrollers : **MENU 1 MENU**  
 Liste des gradateurs : **MENU 2 MENU**

### Patch. copier des gradateurs :

Ligne source pour ligne ciblée : **DIMMER ●# = ●# REC**  
 Série de lignes source pour série de lignes ciblée : **DIMMER ●# THRU = ●# REC**  
**DIMMER ●# THRU = ●# = ●# REC**  
 Gradateur source pour gradateur ciblé : **DIMMER ###●# = ###●# REC**  
 Série de gradateurs source pour série de gradateurs ciblée : **DIMMER ###●# THRU = ###●# REC**  
**DIMMER ###●# THRU ###●# = ###●# REC**

### Patch. échanger des gradateurs :

Ligne source pour ligne ciblée : **DIMMER ●# = = ●# REC**  
 Série de lignes source pour série de lignes ciblée : **DIMMER ●# THRU = = ●# REC**  
**DIMMER ●# THRU ●# = = ●# REC**  
 Gradateur source pour gradateur ciblé : **DIMMER ###●# = = ###●# REC**  
 Série de gradateurs source pour série de gradateurs ciblée : **DIMMER ###●# THRU = = ###●# REC**  
**DIMMER ###●# THRU ###●# = = ###●# REC**

### Patch. Revenir aux valeurs par défaut :

Tous les gradateurs et toutes les lignes : **DIMMER REC**  
 Tous les gradateurs de la ligne sélectionnée : **DIMMER ●# REC**  
 Tous les gradateurs de la série de lignes : **DIMMER ●# THRU REC**  
**DIMMER ●# THRU ●# REC**  
 La gradateur sélectionné : **DIMMER ###●# REC**  
 La série de gradateurs d'une ligne : **DIMMER ###●# THRU REC**  
 La série de gradateurs de plusieurs lignes : **DIMMER ###●# THRU ###●# REC**

## CHAPITRE XI - PORTS RS232 ET RS485

MIDI, SMPTE, SON, PORTS EN SERIE ... Tout est possible avec l'**HYDRA** !

L'**HYDRA** possède un pouvoir de contrôle multimédia, ce contrôle vous permet de synchroniser les dispositifs utilisant du RS232 et du RS485.

Les ports de l'**HYDRA** RS232 et RS485 sont entièrement configurés dans le MENU MULTIMEDIA : RS232 et RS485.

Sélectionner ce menu : **MENU 20**.

L'**HYDRA** possède une bibliothèque pour les 2 dispositifs en liaison série. La bibliothèque peut être chargée à partir d'une disquette, ou l'utilisateur peut créer sa propre bibliothèque tenant compte des appareils associés.

La configuration des dispositifs, ports et édition sont faites dans le menu RS232 et RS485.

The screenshot shows a menu interface with the following structure:

Port	Device	Bauds	Data.Bits	Parity	Stop.Bits
RS232	NONE				
RS485	NEW				

Below the table, there are columns for 'Cmd', 'Text', 'Data String', and 'Run'.

Callouts in the image point to various parts of the menu:

- Appareil associé au RS 232**: Points to the 'NONE' value in the RS232 Device column.
- Appareil associé au RS 485**: Points to the 'NEW' value in the RS485 Device column.
- Zone d'entrée des paramètres de communication de l'appareil sélectionné**: Points to the empty cells in the Bauds, Data.Bits, Parity, and Stop.Bits columns.
- Liste des ports. Le port sélectionné apparaît en rouge**: Points to the 'RS232' and 'RS485' entries in the Port column.
- Liste des appareils chargés dans la bibliothèque du show. Pas d'appareil dans cet exemple**: Points to the 'NONE' and 'NEW' values in the Device column.
- Liste des commandes de l'appareil sélectionné**: Points to the 'Cmd', 'Text', 'Data String', and 'Run' columns.

Cette page est similaire à une table d'édition. Utiliser les touches fléchées pour sélectionner la cellule souhaitée et le clavier numérique pour entrer une donnée numérique. Le clavier externe alphanumérique est utilisé pour entrer les textes associés.

### XI-1. La configuration des ports

Un appareil peut être associé à chaque port physique. L'**HYDRA** doit recevoir les paramètres de communication de l'appareil installé.

Les paramètres de communication à définir sont :

- Bauds** : correspond à la vitesse de transmission des données.
- Data.Bits** : correspond au nombre de Bits de chaque trame.
- Parity** : définit le type de parité : impaire, égale ou sans parité.
- Stop.Bits** : définit le nombre de bits utilisés dans les spots (1 ou 2).

L'utilisateur peut connaître les paramètres de communication dans la notice de l'appareil à associer (rétroprojecteur, machine vidéo digitale, ...).

Exemple : vous voulez commander un rétroprojecteur RS232 à partir du port RS232 de l'**HYDRA**. Attribuer à ce matériel le port RS232 de l'**HYDRA** et configurer le port avec les paramètres de communication de cet appareil.

## XI-2. Bibliothèque des appareils

Sélectionner la cellule **NONE** avec le curseur (en rouge). Une fenêtre rouge en "pop-up" est ouverte avec les options de la bibliothèque.

Port list. Rs232:NONE		Rs485:NONE			
Port	Device	Bauds	Data_Bits	Parity	Stop_Bits
RS232	NONE				
RS485	-----	Cmd	Text	Data_String	Run
	0: export				
	1: import				

Entrer le numéro **1** pour **importer** la bibliothèque des appareils à partir d'une disquette, ou entrer le numéro **0** pour **exporter** l'appareil actuel comme une bibliothèque dans une disquette vierge.

La bibliothèque est unitaire. Tous les appareils sont inclus dans la bibliothèque. Ne pas supprimer les appareils chargés et définis avant de mettre à jour la bibliothèque.

## XI-3. Editer de nouveaux appareils

Un appareil peut être édité à tout moment.

Exemple : définir une communication pour piloter un rétroprojecteur RS232 :

- Sélectionner le menu RS232 et RS485 : **MENU 20**.
- Sélectionner la cellule **RS232** dans la colonne port.
- Appuyer sur **[>]** pour accéder à la liste des appareils dans la colonne Device.  
Sélectionner la cellule **NEW** avec le curseur et taper un nom d'appareil (par exemple DIAPO1). Noter que, dans la ligne statut, **RS232 : DIAPO1** apparaît.
- Appuyer sur **[>]** pour accéder à la zone d'entrée des paramètres de communication.
- Entrer chaque paramètre en suivant les spécifications du rétroprojecteur.  
Utiliser les touches fléchées et le clavier numérique pour les éditer. Une aide apparaît dans une fenêtre en "pop-up".
- Appuyer sur **[v]** pour éditer les commandes de l'appareil. Chaque nouvelle commande est automatiquement numérotée.  
Taper un texte d'identification à partir du clavier externe alphanumérique pour chaque nouvelle commande. Puis, éditer la commande "**string**" en suivant toujours les instructions de fabrication.
- Répéter l'action ci-dessus jusqu'au paramétrage de toutes les commandes de cet appareil et répéter tout le processus pour éditer de nouveaux appareils.

Port list. Rs232:DIAPO1		Rs485:NONE			
Port	Device	Bauds	Data.Bits	Parity	Stop.Bits
RS232	NONE	19200	7	N	2
RS485	DIAPO1	Cmd	Text	Data String	Run
	NEW	0	lampara ON	00 B7	
		1	avance carro	00 45	
		2	retroceso	00 99	
		3	NEW		

La donnée commande, chaîne, peut être entrée en format ASCII ou Hexadécimal :  
**ASCII** : format par défaut, rien n'est nécessaire pour les éditer. Exemple : 00 06.  
**Hexadécimal** : chaque groupe de 2 caractères est précédé par un caractère \*.  
Exemple : \*00 \*06.

Note :

Une chaîne peut avoir différents formats. Par exemple, 00 \*06, où 00 est ASCII et 06 est hex.  
Envoyer en ASCII le caractère \* son édition insérant : \*\*.

Si l'unité du rétroprojecteur RS232 est connectée au port de l'HYDRA RS232, vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de la chaîne en accédant à la cellule de commande : **Run** et appuyer sur **ENTER**. A ce moment-là la commande est envoyée par le port RS232 et le rétroprojecteur connecté répondra à cette commande.

Les appareils édités et la configuration des ports sont enregistrés dans le fichier – show.  
Mettre à jour la bibliothèque des appareils (exporter) pour charger les appareils indépendamment du fichier – show.

## XI-4. Editer une nouvelle commande

Chaque appareil de la liste des appareils peut être édité. Les commandes ou les paramètres de communication peuvent être édités. Une nouvelle commande peut être ajoutée. Une commande existante peut être supprimée.

Sélectionner l'appareil désiré et l'éditer dans le même mode qu'un nouvel appareil.

Pour supprimer une commande existante : la sélectionner et appuyer sur **DELETE** dans sa cellule **Cmd**.

## XI-5. Supprimer un appareil

Avant de supprimer un appareil de la console, il est conseillé de sauvegarder la bibliothèque mise à jour.

Pour supprimer un appareil : sélectionner cet appareil avec le curseur et appuyer sur **DELETE**. L'appareil et ses commandes sont supprimés.

## XI-6. Attribuer un appareil à un port

Chaque port série de l'HYDRA ne peut avoir qu'un seul appareil associé.

A partir du menu **RS232 et RS485** :

- Pour sélectionner le port désiré, accéder à la cellule **RS232** ou **RS485** avec le curseur.
- Appuyer sur **→** et sélectionner l'appareil en utilisant les touches fléchées. Puis, appuyer sur **→** ou **←** pour accepter cette attribution.

La ligne statut (ligne bleue) vous indique les attributions des ports.

## XI-7. L'exécution des commandes

La commande des appareils attribués aux ports est exécutée à partir des séquences. Les commandes doivent être attribuées à une mémoire.

Configurer les appareils et ports comme nous l'avons défini ci dessus, puis :

- appuyer sur la touche **SEQ-L** pour attribuer la commande désirée dans la mémoire sélectionnée.

Mem list:82		1-82				↑↑↑↑ ↓↓↓↓	
Mem	T↓	T↑	T <sub>e</sub>	T <sub>q</sub>	T <sub>g</sub>	Jump Num	Text
3	3	∞					Default Times GOBACK Time MEMS
1	2	3	∞				Slides
2	3	5,2	3				Comand RS232 lampara ON
3	1,5	0,1	∞				0: NONE
4	2,1	3	∞				1: MACRO
5	15	3	∞				2: RS232
6	3	3	∞				3: RS485
7	3	3	∞				

- sélectionner la mémoire désirée avec la ligne jaune.
- accéder à sa cellule **Command**.
- entrer le type de commande, par exemple : **2** pour sélectionner les commandes RS232 (ou **3** pour les commandes RS485). Puis, sélectionner la commande désirée à partir de la liste ouverte dans la cellule suivante (cf. chapitre VII : Séquences).

## XI-8. Le comportement

Quand une mémoire avec une commande associée commence sa séquence en X2 (ou Y2), sa commande associée est exécutée : en d'autres termes, les données de la chaîne sont envoyées par son port série.

Dans l'exemple précédent, quand la séquence de la mémoire 1 commence, sa commande associée est envoyée par le port RS232 et la lampe du rétroprojecteur s'allume.

Recommandation :

Toujours attribuer un texte à la commande pour l'identifier facilement.

## CHAPITRE XII - MIDI

MIDI, SMPTE, SON, PORTS EN SERIE ... Tout est possible avec l'**HYDRA** !

L'**HYDRA** possède un port standard MIDI. Ce port est utilisé pour commander la console à partir d'un émetteur MIDI, commander les appareils MIDI par l'**HYDRA** ou synchroniser 2 consoles HYDRA ...

MIDI (Musical Instruments Digital Interface) est un protocole numérique. Ce protocole est le même qu'une interface d'instrument de musique, mais il est maintenant très utilisé dans les communications multimédia.

Une simple communication numérique vous permet de transmettre ou recevoir des mouvements de frappes ou de potentiomètres.

Dans l'**HYDRA**, la configuration de ces touches ou potentiomètres est faite dans le menu MULTIMEDIA MIDI.

Sélectionner ce menu : **MENU** 21

### XII-1. Le menu MIDI

Le menu MIDI est divisé en 2 parties : la ligne statut et la table MIDI de l'**HYDRA**.

Pour alterner entre ces parties, taper **MENU** ou utiliser la souris externe.

Le port MIDI est configuré dans la ligne statut, qui informe : si le port est activé ou non, si le port est en mode de transmission ou de réception, et le canal MIDI choisi.

La table MIDI est l'association entre les touches ou potentiomètres de la console et les NOTES ou CONTROLLERS MIDI. Il faut programmer les différentes associations de cette table pour communiquer correctement avec les autres appareils MIDI :

Midi											
▼Off	▼Out	Channel	1	▼1:1	▼Active/Inactive						
rs	rs	Keys	Keys	Keys	Keys						
M0: OFF	M32*C31	M1 *N0	M32	*N31	PARAM *N62	GROUP	*N93	MACRO11*	C71		
M1: ON	M33*C32	M2 *N1	M33	*N32	MONITOR*N63	CHASE	*N94	MACRO12*	C72		
M3 *C2	M34*C33	M3 *N2	M34	*N33	SCREEN *N64	PAGE	*N95	EDTmAC	*C73		
M4 *C3	M35*C34	M4 *N3	M35	*N34	MODIFY *N65	INSERT	*N96	STEP+	*N114		
M5 *C4	M36*C35	M5 *N4	M36	*N35	NEXT *N66	DELETE	*N97	STEP-	*N115		
M6 *C5	M37*C36	M6 *N5	M37	*N36	PREVIEW*N67	TM	*N98	GOy	*N116		
M7 *C6	M38*C37	M7 *N6	M38	*N37	EXAM *N68	FINE	*N99	PAUSEy	*N117		
M8 *C7	M39*C38	M8 *N7	M39	*N38	EXCEPT *N69	TRKpAN	*N100	GOBACKy	*N118		
M9 *C8	M40*C39	M9 *N8	M40	*N39	CHANNEL*N70	TRKtIL	*N101	BLKOUT	*N119		
M10*C9	M41*C40	M10*N9	M41	*N40	-/%	↑	*N102	GOx	*N120		
M11*C10	M42*C41	M11*N10	M42	*N41	THRU *N72	<-	*N103	PAUSEx	*N121		
M12*C11	M43*C42	M12*N11	M43	*N42	+/%	ENTER	*N104	GOBACKx*	*N122		
M13*C12	M44*C43	M13*N12	M44	*N43	@ *N74	->	*N105	LNTM	*N123		
M14*C13	M45*C44	M14*N13	M45	*N44	REC *N75	↓	*N106	ASSIGN	*N124		
M15*C14	M46*C45	M15*N14	M46	*N45	7 *N76	LIB	*N107	PL98	*N125		
M16*C15	M47*C46	M16*N15	M47	*N46	4 *N77	COL	*N108	Ay	*N126		
M17*C16	M48*C47	M17*N16	M48	*N47	1 *N78	TX	*N109	Ax	*N127		
M18*C17	X1 *C48	M18*N17	PL1	*N48	0 *N79	POS	*N110				
M19*C18	X2 *C49	M19*N18	MENU	*N49	8 *N80	GOB	*N111				
M20*C19	Y1 *C50	M20*N19	DIMMER	*N50	5 *N81	TY	*N112				
M21*C20	Y2 *C51	M21*N20	FLMT	*N51	2 *N82	MACRO	*N113				
M22*C21	SM *C52	M22*N21	LOAD	*N52	C *N83	MACRO1	*C61				
M23*C22	GM *C53	M23*N22	LINK	*N53	9 *N84	MACRO2	*C62				
M24*C23	JSx*C54	M24*N23	TIME	*N54	6 *N85	MACRO3	*C63				
M25*C24	JSy*C55	M25*N24	WAIT	*N55	3 *N86	MACRO4	*C64				
M26*C25	R1 *C56	M26*N25	BLIND	*N56	. *N87	MACRO5	*C65				

## XII-2. La ligne statut

Par défaut, le port MIDI est désactivé (**Off**) : la console ne transmet et ne reçoit pas de commandes MIDI.

En mode transmission (**Out**) : la console transmet les commandes MIDI par le connecteur MIDI-OUT, mais elle ne reçoit pas les commandes MIDI par le connecteur MIDI-IN.

Par défaut, le circuit **1** sert de communication MIDI CHANNEL. Le protocole MIDI possède 16 circuits MIDI multiplexés dans le même câble physique.

Les paramètres de port sont situés dans les 3 premières cellules de la ligne statut. Les 2 dernières cellules sont les commandes pour éditer la table MIDI.

- ▼ **Off** Choisir l'option **0 : Off** ou **1 : On**, pour activer ou désactiver le port MIDI.
- ▼ **Out** Choisir l'option **0 : Out** ou **1 : In**, pour installer le mode MIDI en transmission (out) ou en réception (in).
- Channel** ► Cette option permet de choisir le canal de communication parmi les 16 disponibles. Sélectionner la cellule, donner le N° du canal (entre 1 et 16) puis appuyer sur une touche fléchée.
- ▼ **1 : 1** Cette option, **0 : Default**, vous permet de revenir aux paramètres par défaut de la table MIDI. Elle n'affecte pas le statut du port MIDI.
- ▼ **Active / Inactive** Cette option vous permet d'activer ou désactiver les touches ou potentiomètres dans le général. L'activation individuelle ou désactivation est possible par la table MIDI.

Sélectionner les options désirées : accéder à cette cellule avec les touches flèches et entrer le numéro avec le clavier numérique et appuyer sur **ENTER** pour accepter.

## XII-3. La table d'édition MIDI

La table MIDI se divise en 3 colonnes :

- celle de gauche, grisée, dans laquelle on peut lire les noms des potentiomètres ou des touches de l'HYDRA. Cette colonne n'est pas modifiable.
- celle du milieu, contenant l'astérisque (\*), permet d'activer ou de désactiver le potentiomètre ou la touche associée. Pour cela, sélectionner la cellule \* concernée et taper le N° de l'index souhaité.
- celle de droite contient les assignations par défaut de l'HYDRA. Chaque CONTROLLER MIDI ou NOTE MIDI peut être affecté à l'un des potentiomètres ou à l'une des touches de la console.

Midi													
▼Off	▼In	Channel	1	▼1:1	▼Active/Inactive								
▼Fadders			▼Keys										
M1	*C0	M32	*C31	M1	*N0	M32	*N31	PARAM	*N62	GROUP	*N93	MACRO11	*C71
M2	-----			M2	*N1	M33	*N32	MONITOR	*N63	CHASE	*N94	MACRO12	*C72
M3	0: INACTIVE			M3	*N2	M34	*N33	SCREEN	*N64	PAGE	*N95	EDTMAC	*C73
M4	1: ACTIVE			M4	*N3	M35	*N34	MODIFY	*N65	INSERT	*N96	STEP+	*N114
M5	*C4	M36	*C35	M5	*N4	M36	*N35	NEXT	*N66	DELETE	*N97	STEP-	*N115
M6	*C5	M37	*C36	M6	*N5	M37	*N36	PREVIEW	*N67	TM	*N98	COU	*N116

Il existe :

- 97 **C**ONTROLLERS MIDI (0 à 96), identifiés par un **C** devant le N°.
- 128 **N**OTES MIDI (0 à 127) identifiées par un **N** devant le N°.

Pour modifier une association :

- sélectionner la cellule à modifier
- taper le N° du CONTROLLER MIDI ou de la NOTE MIDI
- valider par **ENTER**

Note :

Pour changer une NOTE par un CONTROLLER, entrer le numéro du CONTROLLER et finir son numéro avec un point décimal, [●].

Exemple :


Changer la NOTE MIDI, N#, par le CONTROLLER MIDI 1 : entrer [1] [●]. Noter que l'indication **C** remplace l'indication **N**.

Le protocole de l'**HYDRA MIDI** accepte le Running Status augmentant la vitesse de transmission.

## XII-4. Exemples de connexion

Connecter l'**HYDRA** à un PC équipé d'un logiciel MIDI. Pour accepter les commandes MIDI transmises par l'**HYDRA** au circuit séquenceur du PC, le port MIDI de l'**HYDRA** doit être configuré comme : ▼ **On**, ▼ **Out** et le circuit de communication est, par exemple, le 10 : **Channel ► 10**.

Le schéma des liaisons est :




Vous pouvez aussi synchroniser la console **HYDRA** à partir du PC. Le port MIDI de l'**HYDRA** doit être configurée comme : ▼ **On**, ▼ **In** et le même circuit MIDI **Channel ► 10**.

Le schéma des liaisons est :



Il est possible de faire communiquer l'**HYDRA** avec un clavier MIDI pour synchroniser un ou plusieurs effets.

Dans ces cas, il est préférable de désactiver les touches ou potentiomètres inutilisés (dans la table MIDI). Le schéma des liaisons est :



## CHAPITRE XIII - ENTREE DU SON ET CONTACTS EXTERNES

MIDI, SMPTE, SON, PORTS EN SERIE ... Tout est possible avec l'**HYDRA** !

L'**HYDRA** possède une entrée son et 2 entrées pour des contacts externes. Ces entrées sont configurées à partir du menu MULTIMEDIA / Ext & Sound.

Sélectionner ce menu : **MENU 22**.

**LES CONTACTS EXTERNES** : chacun des 2 contacts externes peut être associé à n'importe quelle touche de l'**HYDRA** et chaque fois que le(s) contact(s) se ferme(nt), la touche associée est activée.

Pour associer une touche à un contact externe, à partir du menu 22 :

- sélectionner le contact par les touches fléchées.
- taper 1 puis **ENTER** : l'**HYDRA** se place en attente d'un appui sur une touche.
- taper sur la touche à associer au contact puis sur une touche fléchée.
- le nom de la touche associée apparaît en face du N° du contact externe.

**L'ENTREE SON** est divisée en 3 bandes : basse, médium et aiguë. Chacune de ces 3 bandes peut être associée à une touche de l'**HYDRA** ou un potentiomètre physique. La sensibilité du filtre peut être ajustée par un niveau entre 0 et 100 %.

Note :

L'entrée SON est très utilisée pour synchroniser les chasers. La touche STEP du chaser est associée à l'entrée du son de la bande souhaitée.

Pour de plus amples informations sur ces entrées, cf. chapitre I – Présentations et connexions.

Dans le moniteur :

Ext & Sound		
Item	Key/Fadder	Sensibility
Ext1	NONE	
Ext2	NONE	
Sound Bass	NONE	00
	0: NONE	
	1: KEY/FADDER	
Sound Medium	NONE	00
Sound Treble	NONE	00

Usar ↓ ↑ <- -> y numeros. ENTER finaliza

## CHAPITRE XIV - RESET ET MISES A JOUR DU LOGICIEL

### XIV-1. RESET GENERAL

**IMPORTANT :** avant de réaliser un reset général de la console, il est recommandé d'enregistrer le show car toutes les données et paramètres seront automatiquement effacées et supprimées !!!

Pour réaliser un reset général :

- éteindre la console.
- appuyer et maintenir enfoncée la touche .
- allumer la console.
- après avoir vu dans l'affichage LCD le message "**RST : Loading System**", relâcher la touche .

La console réalise un auto-test, nettoie toutes les données de la mémoire et démarre en mode normal.

Tous les paramètres reviennent à leurs valeurs par défaut, et la mémoire de donnée est vide.

**HYDRA SCAN :** les types de mouvement de lampes sont remplacés par des types par défaut lors d'un reset général. Vous pouvez les recharger à partir de votre **fichier – show** ou à partir de la bibliothèque PA (cf. chapitre X – Patches).

### XIV-2. Les mises à jour du logiciel

**Un reset général est nécessaire après la mise à jour du logiciel.**

Le logiciel de l'HYDRA peut être mis à jour à partir d'une disquette équipée du nouveau logiciel.

La disquette du nouveau logiciel peut être fournie par votre distributeur.

Pour mettre à jour le logiciel :

- éteindre la console.
- insérer la disquette équipée du nouveau logiciel dans l'unité du disque.
- appuyer et maintenir enfoncé les touches **ENTER** et .
- allumer la console.
- après l'apparition sur l'affichage LCD de l'HYDRA du message : "**Updating System**" (mise à jour du système), relâcher les touches **ENTER** et .
- suivre les instructions du moniteur ... Ces instructions peuvent être en Anglais, Espagnol, ... C'est le premier choix. Insérer le numéro de la langue choisie ... et suivre les instructions du moniteur.

Note :

La console vous permet de copier l'ancien logiciel. Toujours faire cette copie.

## CHAPITRE XV - OLE

Les consoles **HYDRA** possèdent un éditeur off-line pour travailler avec un PC. Le logiciel d'application s'appelle **HYDRA OLE**.

Ce logiciel peut vous être fourni par votre distributeur.

### **XV-1. Le système**

Ordinateur : PC 486 ou supérieur.

Système d'opération : DOS ou WIN95 / WIN98.

### **XV-2. L'installation**

Copier tous les fichiers de la disquette **OLE** dans un nouveau répertoire du disque dur de l'ordinateur :

- créer un nouveau répertoire dans votre disque dur.
- ouvrir le A : \ disquette.
- sélectionner tous les fichiers et les copier.
- sélectionner le nouveau répertoire créé.
- copier les fichiers sélectionnés.

Exécuter OLESTAGE.EXE / OLESCAN.EXE en mode plein écran :

- avec la souris, double cliquer dans le fichier OLESTAGE.EXE / OLESCAN.EXE (ou taper OLESTAGE.EXE / OLESCAN.EXE pour les utilisateurs DOS).
- les étapes suivantes sont uniquement pour les utilisateurs de Windows :
  - Avec le bouton droite de la souris, sélectionner les propriétés de ce fichier.
  - Sélectionner les propriétés de l'écran dans le mode : Full Screen (plein écran).
  - Exécuter OLE à partir de l'icône d'accès direct.

#### **Aide dans l'HYDRA OLE :**

A l'intérieur de l'application : OLESTAGE.EXE / OLESCAN.EXE, appuyer sur la barre espace deux fois sur le clavier de l'écran, et le menu AIDE apparaît sur votre moniteur. Entrer l'option désirée à partir du clavier numérique.

Le logiciel **OLE** permet de travailler les programmes de lumière depuis le clavier du PC en appliquant les mêmes syntaxes que celles des consoles **HYDRA**. La correspondance des touches est donnée dans le menu 61 – HELP, puis en sélectionnant l'index 12 – FONCTIONS & CLAVIERS EXTERNES.

Lorsqu'un programme sera travaillé à partir du logiciel **OLE**, il est nécessaire de l'enregistrer dans un **fichier – show** pour le récupérer dans les consoles **HYDRA**.

Pour faciliter votre travail au clavier du PC, nous vous conseillons d'imprimer la liste de correspondances des touches.

## CHAPITRE XVI - RECAPITULATIF

### PAGES DU MONITEUR

Sélectionner le format de la page principale :

Spécial pour les circuits : **MONITOR 0**

Spécial pour les sous-maîtres : **MONITOR 1**

Page :

Dans la page principale : ↑ et ↓

La scène : ← et →

Aide en ligne :

**EXAM EXAM**

### EDITEUR

Sélectionner les modes par défaut :

Circuits : **CHANNEL CHANNEL**

Changeurs : **SCROLLER SCROLLER**

Projecteurs asservis : **SPOT SPOT**

Mémoires : **MEM MEM**

Groupes : **GROUP GROUP**

Sélectionner les circuits :

Un circuit : **CHANNEL #**

Une série de circuits : **CHANNEL # THRU #**

Séries de circuits : **CHANNEL # THRU # CHANNEL # THRU #**

Groupe de circuits : **CHANNEL # CHANNEL # CHANNEL # ...**

Tous les circuits de l'éditeur : **CHANNEL THRU**

Tous les circuits en scène : **CHANNEL THRU THRU**

Répéter la dernière sélection : **CHANNEL ●**

Inverser la sélection en cours : **INVERT**

Exclure des circuits : **CHANNEL # THRU # EXCEPT # EXCEPT # THRU #**

Attribuer un niveau pour les circuits conventionnels et les paramètres du gradateur :

Continu : {sélection} **Joy-Stick** ⇅

Niveau numérique : {sélection} **@ ##**

Niveau à 100 % : {sélection} **@ @**

Hard Zéro : {sélection} **@ 00**

Augmenter de 5 % : {sélection} **+%**

Diminuer de 5 % : {sélection} **-%**

Le dernier niveau numérique : {sélection} **@ ●**

Sélectionner des changeurs :

Un changeur : **SCROLLER #**

Une série de changeurs : **SCROLLER # THRU #**

Séries de changeurs : **SCROLLER # THRU # SCROLLER # THRU #**

Un groupe de changeurs : **SCROLLER # SCROLLER # SCROLLER # ...**

Tous les changeurs : **SCROLLER THRU**

Tous les changeurs actifs : **SCROLLER THRU THRU**

Répéter la dernière sélection : **SCROLLER ●**

Inverser la sélection en cours : **INVERT**

Attribuer la couleur :

Continu : {sélection de scrollers} **Joy-Stick** ⇔

Un gel numérique : {sélection de scrollers} **@ ##**

{sélection de circuits avec scroller associé} **PARAM @ ##**

Augmenter de 5 % : {sélection de scrollers} **+%**

Diminuer de 5 % : {sélection de scrollers} **-%**

La couleur suivante : {sélection de scrollers} **STEP+**  
 La couleur précédente : {sélection de scrollers} **STEP-**  
 La dernière couleur attribuée : {sélection de scrollers} **@ ●**

Sélectionner des projecteurs asservis (PA) :

Un PA : **SPOT #**  
 Une série de PA : **SPOT # THRU #**  
 Séries de PA : **SPOT # THRU # SPOT # THRU #**  
 Un groupe de PA : **SPOT # SPOT # SPOT # ...**  
 Tous les PA de l'éditeur : **SPOT THRU**  
 Tous les PA actifs et l'éditeur : **SPOT THRU THRU**  
 Répéter la dernière sélection de PA : **SPOT ●**  
 Inverser la sélection en cours : **INVERT**

Sélectionner des paramètres et attribuer des valeurs :

Niveau pour le gradateur du PA : {sélection des spots} **Joy-Stick** ↑ / @ ## / @@  
 Accroître de 5 % le gradateur du PA : {sélection des spots} **+%**  
 Diminuer de 5 % le gradateur du PA : {sélection des spots} **-%**  
 Attribuer des valeurs à x/y : {sélection des spots} **Trackball**  
 Attribuer des valeurs à tout paramètre : {sélection des spots} **PARAM ## @ ##**  
 Sélectionner le step suivant : {sélection des spots} **PARAM ## STEP+**  
 Sélectionner le step précédent : {sélection des spots} **PARAM ## STEP-**  
 Commander avec les roues : {sélection des spots} **PARAM ## Control-wheel**  
 {sélection des spots} **NEXT/PREV Control-wheel**  
 Fonctions HOME : {sélection des spots} **PARAM 77 (71,72 ou 73)**  
 Fonctions CALL : {sélection des spots} **PARAM 88 (81, 82 ou 83)**  
 Fonctions IGNITE : {sélection des spots} **PARAM 91 (92 ou 93)**

Libérer des circuits / changeurs / paramètres de l'éditeur :

La sélection en 2 secondes : {sélection} **RELEASE**  
 La sélection en un temps court : {sélection} **RELEASE RELEASE**  
 L'éditeur en 2 secondes : **ESC**  
 L'éditeur en un temps court : **ESC ESC**

**GROUPES ET MEMOIRES**

Enregistrer des mémoires :

Dans une mémoire sélectionnée : {Editeur} **MEM ###.# REC**  
 Dans la mémoire suivante : {Editeur} **MEM REC**  
 Avec les temps : {Editeur} **MEM ###.# TIME # TIME TIME # WAIT #**  
**WAIT WAIT # WAIT WAIT WAIT # REC**

Enregistrer des Groupes :

Dans un groupe sélectionné : {Editeur} **GROUP ### REC**  
 {Pré-sélection des circuits} **GROUP ### REC**  
 Dans le groupe suivant : {Editer la scène} **GROUP REC**  
 {Pré-sélection des circuits} **GROUP REC**  
 Charger un sous-maître : {Editer la scène} **LOAD Mn**  
 {Pré-sélection des circuits} **LOAD Mn**

Modifier des mémoires / groupes :

Paramètres généraux : **SEQ-L**  
**MEM MODIFY**  
**GROUP MODIFY**  
 Contenus : **ESC MEM ###.# MODIFY {modifications} REC**  
**ESC GROUP ### MODIFY {modifications} REC**  
**ESC MODIFY Mn {modifications} REC**

Examiner des mémoires / groupes :

La liste des mémoires : MEM EXAM  
Mémoire par mémoire : MEM ###.# EXAM  
La liste des groupes : GROUP EXAM  
Groupe par groupe : GROUP ### EXAM

Supprimer des mémoires / groupes :

Une mémoire : MEM ###.# DELETE  
Une série de mémoires : MEM ###.# THRU ###.# DELETE  
Toutes les mémoires : MEM DELETE DELETE  
Un groupe : GROUP ### DELETE  
Une série de groupes : GROUP ### THRU ### DELETE  
Tous les groupes : GROUP DELETE DELETE

Copier et Echanger :

Copier : MEM ###.# = ###.# REC  
GROUP ### = ### REC  
Echanger : MEM ###.# = = ###.# REC  
GROUP ### = = ### REC

Pré-sélectionner :

Une mémoire : MEM ###.# SELECT  
Une série de mémoires : MEM ###.# THRU ###.# SELECT  
Un groupe : GROUP ### SELECT  
Une série de groupes : GROUP ###THRU ### SELECT  
Un contenu du sous-maître : SELECT Mn  
Plusieurs contenus de sous-maîtres : SELECT Mn Mn Mn ... Et relâcher SELECT  
Une scène : SELECT SELECT

Appeler les mémoires, groupes et scène :

Une mémoire : MEM ###.# CALL (CALL)  
Une série de mémoires : MEM ###.# THRU ###.# CALL (CALL)  
Un groupe : GROUP ### CALL (CALL)  
Une série de groupes : GROUP ### THRU ### CALL (CALL)  
Contrôle par le Joystick: MEM / GROUP ### Joystick ⇅  
Un chargement de sous-maître : CALL Mn  
Un chargement de sous-maîtres : CALL Mn Mn Mn ... Et relâcher CALL  
La scène : CALL CALL

**Appeler et sauvegarder la scène en cours : CALL REC**

Bibliothèques de Position, couleur et gobo :

Enregistrer : POS (COL / GOB) # REC  
Sélectionner : POS (COL / GOB) # SELECT  
Modifier : POS (COL / GOB) # MODIFY  
Ajouter du texte : POS (COL / GOB) MODIFY  
Copier : POS (COL / GOB) # = # REC  
Echanger : POS (COL / GOB) # = = # REC  
Examiner une bibliothèque : POS (COL / GOB) # EXAM  
Examiner la liste des bibliothèques : POS (COL / GOB) EXAM  
Supprimer une bibliothèque : POS (COL / GOB) # DELETE  
Supprimer toutes les bibliothèques : POS (COL / GOB) DELETE

**SOUS-MAITRES (SSM) ET PAGES**

Charger des sous-maîtres :

Une mémoire dans un SSM : MEM ###.# LOAD Mn  
Un groupe dans un SSM : GROUP ### LOAD Mn  
{éditeur} LOAD Mn  
Un circuit dans un SSM : CHANNEL # LOAD CHANNEL Mn

Un chaser dans 2 SSM :	<b>CHASE ### LOAD CHANNEL Mn</b>
Mémoires dans plusieurs SSM :	<b>MEM ###.# LOAD Mn Mn ... relâcher LOAD</b>
Groupes dans plusieurs SSM :	<b>GROUP ### LOAD Mn Mn ... relâcher LOAD</b>
Chasers dans plusieurs SSM :	<b>CHASE ### LOAD Mn Mn ... relâcher LOAD</b>
Une série de SSM :	<b>MEM ###.# THRU ###.# LOAD Mn</b> <b>GROUP ### THRU ### LOAD Mn</b> <b>CHANNEL # THRU # LOAD CHANNEL Mn</b> <b>CHASE ### THRU ### LOAD Mn</b>
Toutes les mémoires dans des SSM consécutifs :	<b>MEM THRU LOAD Mn</b>
Tous les groupes dans des SSM consécutifs :	<b>GROUP THRU LOAD Mn</b>
Tous les chasers dans des SSM consécutifs :	<b>CHASE THRU LOAD Mn</b>
Mémoires dans les 48 SSM :	<b>MEM ###.# LOAD FL-MT</b>
Groupes dans les 48 SSM :	<b>GROUP ### LOAD FL-MT</b>
Chasers dans les 48 SSM :	<b>CHASE ### LOAD FL-MT</b>
Charger à partir du SSM sélectionné la série :	<b>MEM ###.# THRU LOAD Mn</b> <b>GROUP ### THRU LOAD Mn</b> <b>CHASE ### THRU LOAD Mn</b>
Temps dans un SSM :	<b>{temps} LOAD Mn</b>
Les mêmes temps dans plusieurs SSM :	<b>{temps} LOAD Mn Mn ... relâcher LOAD</b>
Les mêmes temps dans les 48 SSM :	<b>{temps} LOAD FL-MT</b>
Temps de montée :	<b>TIME ###.#</b>
Temps de descente :	<b>TIME TIME ###.#</b>
Temps d'attente :	<b>WAIT ###.#</b>
Temps de délai à la montée :	<b>WAIT WAIT ###.#</b>
Temps de délai à la descente :	<b>WAIT WAIT WAIT ###.#</b>
Une mémoire et ses temps sauvegardés :	<b>MEM ###.# TIME LOAD Mn</b>
Une série de mémoires et ses temps :	<b>MEM ###.# THRU ###.# TIME LOAD Mn</b>
Mémoires / groupes en mode <u>normal</u> :	<b>{mems / grps} LOAD {sous-maîtres}</b>
Mémoires / groupes en mode <u>inhibé</u> :	<b>{mems / grps} LOAD LOAD {sous-maîtres}</b>
Mémoires / groupes en mode <u>absolu</u> :	<b>{mems / grps} LOAD LOAD LOAD {sous-maîtres}</b>
<u>Examiner :</u>	
Un SSM :	<b>EXAM Mn</b>
Les 48 SSM :	<b>EXAM FL-MT</b>
<u>Editer les sous-maîtres :</u>	<b>MODIFY FL-MT {modifications} ENTER</b>
<u>Libérer des sous-maîtres :</u>	
Un SSM:	<b>DELETE Mn</b>
Plusieurs SSM :	<b>DELETE Mn Mn ... relâcher DELETE</b>
Tous les SSM:	<b>DELETE FL-MT</b>
Un SSM avec des temps :	<b>{temps = 0 sg} LOAD Mn</b>
Plusieurs SSM avec des temps :	<b>{temps = 0 sg} LOAD Mn Mn ... relâcher LOAD</b>
Tous les SSM avec des temps :	<b>{temps = 0 sg} LOAD FL-MT</b>
<u>Commande de vitesse :</u>	<b>T-M {vitesse}</b>
<u>Enregistrer / Charger une page :</u>	
Enregistrer une page sélectionnée :	<b>PAGE ### REC</b>
Enregistrer la page suivante :	<b>PAGE REC</b>
Enregistrer la page en SSM, non-forcé :	<b>AGE ### LOAD</b>
Charger la page en SSM, forcé :	<b>AGE ### LOAD LOAD</b>
Charger la page en crossfaders, non-forcé :	<b>PAGE ### ASSIGN</b>
Charger la page en crossfaders, forcé :	<b>PAGE ### ASSIGN ASSIGN</b>
Charger la page en SSM et crossfaders, non-forcé :	<b>PAGE ### SELECT</b>
Charger la page en SSM et crossfaders, forcé :	<b>PAGE ### SELECT SELECT</b>
<u>Examiner :</u>	
Une page :	<b>AGE ### EXAM</b>
Une liste de pages :	<b>AGE EXAM</b>

Modifier :  
Un contenu de page : **AGE ### MODIFY**  
Paramètres généraux : **AGE MODIFY**

Copier et Echanger :  
Copier : **AGE ### = ### REC**  
Echanger : **AGE ### = = ### REC**

Supprimer des pages :  
Une page : **PAGE ### DELETE**  
Toutes les pages : **PAGE DELETE**

## **CHASERS**

Enregistrer :  
Un chaser sélectionné : **CHASE ### REC**  
Le chaser suivant : **CHASE REC**

Modifier :  
Un chaser sélectionné : **CHASE ### MODIFY**  
**CHASE ### REC**  
Paramètres généraux : **CHASE MODIFY**

Examiner :  
Un chaser : **CHASE ### EXAM**  
La liste des chasers : **CHASE EXAM**

Supprimer :  
Un chaser : **CHASE ### DELETE**  
Tous les chasers : **CHASE DELETE**

Copier et Echanger :  
Copier : **CHASE ### = ### REC**  
Echanger : **CHASE ### = = ### REC**

Exécuter :  
GO : **Mn-odd**  
Numéro de Loops GO : **# Mn-even**  
Manuel, step par step, STEP : **Mn-odd**  
Manuel, un step sélectionné, STEP : **## Mn-even**

## **CROSSFADERS**

Charger les crossfaders :  
A partir de la mémoire ###.# : **MEM ###.# ASSIGN GO (PAUSE ou GO-BACK)**  
Une série de mémoires : **MEM ###.# THRU ###.# ASSIGN GO**

Libérer les crossfaders : **DELETE GO (PAUSE ou GO-BACK)**

Alterner les modes, Dipless / No-dipless : **ASSIGN A.X (A.Y)**  
Activer / Désactiver les temps auto : **A.X (A.Y)**  
Avancer à la mémoire suivante : **ASSIGN GO**  
Retourner à la mémoire précédente : **ASSIGN GO-BACK**  
Commande de vitesse : **T-X{vitesse} pour X1/X2 ou T-Y{vitesse} pour Y1/Y2**

## **MACROS**

Enregistrer :  
Une macro sélectionnée : **MACRO ### REC {"touches"} EDT-MAC → "texte" ENTER**  
La macro suivante : **MACRO REC {"touches"} EDT-MAC → "texte" ENTER**



## PORTS RS232 ET RS485

Edition de commandes :

## MENU MENU 20

**ASCII format.** Exemple : 00 06.

**Hex format.** Exemple : \*00 \*06.

## RESET

- Eteindre l'HYDRA.
- Appuyer et maintenir appuyer sur .
- Allumer la console et relâcher la touche enfoncée.

## MISE A JOUR DU LOGICIEL

- Eteindre l'HYDRA.
- Insérer la disquette du nouveau logiciel dans l'unité du disque.
- Appuyer et maintenir enfoncé les touches **ENTER** et .
- Allumer l'HYDRA et relâcher les touches enfoncées.
- Suivre les instructions du moniteur ...